

تأليف... المهندس حسام أحمد عبد الحميد

الرسم بالحاسب الآلي

برنامج AutoCAD

Ver. 2.6x

تأليف :

الدكتور/سعد محمد أحمد سليمان المهندس/حسام أحمد عبد الحميد

الناشر :

مؤسسة الترس لخدمات الحاسب الآلي الرياض ١١٦١٣ ص.ب. ٩٠٤٦٠ الملكة العربية السعودية

حقوق الطبع محفوظة للناشر

إن أتوكاد هي ماركة تجارية مسجلة لأتربسك إنك.



حقوق الطبع محفوظة

حقوق الطبع والنشر لهذا الكتاب محفوظة للناشر ولا يجوز نشر أي جزء منه أو إعادة طبعه أو تصويره أو إختزان مادته العلمية بأي طريقة الا بعد أخذ موافقه كتابية من الناشر.

شكر

نحمد الله ونشكره أولاً وأخيراً على توفيقه وهدايته لنا وأن أمدنا بالعلم والمعرفة التي ذللت جميع المصاعب والعقبات لإعداد هذا الكتاب المتواضع.

كما نود أن نشكر الدكتور عبد العزيز محمد التميمي لتقديمه هذا الكتاب والدكتور سعد الحاج بكري لعونته في إخراج رسومات الكتاب. ونخص بالشكر المهندس حسين أبوثريا لملاحظاته القيمة أثناء تدقيق الكتاب والمهندس محمد ضيائي كونه صاحب الفكرة في تأليف هذا الكتاب.

وأخيراً نود أن نشكر كل من ساهم في صف الكتاب وإخراج القوائم والأشكال المستخدمة وطباعته ونشره.

والله الموفيق ،،،

المؤلفان

تقديم الكتاب

الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الخالق المصور، الذي أنشأ الإنسان في أحسن صورة وأفضل تكوين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه رسوله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أما بعد، فقد أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان طريقة وأسلوباً للتعبير عن فكره وأعماله فإتخذ الفرد من الرسم وسيلة للإتصال والتعامل مع الآخرين، وعبر بأسلوب الرسم عن تاريخه وفنونه وآدابه وعلومه وإختراعاته المعمارية والهندسية. وفي واقع الأمر فإن كتابة اللفات المختلفة قديمها وحديثها ماهي إلا رسوماً تعبر عن حروف وكلمات اللفة.

ويقوم المهندسون والفنيون في هذا العصر بتحويل المفاهيم والأفكار العلمية إلى إنشاءات ومنتجات مصنعة تأخذ أشكالاً هندسية عيزة، يتم إبرازها بواسطة الرسم لتوضح الشكل ومتطلباته من الأبعاد والمواصفات ودقة التركيب، وذلك للقيام بعمليات التصميم والتنفيذ أو التصنيع وأعمال التشفيل والصيانة أثناء العمر التشفيلي لها.

ولرسم الأشكال الهندسية لابد من المرور بثلاث مراحل وهي:

أولاً: مرحلة الرسم البياني حيث تتحدد حدود الشكل من نقاط الإحداثيات لتعطي خطوطاً مستقيمة أو منحنية على سبيل المثال.

ثانياً: مرحلة الرسم الوصفي حيث يتم وصل الخطوط بعضها البعض لتصف الشكل المطلوب هندسياً أو معمارياً أو جمالياً.

ثالثاً: مرحلة الرسوم التفصيلية أو الصناعية حيث ترضع الأبعاد وبقية التفاصيل على الرسم مثل القطاعات والتأشير وطرق التجميع وأنواع المواد وكمياتها.

من هذا المنطلق دعت الحاجة العاملين في الحقول التطبيقية والفنية والهندسية للتعلم والتدرب على الرسم ليصبحوا قادرين على أداء أعمالهم بمهارة وإتقان وعليه فقد طورت الأساليب الفنية للقيام بعملية الرسم في مراحله المختلفة البيانية أو الوصفية أو التفصيلية، كما أستخدمت الأساليب الرياضية للرسوم البيانية مثل امعادلات الخط والدائرة والقطاعات

الناقصة ... إلى آخره) مع تطور معدات وأجهزة الحاسب الآلي وبرامج التشغيل والإستخدام لتصبح قادرة على إستيعاب ومعالجة وإظهار الرسم.

بُدى، إستخدام الحاسبات الآلية في الرسم بصورة مكثفة في نهاية القرن الرابع عشر الهجري الموافق لنهاية العقد الثامن من القرن العشرين الميلادي، ويمكن القول بأن إستخدام الحاسب الآلي في الرسم الهندسي يمثل ركناً أساسياً لتقنية الفترة القادمة.

وبوجد حالياً العديد من البرامج الخاصة بالرسم والتصميم الهندسي. من هذه البرامج برنامج برنامج AutoCAD الذي يعتبر أحد أنجح برامج الرسم المستخدمة في الوقت الحالي، ويحتوي هذا البرنامج على أدوات تمكن المستخدم من الحصول على الرسومات البيانية وبالتالي الوصفية والتفصيلية. كما يمكن إستخدامه في الخطوة الأولى لتحليل تصميمات الأشكال الهندسية مثل تحليل العناصر المتناهية الصغر.

أعد الكاتبان هذا الكتاب ليشمل التعرف على إمكانيات الحاسب الآلي أولاً، وفهم وإستخدام برنامج AutoCAD ثانياً، حيث يحتوي وصفاً لمتطلبات البرنامج من معدات وأجهزة الحاسب لإدخال ومعالجة وإظهار المعلومات، وشرحا طريقة تهيئة البرنامج للتشفيل وقوائمه وأساليب الإدخال. كما يصف الكتاب كيفية التعامل مع أدوات البرنامج المختلفة للحصول على الرسم ومعالجته حيث صنفت هذه الأدوات إلى أدوات أساسية وأدوات مساعدة. ويتميز الكتاب بأن فصوله تم إعدادها بتسلسل واضح، مصحوباً بأمثلة توضيحية وتطبيقية، ممكن لستخدم من إكتساب الخبرة في تشغيل البرنامج والتعامل معه بيسر وسهولة.

خلاصة القول، إن هذا الكتاب يمثل إضافة جيدة للمكتبة العربية ومعيناً للمشتغلين بالرسم على إستخدام الحاسب الآلي ويعتبر مساهمة فعالة في نقل التقنية الحديثة إلى شبابنا المسلم، والله من وراء القصد.

دكتور / عبدالعزيز محمد التميمي الأستاذ المشارك بكلية الهندسة – جامعة الملك سعود ومدرس مادة التصميم والتصنيع بإستخدام الحاسب الآكي شعبان ٩.٤١

محتويات الكتاب

لصفحة	I	
	مقدمة عامة	الفصل الأول:
1-1	الهدف من الكتاب	1-1
Y-1	الرسم والتصميم بالحاسب الآلي	Y-1
٤-١	إمكانيات البرنامج	r-1
0-1	فرضيات الكتاب	٤-١
	عرض محتويات الكتاب	0-1
	: متطلبات تشغيل البرنا مج	الفصل الثاني
1-4	المتطلبات الأساسية	1-4
	وحدة إدخال المعلومات	Y-Y
	٧-٢-١ لوحة المفاتيح	
	٢-٢-٢ فأرة الرسم	
	٧-٢-٣ لوحة الرسم النقطية	
	۲-۲-۲ جهاز تصریر الرسومات	
	وحدة معالجة المعلومات	4-1
V- Y	٧-٣-٢ معالج المعلومات	
١٢	٢-٣-٢ الذاكرة	
	وحدة إخراج المعلومات	٤-٢
	٧-٤-١ شاشة الإظهار	
	٧-٤-٢ الراسمة	
	٧-٤-٢ الطابعة	
	: التهيئة وبداية التشغيل	الفصل الثالث
1-4	أنواع الملفات المكونة للبرنامج	_
	مكونات البرنامج	

*	٣-٣ تجهيز البرنامج للعمل
-٣	٣-٤ تهيئة البرنامج للعمل
'- ٣	٣-٤-٢ المهمة رقم (٥)
, - \	٣-٤-٣ المهمة رقم (1)
,-٣	٣-٤-٣ المهمة رقم (2)
۱-۳	٣-٤-٤ المهمة رقم (3)
-٣	٣-٤-٥ المهمة رقم (4)
ı - ٣	٣-٤-٣ المهمة رقم (5)
: _ \	٧-٤-٣ المهمة رقم (6)
۲-۳	٣−٤−٣ المهمة رقم (7)
f - ٣	٣-٤-٣ المهمة رقم (8)
:-4	٣-٥ قائمة الأوامر الرئيسية
/-٣	٣-٣ التعامل مع شاشة الرسم
1-4	٧-٣ طرق إدخال المعلومات
1-4	٣-٧-١ إدخال المعلومات عن طريق الفأرة
1-4	٣-٧-٣ إدخال المعلومات عن طريق لوحة المفاتيح
	الفصل الرابع: التعامل مع أوامر التشغيل
1-£	۱-٤ إستدعاء الملفات وتحميلها
٣-٤	۲-٤٪ مساعدة البرنامج للمستخدم
٦-٤	٣-٤ طرق تصحيح أر تعديل الأوامر
٦-٤	٤-٤ قواثم الشاشة وطرق التنقل بينها
9-£	٤-٥ المحاور والإحداثيات في الرسم
\-£	۲-٤٪ خطوات التحضير للرسم
Y-£	٤-٣-١ تحديد وحدات الرسم
£-£	٤-٢-٤ تحديد مقاس الرسم

	٤-٣-٦ محددات الرسم	16-6
Y-£	الطبقات في الرسم	10-6
A-£	حفظ الرسومات والخروج من البرنامج	Y£-£
الغصل الخامس	س: عناصر الرسم	
1-0		1-0
Y-0	أوامر العناصر الأساسية	1-0
	٥-٢-٥ رسم النقاط	Y-0
	٥-٢-٢ رسم الخطوط	٦-٥
	٥-٢-٣ رسم الدوائر	10-0
	٥-٢-٥ رسم الأقواس	Y1-0
4-0	أوامر العناصر الإضافية	47-0
	٥-٣-٥ رسم الخطوط والمنحنيات	YV-0
	٥-٣-٥ رسم البيضاوي	44-0
	٥-٣-٥ رسم المضلعات المنتظمة	40-0
	٥-٣-٥ رسمُ القطاعات	4 V-0
٤-0	أوامر العناصر المساعدة	٤٥
	۵-۱-۵ كتابة النصوص	٤٥
	٥-٤-٢ أسلوب النص	£Y-0
الغصل السادي	س: الدقة مع إيضاح تغاصيل الرسم	
1-7	مقدمة	1-7
4-4	أوامر حركة المؤشر	1-7
	٧-٢-٦ تقسيم الشاشة	7-7
	٢-٢-٦ تحديد طول خطوة المؤشر	٤-٦
	٣-٢-٩ حركة المؤشر لرسم خطوط متعامدة	٧-٦
	٢-٧-٤ حركة المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم	16-7

r Y	ض وإيضاح الرسم	أوامر عر	۳-٦
۲٦	تكبير جزء من ملف الرسم	1-4-1	
۲ 7-7	تخزين وإسترجاع جزء من ملف الرسم	Y-W-7	
٣٦	إزاحة جزء من الرسم لعرض الأجزاء المختفية	۳-۳- 7	
44-7	إعادة الرسم لتنظيف الشاشة	٤-٣-٦	
	بة وتعديل الرسم	ه: عراجه	لفصل السابع
\-Y	•••••	تهيد	1-Y
٣-٧	زاحةزاحة	أوامر الإ	Y-Y
۳-V	الإزاحة	1-Y-V	
٧-٢	التدوير	Y-Y-Y	
1-V	التكبير والتصفير	۳-۲-۷	
\ T-V	سحب أجزاء الرسم	£-Y-Y	
\ 7- Y	سخ	أوامر الذ	Y-V
٧-٢	النسخ	1-4-6	
\ \ - V	النسخ المصفوف	Y- T -V	
Y0-Y	التماثل	۳-۳-۷	
Y 7- Y	غيير والتوصيل	أوامر الت	£-Y
YV-V	تغيير الخواص	\-£-V	
44-7	قطع جزء من العنصر	Y-2-Y	
70-V	تدوير الزوايا ووصل العناصر	٣-٤-٧	
*V-V	شطف أطراف الخطوط المتصلة	£-£-V	
٤٧	سح والإرجاع		o-V
٤٧	أمر الإلغاء	1-0-Y	
٤٧	أمر المسح	Y-0-V	
£ Y - Y	أمر الإرجاع	4-0-7	

الغصل الثا من: تنظيم الرسو مات
۱-۸ مقدمة ۱-۸
۸-۲ أوامر الأبعاد
٣-٨ تعاريف البعد الهندسي ومتغيرات الأبعاد
٨-٤ أوامر الأبعاد الخطية وأتماطها
۸-۵ أبعاد الدوائر والأقواس
۸-۸ التأشير في الرسومات
۸-۲-۸ أساليب التأشير
۸-۲-۲ أمر التأشير
क्रियहः:
الملحق (أ) أهم المصطلحات المستخدمة في الكتاب
الملحق (ب) مصطلحات أوامر البرنامج التي عولجت في الكتاب ب_
الملحق (ج) بعض القوائم الرئيسية

شهرس الأشكال

الفصل الأول
شكل (۱–۱) الرسم الخطي
م الرسم التصويري
شكل (۱-۳) متطلبات الرسم بالحاسب الآلي
الغصل الثاني
شكل (٢-١) إدخال وإخراج المعلومات
شكل (Y-Y) لوحة المفاتيح لجهاز (IBM XT)
شكل (٢–٣) فأرة الرسم
شكل (٢-٤) لوحة الرسم النقطية
شكل (٢-٥) لاتحة أوامر اللوحة النقطية
شكل (٢-٢) المعالجة المباشرة للمعلومات
شكل (٧-٧) المعالجة المشتركة للمعلومات
شكل (٢-٨) الإظهار من خلال شاشات مختلفة الحساسية
الفصل الثالث
شكل (٣-١) قائمة التهيئة
شكل (٣-٢) قائمة الأجهزة المسبقة التهيئة
شكل (٣-٣) قائمة الأوامر الرئيسية
شكل (٣-٤) شاشة الرسم
الفصل الرابع
شكل (٤-١) طريقة الإنتقال إلى أمر قائمة الملفات


شكل (٤-٢) طرق التنقل بين قوائم الشاشة	٧-٤
شكل (٤-٣) التركيب الهيكلي لقرائم الشاشة	A-£
	١٤
نكل (٤-٥) الإتجاة الموجب للزوايا	11-6
نكل (٤-٦) قواثم الشاشة لأوامر الوحدات	14-6
مكل (٤-٧) قوائم الشاشة لأمر الطبقات	19-6
لفصل الخا مس	
مكل (٥-١) مخطط نظام التصنيع المرن	4-0
ىكل (٥−٢) قوائم الشاشة لأمر رسم النقطةكل (٥−٢) قوائم الشاشة لأمر رسم النقطة	٣-٥
ىكل (٥-٣) شاشة رسم النقطة	0-0
ىكل (٥-٤) قواثم الشاشة لأمر رسم الخطكل (٥-٤)	Y-0
الله (ه−ه) رسم خطوط متصلة	٨-٥
كل (٥-٦) رسم المزيد من الخطوط	١٥
مكل (٥-٧) مواصلة رسم الخطوط بأمر مواصلة الرسم	١٥
كل (٥-٨) إلغاء بعض الخطوط وقفل المضلع	. 11-0
مكل (٥-٩) المرحلة الأولى لمخطط نظام التصنيع المرن٥-١	17-0
كل (٥ ١) قوائم الشاشة لأمر رسم الدائرة	17-0
ىكل (٥-١١) طرق تحديد مواصفات الدائرة	14-0
ىكل (٥-١٢) شاشة رسم الدوائر	44-0
كل (٥-١٣) المرحلة الثانية لمخطط نظام التصنيع المرن ٥-٣	74-0
كل (٥-٤١) قوائم الشاشة لأمر رسم القُوس ٥-٤	Y£-0
كل (٥-٥١) شاشة رسم الأقواس٥٠٠	72-0
كل (٥-١٦) المرحلة الثالثة لمخطط نظام التصنيع المرن٥٠٠	77-0
كل (٥-١٧) قوائم الشاشة لأمر رسم الخُطوط والمنحنيات ٥-٨	YA-0
كل (٥-١٨) شاشة رسم الخطوط والمنحنيات٥٠٠٠	41-0

44-0	شكل (٥-١٩) قوائم الشاشة لأمر رسم البيضاوي
۳٤-0	شكل (٥ ٢) الشاشتين الأولى والثانية لرسم البيضاوي
40-0	شكل (٥-٢١) قوائم الشاشة لأمر رسم المضلعات
41-0	شكل (٥-٢٢) شاشة رسم المضلعات
~ V-0	شكل (٥-٢٣) قوائم الشاشة لأمر رسم القطاعات
44-0	شكل (٥-٢٤) الشاشة الأولى لرسم القطاعات
44-0	شكل (٥-٢٥) الشاشة الثانية لرسم القطاعات
٤٥	شكل (٥-٢٦) قوائم الشاشة لأمر النص
٥-٢٤	شكل (٥-٢٧) شاشة النصوص
٥-٣٤	شكل (٥-٢٨) قوائم الشاشة لأمر أسلوب النص
٥-٨٤	شكل (٥-٢٩) المرحلة الرابعة لمخطط نظام التصنيع المرن
	- · ·
	الفصل السادس
۲-٦	شكل (٦-١) قوائم الشاشة لأمر تقسيم الشاشة
٤-٦	شكل (٦-٢) شاشةً مربعات 0.75 x 0.7 بوصة
٧-٥	شكل (٦-٣) قوائم الشاشة لأمر تحديد طول خطوة المؤشر
٧-٦	شكل (٦-٤) تشغيل مفعول طول الخطوة
۲-۸	
71 1	شكل (٦-٥) رسم خط مائل قبل تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة
4-4	شكل (٦-٥) رسم خط مائل قبل تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة
4-7	شكل (٦-٦) شاشة الرسم بعد تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة
۲۲ ۲ ۱	شكل (٦-٦) شاشة الرسم بعد تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة
4-4 14 11-4	شكل (٦٦) شاشة الرسم بعد تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة
۲۲ ۲ ۱	شكل (٦-٦) شاشة الرسم بعد تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة
4-7 17 11-7 18-7	شكل (٦٦) شاشة الرسم بعد تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة

	شكل (٦-١) رسم بعض الخطوط بإستخدام أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء
۲-۸۱	الرسم
71-1	شكل (٦-١٣) قوائم الشاشة لأمر التكبير
۲۳- ٦	شكل (٦-٤) إعداد شاشة الرسم لإستخدام أمر التكبير
۲۳- ٦	شكل (٦-٥١) إستخدام أمر التكبير لعرض المساحة المشغولة من ملف الرسم
70-7	شكل (٦-٦) عمل نافذة لتكبير التقاطع العلوي للدائرتين
۲ 7-7	شكل (٦-١٧) تكبير التقاطع العلري للدائرتين
۲۷- 7	شكل (٦-١٨) قوائم الشاشة لأمر التخزين والإسترجاع
7- \	شكل (٦-١) تكبير المساحة البيضاوية
79-7	شكل (٦ ٢) عمل نافذة لتخزين وتسمية جزء من ملف الرسم
٣1-7	شكل (٦-٢١) إزاحة الموضع A من الرسم إلى الموضع B بإستخدام أمر إزاحة الرسم
۳۱-٦	شكل (٦-٢٢) الرسم بعد الإزاحة وعرض الأجزاء المُختفية
	الفصل السابع
"- V	الغصل السابع شكل (٧-١) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة
۳-Y 0-Y	شكل (٧-١) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة
	شكل (٧-١) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة
o-Y	شكل (٧-١) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة
o-Y	شكل (٧-١) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة
0-Y 0-Y Y-Y	شكل (٧-١) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة
0-Y 0-Y Y-Y 4-Y	شكل (٧-١) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة
0-V 0-V V-V 4-V 1Y	شكل (٧-٧) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة
0-V 0-V V-V 4-V 1V	شكل (٧-٧) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة
0-V 0-V V-V 4-V 1Y	شكل (٧-٧) قوائم الشاشة لأمر الإزاحة

۷-0 ۱	شكل (٧-٢١) إعداد الرسم لإستخدام أمر السحب
17-7	شكل (٧-٦٣) الرسم بعد إستخدام أمر السحب
\ \-\	شكل (٧-٤١) قوائم الشاشة لأمر النسخ
1 A-V	شكل (٧-٧) شاشة الرسم بعد عملية النسخ
14-Y	شكل (٧-٦٦) قوائم الشاشة لأمر النسخ المصفوف
Y1-Y	شكل (٧-٧١) شاشة النسخ المصفوف الرباعي
Y Y Y Y	شكل (٧-٨٨) شاشة النسخ المصفوف الدائري
Y£-Y	شكل (٧-٧) الإعداد للنسخ المصفوف الدائري
Y0-V	شكل (٧٢) قوائم الشاشة لأمر التماثل
Y 7- Y	شكل (٧-٢١) شاشة التماثلشكل (٧-٢١)
YV-V	شكل (٧-٢٢) قوائم الشاشة لأمر التغيير
* 1- V	شكل (٧-٢٣) شاشة التغيير الأولى
44-7	شكل (٧-٢٤) شاشة التغيير الثانية
** - Y	شكل (٧-٢٥) قوائم الشاشة لأمر قطع جزء من العنصر
40-4	شكل (٧-٧٦ "أ") شاشة قطع جزء من الخط
40- 4	شكل (٧-٢٦ "ب") شاشة قطع جزء من الدائرة
٣ ٦-٧	شكل (٧-٢٧) قوائم الشاشة لأُمر تدوير الزوايا ووصل العناصر
~V -V	شكل (٧-٢٨) شاشةً تدوير الزوايا ووصل العناصر
" A-Y	شكل (٧-٢٩) قوائم الشاشة لأمر شطف الأطراف المتصلة
٣٩- ٧	شكل (٧-٣٠) شاشةً تمرين شطف الأطراف
٤١-٧	شكل (٧-٣١) قوائم الشاشة لأمر المسح
٤٢-٧	شكل (٧-٣٢) شاشة أمر المسح
£Y-Y	شكل (٧-٣٣) مخطط نظام التصنيع المرن

الغصل الثامن شكل (٨-١) قوائم الشاشة لأمر الأبعاد ٨-٢ شكل (٨-٣) سماحات ومحددات البعدشكل (٨-٣) شكل (٨-٤) مؤشر البعد هـ٥-٨ شكل (٨-٨) الأبعاد المتتاليةشكل (٨-٨) شكل (٨-٩) شاشة الرسم لتمرين الأبعاد ٨-.١ شكل (٨-.١) شاشة الرسم للأبعاد المتحدة في نقطة الأساس شكل (٨-١١) شاشة الرسم لأبعاد الدوائر والأقواس ٨-٥١ : شكل (٨-١٢) بعض غاذج التأشير ١٦-٨ شكل (۸-۱۳) تعريف حدود التأشير ۱۷-۸ شكل (٨-٨) أساليب التأشير شكل (٨-٥١) قوائم الشاشة لأمر التأشير ٢.-٨ شكل (٨-١٦) شاشة الرسم لأمثلة التأشير شكل (٨-١٧) الشاشة الأولى لأمثلة التأشير شكل (٨-٨) الشاشة الثانية لأمثلة التأشير شكل (٨-٨) المثال التطبيقيشكل (٨-٨) المثال التطبيقي شكل (٨-.٢) شاشة رسم المثال التطبيقي ٨-٢٥ شكل (٨-٢١) شاشة التأشير للمثال التطبيقي



الفصل الأول

مقدمة عامة

١-١ الهدف من الكتاب

جات فكرة هذا الكتاب بعد النجاح المتزايد لبرنامج الرسم والتصميم بساعدة الحاسب الآلي (AutoCAD) في العديد من المجالات التطبيقية وخاصة الهندسية منها. إذ يُستخدم البرنامج كرسيلة تعليمية في المعاهد والجامعات لتعليم طلاب الهندسة أسس مادة التصميم بمساعدة الحاسب الآلي (CAD)، كما يُستخدم كوسيلة تصميمية في الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية لإبتكار وتطوير المنتوجات. فقد لمس المؤلفان، بحكم عملهما في المجال التعليمي، الحاجة إلى مرجع عربي لهذا البرنامج الناجح. ولقد رؤي أن تغطية كل قدرات البرنامج في سفر واحد ربا لايكون هنالك له داعياً بالنسبة للشخص المبتدئ. فمثل هذا الشخص يحتاج في المرحلة الأولى إلى معرفة الآتي:

- تهيئة البرنامج للتشغيل.
- الدخول إلى البرنامج وعمل طبقات وملفات الرسم.
 - طرق إدخال وإخراج المعلومات.
 - كيفية الرسم ومعالجته.


تأتي بعد هذه المرحلة مرحلة تنمية المهارات وإتقان الرسم بإستخدام البرنامج. ويتم إكتساب هذه الصفات بتعلم الآتى:

- الطرق المتقدمة للرسم والمعالجة.
 - طرق الرسم الفراغي.
- كيفية عمل مكتبة من المصطلحات وإستخدامها.
- كيفية عمل قوائم اللائحة النقطية (Digitizing Tablet Menus) وإستخدامها للتحكم في شاشة الرسم.


عليه نقد إستقر الرأي على أن يكون التوجه في هذا الكتاب هو تغطية المرحلة الأولى لإشباع إحتياجات الشخص المبتديء والتي تتلخص في شرح طريقة إستخدام برنامج الرسم والتصميم بساعدة الحاسب الآلي (AutoCAD) وتعريف بعض قدراته حتى يستطيع هذا الشخص رسم ما يريده بواسطة البرنامج.

١-- ٢ الرسم والتصميم بالحاسب الآلي

تعتمد فكرة الرسم بالحاسب (Computer Graphics) على دمج طرق الرسم الفني والمقدرات التقنية للحاسب لتحويل المعلومات إلى صور وصفية. ومن أشهر وأسهل طرق الرسم بالحاسب الآلي طريقة الرسم الخطي (Line drawing/wire frame modelling) والتي تستخدم في كل الرسومات الهندسية تقريباً. أيضاً هنالك طريقة أكثر تعقيداً تنتج عنها صور قائل الشكل الحقيقي، يتم رسمها بإستخدام غوذج حسابي للشكل. ونطلق على هذه الطريقة إسم الرسم المتصويري (Solid modelling) ويتضح لنا الفرق بينها وبين طريقة الرسم الخطي من الشكلين السكلين (-1-1)



شكل (١-٢) الرسم التصويري.



شكل (١-١) الرسم الخطى.


تشتمل أي من طريقتي الرسم بالحاسب الآلى على ستة خطوات أساسية:

- فكرة عن التصميم (المرضوع).
- تحويل التصميم إلى معلومات قابلة للمعالجة بالحاسب الآلي.
- كتابة برنامج عثل غوذج للتصميم وإدخاله مع مادة التصميم إلى الحاسب الآلي.
 - الحصول على رسم مبدئي بواسطة الحاسب الآلي.
 - تعديل ومراجعة الرسم المبدئي.
 - الحصول على الرسم النهائي.

إمّام هذه الخطرات يحتاج إلى برامج (Software) بجانب أجهزة ومعدات الحاسب الآلي (Hardware) . ويمكن تصنيف البرامج المطلوبة لهذا الغرض إلى ثلاثة مجموعات:

- نظام تشغيل الرسم (Graphic package).
- برامج الإستخدام (Application programs).
- قاعدة بيانات الإستخدام (Application data base).

يوضع الشكل (١-٣) العلاقة بين هذه المجموعات حيث نلاحظ أن برامج الإستخدام قمثل المجموعة المركزية. يقوم المستخدم بتشغيل برامج المجموعة المركزية عن طريق وحدات الإدخال والإخراج وبمساعدة مجموعة نظام الرسم. وتتحكم المجموعة المركزية في تخزين المعلومات وسحبها من مجموعة قاعدة بيانات الإستخدام. يتم إعداد وكتابة برامج الإستخدام لتتناول مواضيع محددة، حيث تنتج غاذج لهذه المواضيع يمكن رؤيتها من خلال شاشة الرسم عند تشغيل البرامج.



شكل (١-٣) متطلبات الرسم بالحاسب الآلي.

يثل نظام الرسم حلقة الوصل بين المستخدم وبرامج الإستخدام ، ويشتمل على عدد من البرامج الفرعية للإدخال والإخراج تقوم بعدة مهام من بينها:

- إنتاج عنصر الرسم.
 - معالجة الرسم.
- التحكم في وسائل عرض الرسم.

أما المجموعة الأخيرة - مجموعة قاعدة بيانات الإستخدام - فتحتوي على المقادير الثابتة والعلاقات الرياضية والمنطقية التي تعالج بواسطة برامج الإستخدام للحصول على النماذج. أيضاً تخزن في هذه المجموعة المعلومات الأخرى المتعلقة بالنماذج مثل قوائم المواد ومراصفاتها وعمليات الإنتاج المطلوبة.

۱-۳ إمكانيات برنامج AutoCAD

لبرنامج الرسم والتصميم بمساعدة الحاسب الآلي (AutoCAD) مقدرة بيانية ذات شقين، الأول يتكون من مجموعة من عناصر الرسم مثل الخط، الدائرة، القوس والنص. ويوجد لكل عنصر من هذه العناصر أمر خاص به، عند إدخاله يتعرف البرنامج على العنصر المطلوب رسمه، ومن ثم تبدأ محادثة ثنائية بين البرنامج والمستخدم يتم على ضوئها تحديد مواصفات العنصر مثل موضعه وحجمه وإتجاهه.

أما الشق الثاني للمقدرة البيانية للبرنامج فيتمثل في إتاحته إستخدام مجموعة من أدوات معالجة الرسم والتي تساعد على مراجعة وتعديل العناصر المرسومة بسهولة ويسر، وبالتالي التمكن من عملية تطوير الرسم. من الأمثلة على ذلك سهولة مسح وإزاحة ونسخ العناصر بواسطة أدوات المعالجة. ونجد أن كل أداة تتمثل في أمر، عند إدخاله يتهيأ البرنامج لتنفيذ المعالجة الخاصة بهذا الأمر.

إضافة لهذين الشقين هنالك جوانب أخرى تعطي أبعاداً جديدة لمقدرة البرنامج البيانية، إذ يد البرنامج البيانية، إذ يد البرنامج المستخدم بالآتى:

- أدوات تهيئة وإعداد تساعد على إختيار الطبقة، اللون، نوع الخط، الوحدة الطولية،
 ومقياس الرسم المناسب.
 - أدوات إظهار وإيضاح للرسم تساعد على مطالعة ومعالجة الأجزاء الدقيقة من الرسم.
 - أدوات إتقان وتدقيق تساعد على التحكم في حركة المؤشر والذي يمثل قلم الرسم للبرنامج.

كل هذه الأدوات وغيرها موجودة في صورة أوامر تم تصنيفها حسب طبيعة عملها في قوائم تسمى بقوائم الشاشة (Screen Menus).

هنالك عدة طرق لإدخال الأوامر منها على سبيل المثال لا الحصر، الطباعة على لوحة المنساتيح (Typing on keyboard)، الإختيار من قوائسم الشاشسة بواسطة المؤشر (Selection from Screen Menus)، الإختيار من قوائم اللوحة بواسطة الراسمة النقطية (Selection from Menus on a Digitzing Tablet).

يستطيع المستخدم إستعمال هذا البرنامج للحصول على جميع أنواع الرسومات سواء كانت ميكانيكية، كهربائية، إنشائية، معمارية، أو توصيلات الأنابيب. هنالك عدة طرق لإخراج هذه الرسومات، فبجانب الإخراج على وحدات العسرض الضوئية (شساشة الإظهار (Display unit))، يمكن الحصول على نسخ مطبوعة للرسومات بواسطة الراسمة (Printer/Plotter).

١-٤ فرضيات الكتاب

بالرغم من أن هذا الكتاب يعتمد في الأساس على أحدث إصدارات برنامج الرسم والتصميم بالحاسب الآلي (AutoCAD) إصدار (Version) 2.6 إلا أنه يمكن الإستفادة منه إلى حد

كبير مع أي من الإصدارات السابقة (إصدارات 2.0 ، 2.1 و 2.5) لأن معظم الإختلافات بين هذه الإصدارات تنحصر في تسميات وترتيب قوائم الشاشة وعملية تسلسل إدخال البيانات لتنفيذ الأوامر، بينما تقل الإختلافات بين الأوامر وأدوات الرسم المتاحة في كل إصدار. عليه فمن المنترض أن تكون لدى القاريء محطة تصميم ورسم قادرة على تشغيل البرنامج. ويجب أن تكون مكونات هذه المحطة تشتمل على التالى كحد أدنى للعمل:

- ١- حاسب شخصي من نوع (IBM XT/AT) أو أي آلة متوافقة معها ولها الخواص التالية:
 - ذاكرة تخزين وقراءة (RAM) سعة 640 كيلو بايت (KB).
 - إسطوانة تخزين ثابتة (Hard disk).
 - نظام تشغيل الإسطرانات (DOS).
 - Y- وحدة عرض ضوئية (Display monitor).
 - ۳- راسمة (Plotter) أو طابعة / راسمة (Printer/Plotter).

وأخيراً يمكن أن تشتمل على وسيلة إدخال إختيارية بجانب لوحة المفاتيح (Keyboard) مثل الفارة (Mouse) أو الراسمة النقطية (Digitizer).

١-٥ عرض محتويات الكتاب

صنفت محتويات هذا الكتاب إلى جزئين، الجزء الأول يشتمل على ثلاثة فصول تتعلق بتعريف القاريء بالأجهزة المطلوبة للبرنامج، كيفية إعداد البرنامج للتشغيل، كيفية إدخال وإخراج المعلومات وفتح ملفات وطبقات الرسم. في الفصل الثاني من هذا الكتاب يتم تناول الإمكانيات الأساسية الواجب توافرها في جهاز الحاسب الآلي لتشغيل هذا البرنامج وكذلك الإضافات التي من المكن أن ترفع وتزيد من إستغلال قدرات البرنامج وتسرع في عمله، وأيضاً أجهزة إدخال المعلومات المختلفة والطابعات والراسمات وطرق إستغلالها بشكل أمثل.

يبحث الفصل الثالث في الخطوات الأولية الواجب إتخاذها لتحميل البرنامج في جهاز الحاسب الآلي والخطوات التي تترتب على ذلك لتهثية البرنامج لإستغلال الأجهزة المتوفرة مثل شاشة الإظهار وأجهزة الإدخال والإخراج المختلفة وكذلك إختيار الإمكانيات المتوفرة في البرنامج والتي يرغب المستخدم في إستغلالها. أما في الفصل الرابع فيتم إستعراض التركيب المهيكلي للبرنامج وطرق تنظيم أوامره وكيفية إدخال هذه الأوامر وطرق التعامل مع شاشة الرسم.

يحتوي الجزء الثاني على أربعة فصول تتناول على التوالي كيفية الحصول على عناصر الرسم، طرق إيضاح وإظهار الرسم، معالجة الرسم، وأخيراً كيفية وضع الأبعاد على الرسم وتأشير المساقط المقطوعة. ففي الفصل الخامس يتم شرح كيفية الحصول على عناصر الرسم والتى يمكن تصنيفها إلى:

- عناصر أساسية مثل الخط، والقوس، والدائرة.
- عناصر إضافية مثل المضلع، والبيضاوي، وسميت إضافية لإمكانية الحصول عليها بواسطة العناصر الأساسية.
 - عناصر مساعدة مثل النصوص والتي تساعد على توضيح الرسم .

يختص الفصل السادس بأمرين هما دقة حركة المؤشر وإيضاح تفاصيل الرسم حيث يتم الحصول شرح العديد من الطرق التي تساعد على حركة المؤشر بطريقة مرنة وسلسة حتى يتم الحصول على الدقة المطلوبة للرسم. بالإضافة إلى ذلك يتم إستعراض الوسائل الإيضاحية التي تمكن المستخدم من تكبير الأجزاء الصغيرة، وطرق تحريك الشاشة الحاوية لتلك الأجزاء لمعرفة ما يجاورها من أجزاء الرسم الأخرى مع الحفاظ على مستوى التكبير. يتناول الفصل السابع بالشرح الطرق التي تستخدم لمعالجة الرسم من مراجعة وتعديل أثناء مراحل تطويره المختلفة. من بين طرق المعالجة المضمنة في هذا الفصل كيفية إزاحة ونسخ وتغيير العناصر التي سبق رسمها وأيضا إزالتها. أما الفصل الثامن والأخير فيعني بخطوات إنهاء الرسم ووضع الأبعاد بطرقها المختلفة وأيضاً تأشير المساقط المقطوعة في الرسم وأغاط التأشير المتعددة والتطبيق العملى لهذه الطرق والأغاط.

يتضمن الجزء الثاني من الكتاب الكثير من الأمثلة التوضيحية التي تشرح طرق استخدام الأوامر المختلفة الخاصة بعناصر الرسم، حركة المؤشر وإيضاح الرسم، معالجة الرسم، ووضع الأبعاد عليه. وتم تصميم وعرض هذه الأمثلة بطريقة تسهل على القاريء معرفة الطرق المختلفة لحث أوامر الرسم ومعرفة الخيارات المتاحة للحصول على عناصره. أيضاً تم عرض خطوات حل هذه الأمثلة بنفس الطريقة التي تظهر بها على الشاشة مع إضافة بعض الفقرات الإيضاحية وشرح موجز للمطلوب عمله من المستخدم.



الفصل الثاني

متطلبات تشغيل البرنامج


١-٢ المتطلبات الأساسية

إن للبرنامج متطلبات أساسية لايعمل إلا في حالة توفرها، وبشكل عام فإند يمكن مناقشة هذه المتطلبات من خلال التقسيمات الأساسية التالية لأي حاسب آلي كما موضع في شكل (٢-٢) وهي:

١- وحدة إدخال المعلومات (Input Unit).

Y- وحدة معالجة المعلومات (Processing Unit).

٣- وحدة إخراج المعلومات (Output Unit).



شكل (٢-١) إدخال وإخراج المعلومات.

وقبل سرد تفاصيل كل وحدة ننوه أن الحد الأدنى اللازم لتشغيل البرنامج من الأجهزة والمفترض وجودها لدى المستخدم هو التالى:

- حاسب شخصي طراز (IBM XT) أو أي حاسب يستطيع البرنامج إستغلاله، مع مشغل للإسطوانة الثابتة (MB) وأيضاً مشغل (Hard Disk Drive) بسعة لاتقل عن 5 ميغابايت (MB) وأيضاً مشغل للإسطوانة المرنة بسعة 360 كيلو بايت (KB) وبذاكرة داخلية للحاسب (RAM) لاتقل عن 512 كيلو بايت (KB).
- شاشة إظهار متوسطة الحساسية (Medium Resolution Monitor) أو من النوع المحسن (Enhanced Graphic Resolution Monitor)، ويفضل أن تكون ملونة ومن إحدى الأنواع التي يستطيع البرنامج إستغلالها.
- طابعة أو راسمة حسب المتوفر لإخراج الرسومات. ويمكن الرجوع إلى كتيب نظام تشغيل البرنامج (Reference Manual) للإطلاع على الأجهزة والملحقات التي يستطيع البرنامج استغلالها.

٢-٢ وحدة إدخال المعلومات

عكن تقسيم هذه الوحدة إلى مجموعتين:

١- مجموعة الإدخال الأساسية.

٢- مجموعة الإدخال المساعدة.

والمقصود بمجموعة الإدخال الأساسية هو مشغلات إسطوانات التخزين الثابتة والمرنا والتي تقوم بنقل محتويات البرنامج وملفاته إلى ذاكرة الحاسب الآلي عند التشغيل.

من ضروريات البرنامج كما ذكرنا سالفاً هو توفر إسطرائة التخزين الثابتة والتي يخزر فيها ملفات البرنامج والبالغ حجمها حوالي 2.8 ميغابايت. ويجب التنويد إلى أن الإصدارات الحديثة للبرنامج لاتعمل الا بوجود هذه الإسطوانة.

إن الجهاز المثالي لتشغيل البرنامج يجب أن يحتري أيضاً على مشغلين للإسطوانات المرنة أحدهما بسعة 360 كيلوبايت والآخر بسعة 1.2 ميغابايت، والأخير يستطيع التعامل مع الإسطوانات المرنة ذات السعة العالية (High Capacity Drive) وبالتالي تخزين المعلومات على عدد أقل من إسطوانات التخزين وهو يتوفر مع أجهزة (IBM AT).

أما مجموعة الإدخال المساعدة فهي التي تستخدم في إدخال الأوامر والرسومات للبرنامج، وتتضمن هذه المجموعة الأجهزة التالية:

- لرحة المفاتيح (Keyboard)
- فأرة الرسم (Drawing Mouse)
- لرحة الرسم النقطية (Digitizing Tablet)
 - جهاز تصوير الرسومات (Scanner)

وسنحاول في الفقرات التالية إيجاز مكونات ومفهوم كل منها.

٢-٢-١ لوحة المفاتيح

إن لوحة المفاتيح هي الطريق الأساسي لإدخال المعلومات للبرنامج ولابد من توفرها في أي حاسب آلى، وشكل (٢-٢) يوضح لوحة المفاتيح التقليدية لجهاز (IBM XT).

ويمكن تصنيف مفاتيح اللوحة إلى ثلاثة أنواع:


- المفاتيح الرقمية (Numeric Keys).
 - مفاتيح الطباعة (Typing Keys).
- مفاتيح العمليات (Function Keys).

توجد المفاتيح الرقمية في أقصى يسار لوحة المفاتيح (يمين المستخدم)، وتستخدم في إدخال الأرقام أو التحكم في حركة المؤشر (Cursor). بينما تحتل مفاتيح الطباعة وسط اللوحة، وهذا ينطبق على لوحة المفاتيح لجهاز (IBM XT) وتتضمن الآتي:

- # الحروف الأبجدية والأرقام (Alpha-numeric)
 - # ألرموز (Symbols)
 - # الادخال (Return)
 - قضيب المسافة (Space Bar)
 - « (Ctrl, Caps lock, Shift) التحكم (

وتستخدم هذه المفاتيح في إدخال الأوامر للبرنامج. أما مفاتيح العمليات فتوجد على يمين اللوحة ولكل منها مهمة محددة في البرنامج.

وسنتناول شرح مجموعة المفاتيح العاملة في البرنامج من خلال الفصل الثالث.




شكل (Y-Y) لوحة المفاتيع لجهاز (IBM XT).

٢-٢-٢ فأرة الرسم

تعد فأرة الرسم (Mouse) من الأدوات المساعدة لإستخدام البرنامج بنوعيها الميكانيكي والضوئي حيث أنها تقلل من الوقت اللازم لإختيار الأوامر من قوائم الشاشة وكذلك سرعة

المركة للمؤشر في عملية الرسم، كما سيتم شرحه لاحقاً.

ويوضح شكل (٣-٣) فأرة الرسم بمفاتيح تشغيلها والتي بواسطتها يتم إدخال الأوامر أو تكرارها وتعمل كمفتاح الإدخال (Return).




شكل (٢-٣) فأرة الرسم.

ننوه إلى أن لكل نوع من أنواع فأرات الرسم ملف خاص يجب تحميله ليتم عملها من خلال البرنامج وسوف نشرح طريقة تهيئتها واستخدامها في الفصل الثالث.


٢-٢-٣ لوحة الرسم النقطية

هذا الجهاز عبارة عن لوحة تترواح مساحتها من (11x11) بوصة للمقاس العادي وتصل حتى (60x70) بوصة. ويتصل بهذه اللوحة إما قلم لاقط (Stylus) أو جهاز لاقط (Puck) يشابه في شكله فأرة الرسم إلا أنه يحتوي على أربعة أزرار كما موضح في شكل (٢-٤)، ويمكن برمجة هذه الأزرار ليقوم أي منها بأداء أحد الأوامر التي يكثر إستخدامها.



شكل (٢-٤) لوحة الرسم النقطية.

نستطيع بواسطة لوحة الرسم النقطية إدخال الأوامر للبرنامج من خلال لاتحة الأوامر (Tablet Menu) التي توضع عليها والحاوية لجميع الأوامر بالإضافة إلى رموز وأشكال أخرى يكثر إستعمالها في البرنامج، ويمكن برمجة هذه اللوحة بالشكل المناسب. ولاتحة الأوامر هذه لها شكل أساسي يتم تزويده مع البرنامج وموضح في شكل (٢-٥).



شكل (٢-٥) لاتحة أوامر اللوحة النقطية.

نلاحظ أن هذه اللاتحة مقسمة لمجموعة مناطق، أهمها منطقة الشاشة في الوسط حيث من خلالها يمكن القيام بنقل الرسومات التي يراد إدخالها للبرنامج.

٧-٢-٤ جهاز تصوير الرسومات

يستخدم جهاز تصوير الرسومات (Scanner) في إدخال الرسومات المنجزة مسبقاً أو المرسومة باليد إلى البرنامج. هنالك نوعان للجهاز، نوع آلي وآخر يدوي، ويقوم أي منهما بتصوير الرسم ونقله للحاسب حيث يتحول الشكل المصور إلى ملف رسم يكن تعديله أو حفظه وفق المطلوب.

يعد هذا الجهاز من أحدث الأجهزة المستخدمة في هذا المجال وله عدة أغاط وأشكال تختلف حسب حجمه وإمكانياته، وهو أكثر أجهزة الإدخال كلفة وتطوراً.

٣-٢ وحدة معالجة المعلومات

وهي الوحدة التي يتم فيها معالجة أوامر البرنامج وتنفيذها ويمكن أن تقسم إلى قسمين أساسين هما:

- معالج المعلومات (Processor)
- الذاكرة الأساسية (Memory)

وسيتم توضيحهما وفق الآتي.

٢-٣-١ معالج المعلومات

إن معالج المعلومات الأساسي (Main Processor) عبارة عن مجموعة دوائر تكاملية (Integrated circuits) تقوم بتنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية والتحكم في وحدات الحاسب الآلى المختلفة.

تعتمد سرعة معالجة المعلومات على نوعية المعالج المتوفر وأيضاً على منسق الوقت (Controller) الذي ينظم الوقت بين معالج المعلومات وبقية أجهزة الحاسب. وتبلغ سرعة المعالجة في جهاز (MH) (MH) كما أن عيض الشركات المصنعة للأجهزة المتوافقة قامت بزيادة هذه السرعة لتصبح حوالي 12 ميغاهرتز (MH).

وهناك أغاط لهذا المعالج نذكر منها التالى:


- النبط (8088) معالج المعلومات لجهاز (IBM PC/XT) ذو الطراز (16/8-bit) والرقم الأول من الطراز يمثل عدد المعلومات العددية أو الرقمية التي يستطيع المعالج إدخالها للمعالجة وهي 16 معلومة (RAM)، بينما يكون عدد المعلومات التي يصدرها للذاكرة (RAM) هي 8 معلومات (8 bits).
- النبط (80286) معالج المعلومات لجهاز (IBM AT) وهو ذو طراز (16/16 bit) ولكنه مُحسَن وأسرع من سابقه.
- النمط (80386) وهو من أحدث معالجات المعلومات المتوفرة ذو الطراز (32/16 bit) وقادر على العمل بسرعة تتراوح مابين 16 إلى 20 ميغاهرتز.

والنرعان الأخيران هما المفضلان للتعامل مع البرنامج. ولتوضيح سرعة معالجة المعلومات نفترض أن جهاز (IBM XT) إستغرق 32 ثانية في عملية إعادة حسابات معلومات ملف الرسم (الأمر REGEN) فإن جهاز (IBM AT) سوف يستغرق لأداء نفس العمل 17 ثانية، بينما أي جهاز يعمل بواسطة النمط الأخير من معالج المعلومات سوف يستغرق 7 ثواني فقط.

بجانب معالج المعلوسات الأساسي يمكن إضافة معالج المعلوسات الرياضية المساعد (Math Coprocessor) والذي يقوم بإقتسام عملية المعالجة مع المعالج الأساسي.

إن لمعالج المعلومات الرياضية المساعد عدة أنماط وبجب إختيار المناسب منها ليضاف إلى


المعالج الأساسي فالنمط 8087 للمعالج المساعد يستخدم مع أحد غطي المعالج الأساسي 8088 أو 8086 لأجهزة (IBM XT) كما موضح في شكل (٢-٢).



شكل (٧-٢) المعالجة المباشرة للمعلومات.

ويتضح من الشكل أن أياً من المعالجين يتعامل مباشرة مع الذاكرة. بينما يُستخدم المعالج المساعد ذو النمط 8028 الخاص بأجهزة (IBM AT).

ويوضح شكل (Y-Y) طريقة المعالجة المشتركة للمعلومات المستخدمة في التركيب الأخير.



شكل (٧-٧) المعالجة المستركة للمعلومات.

ولتوضيح أهمية معالجة المعلومات الرياضية يكفي أن نذكر أنه لو إستغرق معالج المعلومات الأساسي (8088) في جهاز (IBM XT) زمناً قدره 15 ثانية في عملية إعادة حسابات معلومات ملف الرسم، فإن وجود معالج المعلومات الرياضية المساعد في نفس الجهاز سوف يؤدي إلى إتمام نفس العمل بزمن قدره 32 ثانية بينما عند إستخدامه مع جهاز (IBM AT) لاتكون النتيجة عمائلة وإنما تكون زيادة السرعة بمعدل (2/3) السرعة الأساسية لمعالج المعلومات وذلك لإختلاف التركيب وطريقة العمل.

٢-٣-٢ اللاكسية

إن ذاكرة الحاسب هي المكان المخصص لتخزين المعلومات والتي يستطيع معالج المعلومات الرصول إليها مباشرة وبطريقة عشوائية لذا تسمى به (RAM) وهي مختصر الكلمات (Random عن مباشرة وبطريقة عشوائية لذا تسمى به (RAM) وهي مختصر الكلمات Access Memory) . ويتم فيها تخزين المعلومات التي تحت قراءتها عن طريق أجهزة الإدخال الذكورة سابقاً، وتحدد سعتها بوحدة البايت (Byte) أو الكيلوبايت (KB).

إن سعة الذاكرة اللازمة لتشغيل البرنامج يجب أن لاتقل عن 512 كيلوبايت كما ذكرنا سابقاً، في حين أن إستخدام أوافر البرمجة (Auto-lisp commands) يتطلب ذاكرة لاتقل عن 640 كيلوبايت (KB). إن هذا البرنامج قادر على إستغلال هذه الذاكرة كاملة ويمكن أن يستخدم حيز من الذاكرة يصل إلى 8 ميغابايت وهذا ما يمكند من المعالجة السريعة للرسومات المعقدة دون الرجوع إلى إسطوانة التخزين الثابتة عما يؤدي إلى تخفيض الزمن اللازم لمعالجة الرسومات، ويلاحظ هذا بوضوح في جهاز (IBM XT) لبطء عمل الإسطوانة الثابتة فيه نسبياً بالمقارنة مع جهاز (IBM AT).

ويكن زيادة الذاكرة في أي جهاز حاسب آلي حتى تصل إلى السعة العظمى التي يستوعبها اللوح الأساسي (Mother Board) الخاص به وعندها فإن البرنامج سوف يتحسس هذه الذاكرة الإضافية ويقوم بإستغلالها.

٧-٤ وحدة إخراج المعلومات

تشتمل هذه الوحدة على مجموعة من الأجهزة، يجب توفر إثنان منها على الأقل لدى كل مستخدم للبرنامج، أولهما: شاشة الإظهار، والثاني: وسيلة إخراج الرسومات وسوف نتحدث فيما يلي عن أهم هذه الأجهزة وهي:

- شاشة الإظهار (Display Screen).
 - الراسمة (Plotter).
 - الطابعة (Printer).


٧-٤-١ شاشة الإظهار

قبل الخوض في هذا الموضوع نود التعرف على حساسية جسهاز الإظهار (Pixels) وهي عبارة عن قيمة عدديه تمثل عدد النقاط المضيئة (Resolution of display screen) في الشاشة طولاً وعرضاً. فالحساسية 3200000 لشاشة إظهار تعني أن عدد النقاط المضيئة أو الفعّاله فيها عبارة عن 320 نقطة عرضاً و 200 طولاً، بمعنى أن الشاشة مستطيلة الشكل والعرض هو البعد الأكبر فيها، وبالتالي يكون إجمالي عدد النقاط المضيئة في الشاشة هو حاصل ضرب هذين الرقمين أي 64000 نقطة مضيئة. وبالطبع فإن إزدياد هذا الرقم يعني زيادة حساسية شاشة الإظهار وبالتالي تكون الخطوط والرسومات المنجزة أكثر وضوحاً ولاتسبب عبئاً على عين المستخدم من خلال الإستعمال المتواصل.

من المزايا الأساسية لجهاز الإظهار هو توفر الألوان أو عدمها وكذلك توفر كروت زيادة الحساسية، فالألوان ضرورية في إستخدام البرنامج للرسومات المعقدة وخاصة عند إستخدام الطبقات في الرسم. كما أن وجود كرت زيادة الحساسية CGA والمختصر من الكلمات Color) مع شاشة عرض متوسطة الحساسية كالمذكورة سابقاً (320x200)، يساعد على إستغلال هذه الشاشة بكامل حساسيتها مع وجود الألوان. ويمكن زيادة الحساسية لتصبح على إستغلال هذه الشاشة بكامل حساسيتها مع وجود الألوان.

هنالك مجموعة من الكروت المساعدة لشاشات الإظهار، وأكثرها شيوعاً هو كرت (640x350 لسعره المعقول ولحساسيته المقبولة والتي تبلغ 640x350 نقطة مضيئة. ويجدر بالذكر أن هذا الكرت لايكن إستخدامه مع جميع شاشات الإظهار وإنما مع الشاشات التي تستطيع إستغلاله وإستيعاب هذه الحساسية، وقد تصل حساسية الإظهار إلى 1024x1024 نقطة مضيئة وبالطبع فإن إزديادها سوف يرفع القيمة المادية لجهاز الإظهار.

إن إزدياد حساسية جهاز الإظهار تزيد من قدرة البرنامج على تكبير وتصغير أو سحب الرسومات، كما أنها تزيد من حيز الإظهار الذي يُمكن مشاهدته من خلال الشاشة وهذا ماهو مرضح في شكل (٢-٨) حيث نشاهد حدود الشاشة لرسم واحد وبإستخدام ثلاثة أجهزة إظهار مختلفة الحساسية.



شكل (٢-٨) الإظهار من خلال شاشات مختلفة الحساسية.

من إمكانيات البرنامج الجيدة أنه يتعامل مع معظم شاشات الإظهار بإختلاف أنواعها وإختلاف الكروت الملحقة بها.

٧-٤-٢ الراسمة


تقسم الراسمات (Plotters) إلى نوعين أساسيين حسب شكل الراسمة وهما:

- الراسمة السطحة (Flat Bed Plotter).
- الراسمة الإسطوانية (Drum Plotter).

وتحدد مواصفات الراسمة وفق المساحة العظمى المكنة للرسم (Max. plotting area)، وسرعة الرسم القصوى (Max. Speed)، وسعة التخزين (Buffer capacity). ويتم إختيار الراسمة حسب هذه المواصفات، وللمساحة العظمى المطلوبة للرسومات الدور الأساسي في عملية الإختيار.

٧-٤-٢ الطايعة

يترفر في البرنامج إمكانية إخراج الرسرمات بإستخدام الطابعة ولكن تكون نوعية الإخراج أقل جودة من سابقتها عند إستخدام الراسمة. وتختلف أنواع الطابعات التي يستطيع البرنامج إستغلالها من حيث سرعة الطباعة ونوعية الإخراج. وهنالك قائمة كبيرة تحتوي على أسماء الطابعات المكن تهيئتها للإستخدام تبدأ من الطابعات النقطية (Dot Matrix Printers) وتنتهي بأحدث الطابعات المترفرة حالياً (Laser Printers) والتي تعطي نوعية جيدة من الرسومات تضاهي الرسومات المنجزة بالراسمات ولكنها محددة بصغر الحجم.



الفصل الثالث

التهيئة وبداية التشغيل

يحتوي هذا الفصل على خمسة أقسام رئيسية، ويبدأ بشرح أساسيات البرنامج وتركيبه في القسمين الأول والثاني على التوالي حيث يتم أولاً تصنيف ملفات البرنامج حسب تسميتها، وثانياً توضيح محتويات الإسطوانات المرنة المكونة للبرنامج.

يتناول الفصل موضوع التهيئة وبداية التشغيل في ثلاثة أقسام متتالية، تبدأ بعرض طريقة تجهيز البرنامج ومن ثم تخزينه على الإسطوانة الثابتة، كيفية تهيئتة، وأخيرا التعامل مع قائمة الأوامر الأساسية لبدء التشغيل.

٣-١ أنواع الملفات المكونة للبرنامج

يتكون هذا البرنامج من مجموعة من الملغات يمكن حصرها من خلال الإسم الملحق لإسم الملف (Extension name)، ولتوضيح المقصود ننوه بأن أي ملف يتكون إسمه من جزئين، الأول إسم الملف (File name) والثاني الإسم الملحق (Extension)، وهذا الإسم يوضح الغاية من الملف ونوعه.

مثال ترضيحى:

ACADL.OVL (الإسم الملحق). (إسم الملف)

- وأنواع هذه الملفات وفقاً للإسم الملحق (Extension name) تصنف كالتالي:
 - ملفات التنفيذ الأساسية (Filename.EXE) وهي ملفات تشغيل البرنامج.
- ملفات التشغيل المساعدة (Filename.OVL) وهي الملفات التي نحتاج إليها بجانب ملفات التنفيذ الأساسية لتشغيل البرنامج.
- ملفات التهيئة للتشغيل (Filename.DRV) وهي مجموعة الملفات اللازمة لتهيئة أجهزة تشغيل البرنامج من وسائل إدخال وإخراج المعلومات (الشاشة، الفأرة، الراسمة، الطابعة ... الخ).
 - ملفات قوائم التشغيل (Filename.MNU) وهي الملفات التي تتحكم في قوائم التشغيل المكونة من قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu) والقوائم المتفرعة عنها.
- ملفات أنواع خطوط كتابة النص (Filename.SHX) و (Filename.SHP) وهي الملفات التي تعطى غاذج الخطوط المختلفة المستخدمة في البرنامج.
- ملفات أنواع خطوط الرسم (Filename.LIN) وهي الملفات التي تحدد شكل خطوط الرسم .
- ملفات الرسومات (Filename.DWG) وهي مجموعة ملفات الرسومات سواء الموجودة مع البرنامج كأمثلة، أو الرسومات التي يقوم المستخدم بحفظها بعد رسمها حيث تحفظ وفق إسم الملف الذي أدخله ويكون الإسم الملحق عبارة عن (DWG) وبشكل تلقائي.

بالإضافة إلى ماسبق ذكره، هنالك مجموعة من الملفات تعتبر مهمة للمستخدم ذو المستوى المتقدم في البرنامج وسوف نتعرض لها لاحقاً في الجزء الثاني من الكتاب.

٣-٢ مكرنات البرنامج

تشتمل المكونات الأساسية للبرنامج على سبعة إسطوانات مرنة ذات سعة (360) كيلوبايت (KB) ومحتوياتها قد تختلف بشكل بسيط من إصدار لآخر في حجم وتوزيع الملفات على هذه الإسطوانات، ولكن بشكل عام تحتوي جميعها على الملفات المذكورة أدناه. ويعتمد التصنيف التالى للإسطوانات السبعة على الإصدار (Ver. 2.6):

ACADLIN

ACAD.PAT

	والمراجع والمتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال والمتحال والمتحال
	· الإسطوانة الأولى (OVERLAYS 1) وتحتوي على:
ACAD.OVL	• ملف التشغيل المساعد الأول
س ملفات التشغيل المساعدة	· الإسطوانة الثانية (OVERLAYS 2) وتحتوي على الجزء الثاني م
	۔ وه ئ:
ACAD0.OVL	• ملف التشغيل المساعد الثاني
ACAD3.OVL	 ملف الرسم الفراغي (ثلاثي الأبعاد 3-ADE)
ACADL.OVL	 ملف إمكانيات تعديل الرسم الفراغي
	- الإسطوانة الثالثة (EXECUTABLE) وتحتوى على:
ACAD.EXE	ملف التشغيل الأساسي • • • • • • • • • • • •
ACAD2.OVL	 ملف الرسم المساعد ثنائي البعد (ADE-2)
ملفات، يكن تصنيفها إلى	- الإسطوانة الرابعة (SAMPLE DRAWINGS) وتحتوي على عدة
	المجموعات التالية:
Filename.DWG	·
Filename.BAS	 ملفات توضيحية بلغة (BASIC)
Filename.MNU	• ملفات قوائم التشغيل
Filename.SHP	 ملفات أنواع خطوط الكتابة الإضافية
ساعدة (HELP FILES)	· الإسطوانة الخامسة (SUPPORT FILES) وتحتوي على ملفات الم
	وكذلك ملفات خطوط الكتابة الأساسية، من بين ملفات هذه الإ
ACAD.HLP	 ملف المساعدة الأساسي
ACAD.HDX	• ملف محتويات المساعدة • ملف محتويات المساعدة
Filename.SHX	 ملف الخطوط الأساسية
ACAD.MNX	• ملف القائمة الأساسية
ACAD.DWG	 ملف الرسم الأساسى
ACADAD NO	و المساور المساور

ملف أنواع الخط الأساسية

• ملف غاذج التأشير للرسومات

• ملف متغيرات البرنامج ACAD.PGP

• ملف قائمة الأوامر الرئيسية

• ملفات متممة لأنواع الخطوط Filename.SHP

- الإسطوانة السادسة (DRIVERS 1) تحتوي على الملفات التالية:

● ملف مساعد جهاز التشغيل ACADM.OVI.

• ملفات تهيئة أجهزة الإظهار Filename.DRV

• ملفات خاصه لأجهزة الإظهار Filename.DVP

• ملف نصى لآخر التعديلات في البرنامج

ويُنصح بقراءة الملف الأخير (README.DOC) كلما تم إستخدام إصدار جديد لهذا البرنامج عن طريق إظهاره على الشاشة أو طبعه على ورق بواسطة الطابعة.

- الإسطوانة السابعة (DRIVERS 2) وتحتوي على باقي ملفات تهيئة أجهزة الرسم من طابعات والسطوانة السابعة (DRIVERS 2) وراسمات وغيرها.

٣-٣ تجهيز البرنامج للعمل

إن هذا البرنامج لايعمل إلا مع وجود إسطوانة تخزين ثابتة (Hard Disk)، وسعة التخزين المطلوبة لهذه الملفات حوالي 2.8 ميجابايت (MB).

والخطرات التالية غثل الأساسيات في إعداد البرنامج للتشغيل، ومن المفضل قراءة هذا الفصل كاملاً قبل تشغيل البرنامج لأول مرة.

طرات إعداد البرنامج (Installation)

١- بإستخدام الأمر (MKDIR) من خلال نظام التشغيل (DOS)، قم بفتح حيز للتخزين وفق
 الخطوات التالية:

```
مالاتقال إلى الإسطرانة الثابتة مراك : A>C: (Return) مالاتقال إلى الإسطرانة الثابتة مراك : ACAD (Return) ACAD (C>CDXACAD (Return) مالاتقال نفيز التغزين الجديد
```

٢- إبدأ بإدخال الإسطوانة الثالثة الحاوية على ملف التشغيل الأساسي (EXECUTABLE) في مشغل الإسطوانات المرنة وقم بنقل محتوياتها إلى إسطوانة التخزين الثابتة وفق الأمر التالى:

```
C> COPY A:*.*/V (Return)
```

عندها سوف تنتقل محتويات هذه الإسطوانة الى حيز التخزين في الإسطوانة الثابتة.

(OVERLAYS 2) والثانية الإسطوانتين الأولى (OVERLAYS 1) والثانية (OVERLAYS 2)
 والرابعة (SAMPLE DRAWINGS) إلى نهاية الإسطوانات جميعها.

ويفضل عادةً، فصل ملفات الرسم في حيز خاص ضمن حيز التخزين الأساسي ونسخها فيه ولاقام هذه العملية إتبع الآتى:

```
C>MD\DRW (Return) المرومات C>CD\DRW (Return) الإنتقال لحيز التخزين C>CD\DRW (Return) المنتقال لحيز التخزين المرومات داخل حيز التخزين C>COPY A:*.DWG/V (Return)
```

٤- بعد الإنتهاء يمكنك الآن إستخدام البرنامج ولكن بعد القيام بتهيئته (Configuration)
 ليعمل مع الأجهزة الخاصة بإدخال وإخراج المعلومات.

ملاحظة : يفضل قبل القيام بإعداد البرنامج، عمل نسخة إحتياطية من جميع الإسطوانات

السبعة وحفظها في حيز آمن كي يمكن العردة اليها وإستعمالها في حالة وجود أي عطل في النسخة التي تعمل بها أو في النسخة المعدة على إسطوانة التخزين الثابتة.

تجدر الإشارة إلى أن الغرض من الخطوات أعلاه هو ترتيب الملفات حسب الأهمية ولامانع من إدخال الإسطوانات بأي ترتيب آخر.

الآن يمكنك تشغيل البرنامج عن طريق الأمر:

C>ACAD (Return)

عندها سوف يظهر لك في حالة تشغيل البرنامج لأول مرة الرسالة التالية:

AutoCAD is not yet configured, Press ENTER for configuration: (Return)

وهذا يعنى أن البرنامج بحاجة للتهيئة وهر ماسيأتي ذكره في الفقرة اللاحقة.

٣-٤ تهيئة البرنامج للعمل

قبل أن تستطيع تشغيل البرنامج لابد من القيام بتهيئته (Configuration) لتمكنه من إستغلال أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته مثل شاشة الإظهار والكروت الملحقه بها والراسمة النقطية وفأرة الرسم وكذلك الطابعة والراسمة. إن هذه المجموعة من الأجهزة عادةً ماتكون قد صنعت عن طريق أكثر من جهة، ويحتوي البرنامج على ملف التهيئة الخاص لكل جهاز. لذا لابد من إختيار الملفات المناسبة للأجهزة الموجودة بحوزة المستخدم.

تتكرن قائمة التهيئة (Configuration Menu) من مجموعة من المهام تحمل أرقاماً من 0 إلى 8 (شكل (٣-١)) ويتم إدخال كلاً منها عن طريق طباعة الرقم التابع للمهمة المرغوب إدخالها. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المسبقة الإعداد (Default Value) هي القيمة المحصورة بين هاتين الإشارتين < >.

Copyright (C) 1982,83,84,85,86,87 Autodesk, Inc.

Version 2.6 (4/3/87) IBM PC

Advanced Drafting Extensions 3

Serial Number:

Configuration menu

- 0. Exit to Main Menu.
- 1. Show current configuration.
- 2. Allow I/O port configuration.
- 3. Configure video display
- 4. Configure digitizer
- 5. Configure plotter
- 6. Configure printer plotter
- 7. Configure system console
- 8. Configure operating parameters

Enter selection <0>:

شكل (٣-١) قائمة التهيئة.

٣-٤-١ المهمة رقم (0)

عن طريق هذه المهمة يتم الخروج إلى قائمة التشغيل الأساسية (Exit to Main Menu) وهي القيمة المعدة مسبقاً.

٧-٤-٣ المهمة رقم (1)

تقرم هذه المهمة بإظهار الأجهزة المهيئة حالياً للإستخدام (Show current configuration). وهذه هي الخطوة وعند إدخال الرقم 1 يمكن مشاهدة الأجهزة التي سبق تهيئتها (شكل (٣-٣)). وهذه هي الخطوة الأولى التي يجب إتخاذها لمعرفة مدى ملائمة الأجهزة المهيئة مسبقاً مع تلك المترفرة لدى المستخدم.

AUTOCAD

Copyright (C) 1982,83,84,85,86,87, Autodesk, Inc.

Version 2.6 (4/3/87) IBM PC

Advanced Drafting Extensions 3

Scrial Number:

Configure AutoCAD.

Current AutoCAD configuration

video display: IBM Enhanced Graphics Adapter

Enhanced Color Display

Digitizer: Mouse Systems Mouse (IBM)

Plotter: None

Printer Plotter: Epson FX-100 or 286

Press RETURN to continue:

شكل (٣-٢) قائمة الأجهزة المسبقة التهيئة.

وعلى أية حال فإنك سوف تشاهد هذه الأجهزة حال إختيارك لبدء التهيئة، بإدخال المهمة رقم (0) في قائمة الأوامر الرئيسية للبرنامج.

٧-٤-٣ المهمة رقم (2)

إن كل حاسب آلي له مرفقاً لإدخال وإخراج المعلومات وهذا المرفق يتكون من مجموعة من الكروت يتم عن طريقها توصيل الأجهزة المستخدمة مثل شاشة الإظهار، لوحة الرسم النقطية، الفأرة، الطابعة و الراسمة. وبإدخال الرقم (2) نستطيع تهيئة مرافق إدخال وإخراج المعلومات (Allow I/O port configuration) بحيث يتعرف البرنامج على أماكن توصيلها. هذه العملية تحتاج لمعرفة فنية بأسماء أجزاء الحاسب الآلي، ولا ينصع المستخدم الجديد للحاسب بالقيام بها، لأن البرنامج يمكنه القيام بذلك تلقائياً.

(3) المهمة رقم

تتعلق هذه المهمة بإختيار جهاز ونوع الإظهار المطلوب إستخدامهما في هذا البرنامة (Configure video display). عند إختيار هذه المهمة من خلال قائمة التهيئة الموضحة بالشكر (١-٣) فسوف تظهر الرسالة التالية على شاشة الإظهار:

Your current video display is: IBM Enhanced Graphics Adapter ان جهاز الإظهار الحالي هو:

Do you want to select a different one? <N>

۵ هل ترغب بإختيار جهاز آخر؟ ⟨لا⟩

في حالة الإجابة بنعم (Y) على السؤال المطروح، يتم الحصول على قائمة بأنواع أجهزة الإظهار. وعند تحديد نوع جهاز الإظهار المراد إستخدامه، يتم إدخال الرقم التسلسلي الخاص بد.

ننتقل بعد ذلك لتحديد عدد أجهزة الإظهار وهل أن الجهاز المختار هو الجهاز الأساسي للإظهار أم أن جهازاً آخر سوف يخصص لمشاهدة الأوامر فقط، بينما يستخدم الأول لإظهار الرسومات. بفرض أن هنال جهازاً واحداً سوف يستخدم لإظهار الرسومات والأوامر، فيتم إختيار الإجابة المسبقة الإعداد وهي نعم (٢).

Is the (نوع جهاز الإظهار المختار) monitor your main PC monitor? <Y> (Return)

نستمر بعد ذلك في الإجابة على الإستفسارات المطروحة من قبل البرنامج فيما يتعلق بالألوان الأساسية والخلفية للرسومات حسب الرغبة. وبشكل عام، في حالة تعذر الإجابة على الأسئلة المطروحة، يفضل إدخال الإجابة المسبقة الإعداد.

بعدها نستطيع معايرة نسبة الإظهار (Aspect Ratio) بالإجابة على التساؤل التالي والذي يتيح إجراء المعايرة بقياس إرتفاع وعرض مربع تم رسمه على جهاز الإظهار.

If you have previously measured the height and width of a "square" on your graphics screen, you may use these measurements to correct the aspect ratio.

Would you like to do so? <N> (Return)

تظهر بعد ذلك الأسئلة المتعلقة بنوعية الإظهار وطريقة تقسيم شاشة الإظهار، وهي:

Do you want a status line? <Y> (Return)

هل ترغب في وجود سطر الحالة؟ <نعم>

Do you want a command prompt area? <Y> (Return)

« هل ترغب في وجود مكان لظهور الأوامر على الشاشة؟ <نعم>

Do you want a screen menu area? <Y> (Return)

هل ترغب في وجود منطقة لظهور قوائم أوامر الشاشة؟ «نعم»

بهذا يتم الإنتهاء من تهيئة جهاز الإظهار وتظهر قائمة التهيئة مرة أخرى على الشاشة.

4-3-0 المهمة رقم (4)

تختص هذه المهمة بتهيئة الراسمة النقطية وفارة الرسم (Configure digitizer). بإدخال رقم هذه المهمة نحصل على قائمة تحتوي على أنواع الراسمات النقطية وفارات الرسم التي يستطيع البرنامج إستغلالها. عند الرغبة في تهيئة فأرة الرسم أو الراسمة يتم إتباع التسلسل في إدخال المعلومات بنفس النمط الذي إستخدم عند تهيئة جهاز الإظهار. وفي حالة عدم توفر الراسمة النقطية أو فأرة الرسم يتم إختيار الرقم (1) في القائمة وهو (None) وتُدخل أوامر الرسم بإستخدام لوحة المفاتيح كما سوف يتم شرحه.

٣-٤-٣ المهمة رقم (5)

هنالك عدداً لابأس به من أنواع الراسمات التي يستطيع البرنامج إستغلالها وهذا العدد في زيادة مستمرة. وتظهر لك قائمة بالأنواع المترفرة من الراسمات عند إدخال رقم (5) الخاص بتهيئتها (Configure plotter) من قائمة التهيئة الرئيسية. وعند إختيار النوع المترفر، تظهر مجموعة من الأسئلة الفرعية المتعلقة بهذا النوع. وللإجابة على هذه الأسئلة، يُنصح بالرجوع إلى كتاب الإستخدام (User's Manual) المتعلق بالراسمة.

بعد إختيار الراسمة غر بجموعة أسئلة، منها:

Do you want to change pens while plotting? <N> هل ترغب في تغير الأقلام خلال عملية الرسم؟ <لا>

عند الإجابة على هذا السؤال بنعم (Y)، نلاحظ توقف عملية الرسم للحاجة الى تغير القلم، وبعد إتمام التغير والإدخال (Return) تستمر عملية الرسم مرة أخرى.

يقوم البرنامج بمعايرة الراسمة مستخدماً الملفات الخاصة بالمعايرة والموصوفة من قبل الصانع. ولتحديد الحاجة الى عملية المعايرة يتم رسم خط بطول 10 بوصة على الشاشة ومن ثم نقوم برسمه على لوحة ورق عن طريق الراسمة وبمقياس رسم 1:1 فإذا كان طول الخط المرسوم

غير مساوياً 10 بوصة عندها نحتاج للقيام بعملية المعايرة. يتم ذلك بالإجابة على السؤال التالى:

If you have previously measured the length of horizontal and vertical line that were plotted to specific scale, you may use these measurements to calibrate your plotter.

إذا قمت بقياس أطوال خطين أحدهما أفقي والآخر عمودي تم رسمهما بمقياس رسم
 معين فيمكنك إستخدام هذه القياسات لمعايرة الراسمة.

Would you like to calibrate your plotter? <N>

هل ترغب في معايرة الراسمة؟ <لا>

في حالة الإجابة بنعم (Y) يجب إدخال قيم أطوال الخطوط الأفقية والعمودية الحقيقية والمرسومة لكي تتم عملية المعابرة.

٧-٤-٣ المهمة رقم (6)

تقوم هذه المهمة بتهيئة الطابعة للرسم (Configure printer plotter) وهي مشابهة للمهمة السابقة رقم (5) حيث تستطيع إختيار ومعايرة الطابعة التي سرف تستخدمها.

٣-٤-٣ المهمة رقم (7)

تؤدي هذه المهمة الى تهيئة التحكم بالنظام (Configure system console). من الضروري لبعض الحاسبات الآلية الخاصة أن قر بهذه التهيئة لأن البرنامج يتطلب بعض المعلومات المتعلقة بنظام التحكم في الجهاز. عند الحاجة لهذه التهيئة فإن البرنامج يقوم بتوجيه بعض الأسئلة، ولاينصح الدخول الى هذه المهمة إلا عند الحاجة لذلك.

٧-٤-٣ المهمة رقم (8)

تستخدم هذه المهمة لتهيئة متغيرات التشغيل (Configure operating parameters). عند إدخال الرقم (8) سوف تظهر القائمة الفرعية التالية:

Operating Parameters Menu:

- 0. Exit to configuration menu.
- 1. Alarm on error.
- 2. Initial drawing setup.
- 3. AutoLISP feature.

Enter Selection :-

وتفسر محتويات هذه القائمة كالتالى:

المهمة الفرعية (0): وهي المهمة الخاصة بالخروج من هذه القائمة الفرعية والعودة لقائمة التهيئة الأساسية .

المهمة الفرعية (1): تتعلق هذه المهمة بتشغيل أو إبطال عمل المنبه، وهو صوت يصدره الجهاز حال إدخال معلومات أو متغيرات خاطئة.

المهمة الفرعية (2): تتعلق هذه المهمة بالملف الأساسي المراد إستغلاله في عملية الرسم، الملف الحاري على الأساسيات مثل الرحدات وحجم الرسم وخلافه. وعند إدخال هذه المهمه الفرعية، يظهر على الشاشة الإستفسار الآتى:

Enter name or default prototype file for new drawings or Enter for none? <Acad>:

وهذا الإستفسار يطلب إسم ملف جديد ليكون هو الملف الأساسي للرسم، وعادةً يستخدم البرنامج الملف (ACAD.DWG) عِثابة الملف الأساسي.

المهمة الفرعية (3): تتعلق هذه المهمة بإستغلال إمكانيات برامج التحكم بالرسم (AutoLISP) وعند إدخالها يظهر التساؤل التالى:

Do you want AutoLISP enabled? <N>

ه هل ترغب في تجهيز برامج (AutoLISP)؟ ﴿لا>

إن الإجابة بنعم تقود البرنامج إلى إحتلال حيز أكبر في ذاكرة الجهاز وفي حالة عدم توفر هذا الحيز فإن البرنامج سوف يذكر ذلك ويلغي هذا الأمر مالم يتم تعديل حجم الذاكرة التابعة للجهاز، وهذا ماسوف يتم تناوله بالشرح في الجزء الثاني من الكتاب.

بهذا نكرن قد أنتهينا من مرحلة التهيئة، ويتم الخروج من قائمة التهيئة عن طريق المهمة رقم (0) والتي سبق شرحها في الفقرة ٣-٤-١. بعد الخروج من التهيئة، يقوم البرنامج بكتابة ملف جديد يسمى (ACAD.CFG) يتضمن معلومات التهيئة، مع تغير إسم الملف القديم ليصبح (ACAD.BAK) الذي يمكن الرجوع اليه عند الرغبة في ذلك.

٣-٥ قائمة الأوامر الرئيسية

عكن تشغيل البرنامج بطلب ملف التشغيل الأساسي وفق التالي:

C>ACAD (Return)

بعد قليل تظهر قائمة الأوامر الرئيسية كما هو موضع في شكل (٣-٣).

AUTOCAD

Copyright (C) 1982,83,84,85,86,87 Autodesk, Inc.

Version 2.6 (4/3/87) IBM PC.

Advanced Drafting Extensions 3

Serial Number:

Main Menu

- 0. Exit AutoCAD
- 1. Begin a NEW drawing.
- 2. Edit an EXISTING drawing.
- 3. Plot a drawing.
- 4. Printer Plot a drawing.
- 5. Configure AutoCAD.
- 6. File Utilities.
- 7. Compile shape/font description file.
- 8. Convert old drawing file.

Enter selection:

شكل (٣-٣) قائمة الأوامر الرئيسية.

تكون البداية بإختيار أحد هذه الأوامر حيث أن كلاً منها خصص لغرض معين. يتم الإختيار بإدخال الرقم الخاص بالأمر المطلوب سواءً كان بداية رسم جديد، أو تعديل رسم سابق أو طباعة رسم. وهذه الأوامر سوف نتناولها بالتفصيل فيما يأتي:

- الأمر رقم (0) الحروج من البرنامج (Exit AutoCAD): يدخل هذا الأمر عند الإنتهاء من إستخدام البرنامج والرغبة في الخروج منه.

- الأمر رقم (1) البدء في رسم جديد (Begin a NEW drawing): يدخل هذا الأمر عند الرغبة في بدء رسم جديد حيث يتم الحصول على شاشة الرسم بعد إدخال

إسم ملف الرسم المطلوب.

Enter selection: 1 (Return)

Enter NAME of drawing: filename (Return)

- الأمر رقم (2) معالجة رسم قديم (Edit an EXISTING drawing):

وهذا الأمر مخصص لتعديل أو مشاهدة رسم سابق. حال إدخال هذا الأمر يسأل البرنامج عن إسم ملف الرسم المطلوب والمكان الذي حفظ فيه.

- الأمر رقم (3) الإخراج بالراسمة (Plot a drawing) والأمر رقم (4) الإخراج بالطابعة (Printer Plot a drawing):

هذان الأمران يتعلقان بطباعة وإخراج الرسومات بإستخدام الطابعة أو الراسمة.

- الأمر رقم (5) تهيئة البرنامج (Configure AutoCAD):

هذا الأمر يستخدم عند تشغيل البرنامج لأول مرة وذلك كي يتعرف البرنامج على مجموعة الأجهزة التي يستطيع إستغلالها كما سبق شرحه في القسم ٣-٤.

- الأمر رقم (6) معالجة الملقات (File Utilities)

وهذا الأمر مخصص لإظهار، تغيير أسماء، أو إلغاء الملفات. وعند إدخال هذا الأمر تظهر قائمة أوامر فرعية كالتالى:

File Utility Menu

- 0. Exit File Utility Menu.
- 1. List Drawing files.
- 2. List user specified files.
- 3. Delete files.
- 4. Rename files.
- 5. Copy files.

- الخروج من قائمة معالجة الملفات.
- إظهار أسماء جميع ملفات الرسم الموجودة.
 - أظهار أسماء الملفات الخاصة بالمستخدم.
 - ه ألفاء الملفات.
 - إعادة تسمية الملفات.
 - نسخ الملفات.

- الأمر رقم (7) معالجة الحروف (Compile shape/font description file):

هذا الأمر يتعلق بمعالجة الأشكال وأغاط الحروف، وهو يعد من الإستخدامات المتقدمة للبرنامج وسوف يتم تناوله في الجزء الثاني من الكتاب إن شاء الله.

- الأمر رقم (8) تحويل ملف الرسم القديم (Convert old drawring file):

يتم إستخدام هذا الأمر لتحويل ملف الرسم المعد بواسطة إصدار قديم للبرنامج ليتناسب مع الإصدار الحديث المستخدم. يُلجأ لإستخدام هذا الأمر عند ظهور الرسالة (old drawing file) أثناء تحميل أحد الرسومات المرجودة.

٣-٦ التعامل مع شاشة الرسم

بإختيار الأمر رقم (1) من قائمة الأوامر الرئيسية نحصل على شاشة الرسم بعد تحديد إسم الملف ومكان تخزينه. لنقم الآن بفتح ملف للرسم بإسم (B:DRAWING).

Enter selection: 1 (Return)

Enter NAME of drawing: B:DRAWING (Return)

بعدها سوف نحصل على شاشة الرسم (Drawing Editor) كالموضحة في شكل (٣-٤).

نلاحظ أن الشاشة مقسمة إلى ثلاثة مناطق كما تظهر في الشكل وهي :

\- منطقة الرسم (Drawing Area).

Y- منطقة إدخال المعلومات (Prompt Area).

٣- منطقة قائمة الأوامر، وهي المنطقة التي تظهر فيها قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu)
 وقوائم الأوامر الفرعية (Sub-Menus).

الآن يكون البرنامج جاهز لإستقبال المعلومات التي نود إدخالها.

Layer C	4.5000, 2.5000	AUTOCAL
		SETUP
		BLOCKS
		DISPLAY
		EDIT
The second of		LAYER:
•		SETTNIGS PLOT
		UTILITY
V (30
		SAVE:
Admirate promise in the second se		
Committed:		-

شكل (٣-٤) شاشة الرسم.

٣-٧ طرق إدخال المعلومات

يمكن مبدئياً إعتماد الطريقتين الرئيسيتين التاليتين لإدخال المعلرمات:

٣-٧-٣ إدخال المعلومات عن طريق الفأرة

في حالة توصيل فأرة الرسم (Mouse) يمكن بتحريكها ملاحظة وجود خطين متقاطعين يتحركان داخل منطقة الرسم وسنطلق عليهما إسم المؤشر. وعند الإنتقال للجهة اليسرى من الشاشة، يتحول هذان الخطان، أي المؤشر، الى مستطيل يظلل أحد أوامر القائمة الأساسية (Root Menu). نستطبع الإنتقال من أمر الى آخر داخل هذه القائمة بتحريك المؤشر رأسياً.

توجد أوامر هذا البرنامج في قوائم متسلسلة ومتصلة بعضها ببعض وتسمى قوائم الشاشة (Screen Menus)، ويكن من خلالها الإنتقال من أمر لأخر كما سيتم توضيحه في الفصل

الرابع. وإدخال أي من الأوامر والحصول على قائمته الغرعية يتم بتحريك المؤشر ليظلل الأمر المطلوب ومن ثم النقر بالفأرة. نستطيع العودة الى القرائم السابقة بتظليل أمر العودة للقائمة السابقة (LAST) أو الرجوع الى قائمة الأوامر الأساسية عن طريق تظليل كلمة (ROOT MENU) أو (ROOT MENU) لإصدارات البرنامج ماقبل (2.5).

٣-٧-٢ إدخال المعلومات عن طريق لوحة المفاتيح

يكن إدخال أوامر البرنامج بطباعتها مباشرة على لوحة المفاتيح (Key Board) الموضحة في شكل (٢-٤). وهناك مجموعة من المفاتيح لها مهام محددة في البرنامج، من بين هذه المفاتيح، الآتي:

۱- مفاتيح الإتجاهات: على أقصى يمين اللرحة ترجد مفاتيح الإتجاهات الأربعة (Direction) وعند إستخدام أي منها نلاحظ أن المؤشر يتحرك وفق إتجاه المفتاح المستخدم. بما أن هذه المفاتيح يمكن أن تستخدم لإدخال الأرقام الموضحة عليها يجب إقفال مفتاح تشغيل وإيقاف الأرقام (Num Lock) كي يتحرك المؤشر.

Y- منتاحي التحكم بسرعة حركة المؤشر؛ وعكن التحكم بسرعة حركة خطي الرسم المتقاطعين عن طريق المفتاحين (PgUp) و (PgDn). الأول يزيد من سرعة المؤشر وعكن التأكد بضغط هذا المفتاح مرة أو مرتين ومن ثم تحريك المؤشر حيث نلاحظ إنتقاله بقفزات سريعة، وعكس ذلك أي التحرك بقفزات صغيرة وناعمة يحدث عند ضغط المفتاح (PgDn).

٣- مفتاح الإنتقال لقوائم الشاشة: يمكن عن طريق المفتاح (Ins) الإنتقال من منطقة الرسم الى منطقة قوائم الشاشة وبالعكس.

ويمكن تلخيص مجموعة المفاتيح العاملة في البرنامج وفق الجدول التالي :

إسم المقتاح	ملخص نرع عمل المفتاح في البرنامج
Return	١- مفتاح الإدخال.
	 ٢- مفتاح التّحكم (Ctrl) وهو يستخدم مع المفاتيح المذكورة في الأرقام
Ctrl	۱۲٬۱۳٬۱۲٬۱۱ و ۱۵۰
	 ٣- مفتاح تغير الشباشة (Flip Screen) وهو يقوم بإعادة إظهار شاشة الرسم
F1	حال إختفائها، أو إظهار تسلسل الأوامر التي أدخلت.
Ins	٤- مفتاح الإنتقال لأوامر الشاشة (Menu Cursor).
Home	ه- مفتاح إلَّفاء المؤشر (Abort Cursor).
Pg Up	٣- مفتاح تسريع حركة المؤشر (Fast Cursor).
Pg Dn	٧- مفتاح تبطيء حركة المؤشر (Slow Cursor).
	 ۸- منتاح تحریك المؤشر نحو الأعلى (Up Cursor).
	٩- مفتاح تحريك المؤشر نحو الأسفل (Down Cursor).
	. ١- مفتاح تحريك المؤشر نحو اليمين (Right Cursor).
	۱۱- مفتاح تحريك المؤشر نحو الشمال (Left Cursor).
Ctrl-D أو F6	۱۲- منتاح إظهار المحاور (.Toggle Coord).
Ctrl-G	۱۳– مفتاح تقسيم الشبكة (Toggle Grid).
Ctrl-O	١٤- مفتاح حركة ألمؤشر لرسم خطوط متعامدة (Toggle Ortho).
Ctrl-B أو F9	ه ١- منتاح تحديد خطوة المؤشّر (Toggie Snap).
F10 أو Ctrl-T	١٦- مفتاح إستخدام اللوحة النقطية (Toggle Tablet).


تجدر الإشارة الى أن منتاح الإدخال (Return) أو قضيب المسافة (Space bar) يُمكُن المستخدم من تكرار آخر أمر تم إدخاله. أيضاً ننوه الى أنه في حالة إستخدام نظام الشاشة المزدوجة للرسم (إستخدام جهازي إظهار أحدهما للرسم والآخر للأوامر) فإن المفتاح F1 الخاص بتغير الشاشة ليس له أي تأثير.

هنالك طريقتان لإدخال الأوامر بواسطة لوحة المفاتيح:

١- الإدخال بواسطة قوائم الشاشة والمؤشر: بعد الضغط على مفتاح الإنتقال لقوائم الشاشة (Ins)، يتم وضع المؤشر على الأمر المطلوب ثم بضغط مفتاح الإدخال (Return). نلاحظ أن هذا الأمر قد كتب أمام كلمة :COMMAND في أسفل الشاشة (منطقة إدخال الأوامر التي سبق شرحها) عندها يمكن متابعة الإستجابة بإدخال بقية المتغيرات المطلوبة لتنفيذ الأمر.

٢- الإدخال المباشر بواسطة لوحة المفاتيح: وفي هذه الطريقة يتم كتابة الأمر المطلوب مباشرة بواسطة لوحة المفاتيح وإتباعه بمفتاح الإدخال (Return) ثم متابعة الإستجابة بإدخال بقية المتغيرات المطلوبة للبرنامج لتنفيذ الأمر.

وهاتان الطريقتان هما الأساسيتان في حالة عدم ترفر لرحة الرسم النقطية. ويتضح عما سبق أن طريقة قوائم الشاشة أكثر ملائمة للمستخدم المبتديء لعدم إكتمال معرفته بأرامر البرنامج. ويفضل إستخدام طريقة الإدخال المباشر في المرحلة المتقدمة من إستعمال البرنامج كما نشير الى أن أمثلة الكتاب تم إعدادها بهذه الطريقة.



الفصل الرابع

التعامل مع أوامر التشغيل

٤-١ إستدعاء الملفات وتحميلها

بعد الإنتهاء من عملية التهيئة وتجهيز البرنامج للتشغيل يستطيع المستخدم إختيار الأمر رقم (0) من قائمة الأوامر الرئيسية (Main Menu)، والتي سبق شرحها في الفقرة (٣-٥) من الفصل الثالث، لإنشاء ملف جديد للرسم، أو الأمر رقم (2) لمتابعة أو تعديل الرسم في ملف قديم تم إنشاؤه مسبقاً.

يفضل قبل إستدعاء أي ملف التأكد من إسمه ومن وجوده ضمن مكتبة رسومات البرنامج وذلك عن طريق الأمر (6) من قائمة الأوامر الرئيسية والمتعلق بمعالجة الملفات (File Utilities) ومن ثم إختيار الأمر الفرعي رقم (1) من لاتحة أوامر معالجة الملفات الآنفة الذكر والخاص بعرض مجموعة ملفات الرسم الموجودة (List Drawing Files) عندها سوف يستجيب البرنامج بالسؤال التالي:

Enter Drive or Directory:

أدخل مشفل الإسطوانات وموقع الملف

الإجابة على هذا السؤال تكون بإدخال إسم مشغل الإسطوانات حيث تتواجد ملفات الرسم أي (A:)، (A:) أو (C:). وفي حال إتباع خطوات التهيئة المذكورة في الفصل الثالث فسوف يتم ادخال:

Enter Drive or Directory: C:

(Return)

عندها سوف تظهر على الشاشة قائمة بأنواع ملفات الرسم الموجودة كما موضح أدناء لبعض ملفات الرسم:

CHROMA.DWG COUNTER.DWG GEO.DWG	COLORS.DWG CURVES.DWG HIGHWAY.DWG	COLUMBIA.DWG FILE.DWG MPARTS.DWG		
NOZZLE.DWG ROBOT.DWG STPAULS.DWG RECTANG.DWG	OFFICE.DWG SOLAR.DWG ACAD.DWG SETUP.DWG	PUMP.DWG STAIR.DWG BORDER.DWG		
20 files Press RETURN to continue:				


بعد معرفة إسم الملف المراد تحميله أو إستدعائه يُدخل الأمر (0) من قائمة معالجة الملفات للرجوع إلى قائمة الأوامر الرئيسية ومن ثم إدخال الأمر رقم (2) والمتعلق بإستدعاء ملف رسم قديم للتعديل (Edit an Existing Drawing)، يطلب البرنامج إدخال إسم مشغل الإسطوانات وإسم الملف المراد تحميله. وعلى سبيل المثال لتحميل الملف (C:PUMP) يتم الآتي:

Enter Drive and file name: C:PUMP (Return)

وللمستخدم الخيار في إدخال الإسم الكامل للملف أو الجزء الأول فقط، بعدها يتم تحميل الرسم ويظهر على الشاشة.

نود التذكير أنه في حالة إستخدام إصدار جديد للبرنامج فإن ملفات الرسم القديمة يجب دويلها، إذا فشلت عملية التحميل، لتتناسب مع هذا الإصدار الجديد. يتم ذلك بإستخدام الأمر رقم (8) من قائمة الأوامر الرئيسية والخاص بتحويل ملف الرسم القديم Drawing File.) من الفصل الثالث. وبعد إدخال إسم الملف المراد تحويله بنفس الطريقة المشروحة أعلاه للتحميل، يتم تحويل هذا الملف ويمكن بعدها إستدعاؤه وتحميله من أجل أي معالجة مطلوبة.

كما يمكن مشاهدة ملغات الرسم الموجودة في مكتبة الرسومات، دون مغادرة شاشة الرسم، عن طريق أوامر الخروج والعودة لقائمة الأوامر الأساسية، وذلك عن طريق إدخال أمر قائمة الملغات (FILES) والذي يتم إدخاله مباشرة بواسطة لوحة المفاتيح أو إستدعائه عن طريق تسلسل قوائم الشاشة الموضح في شكل (3-1) حيث يقع هذا الأمر ضمن قائمة أوامر التعامل مع الملفات (File Utility Menu).



شكل (١-٤) طريقة الإنتقال إلى أمر قائمة الملفات.

وبالتالى يمكن مشاهدة بقية ملفات الرسم التي يرغب المستخدم في تعديلها، والإطلاع عليها، أو إضافتها على الرسم الجاري تعديله.

٤-٢ مساعدة البرنامج للمستخدم

زُودَ هذا البرنامج بأمر للمساعدة أثناء الإستخدام (HELP) وذلك بغية الإيضاح والتذكير بالأوامر الموجودة في البرنامج بشكل عام والإطلاع على طريقة إستخدام أمر محدد في البرنامج.

جميع الأوامر المتوفرة في البرنامج تتواجد في قائمة المساعدة الأساسية والتي يستطيع المستخدم الإطلاع عليها عن طريق طباعة الأمر (HELP) أو إشارة الإستفهام (?) أمام كلمة (Command:) في مكان إدخال الأوامر على شاشة الرسم. والتسلسل العملي لهذا الأمر موضح كالتالي:

GETTING HELP SCREEN

Command: HELP (or ?) (Return)

Command name (RETURN for list): (Return)

عندها سوف تتغير لوحة الرسم وتظهر أمامك على الشاشة قائمة المساعدة الأساسية. إن ضغط مفتاح الإدخال في الخطوة الثانية يعني الرغبة في مشاهدة كل الأوامر الموجودة في قائمة المساعدة الأساسية. أما عند الرغبة في الحصول على مساعدة وتوضيح خاص بأحد الأوامر المتوفرة في البرنامج فيتم إدخال إسم الأمر المرغوب.

مثال توضيحي: نوضح في المثال أدناه كيفية الحصول على تفصيلات عن الأمر (ARC) الخاص المراسم الأقواس.

GETTING ARC HELP SCREEN

Command: ? (Return)

Command name (RETURN for list): ARC (Return)

عندها سوف يظهر على الشاشة التوضيحات الخاصة بهذا الأمر والمتوفرة في البرنامج كما موضح أدناه، ويمكن العودة بعد ذلك لشاشة الرسم عن طريق المفتاح (F1) كما تم شرحه في فقرة ٣-٧-٧.

line or arc

3- point format: ARC Center/ < Start point >: (point)

Center/End/ < Second point >: (point)

End point: (point)

Options: A=included Angle D=starting Direction L=Length of chord

C=Center point E=End point

R=Radius

To continue previous line or arc, reply to first prompt with

RETURN

See also: Section 4.4 of the Reference Manual.

Command:

وأمر المساعدة قابل للتنفيذ الفوري في البرنامج، ويمكن إستخدامه في أية مرحلة من مراحل إدخال الأوامر فمثلاً بعد إدخال أمر ما يستطيع المستخدم تذكر أو إستبيان كيفية إستغلال هذا الأمر بإدخال أمر المساعدة (HELP) مسبوقاً بالفاصلة العلوية (") كما موضع أدناه:

GETTING COMMAND HELP WHILE EXECUTION

Command: ARC (Return)
Center / < Start point>: 'HELP

عندها سوف تتغير شاشة الرسم لنحصل على تفاصيل أمر (ARC) حيث نستطيع الإطلاع عليها ثم العودة لشاشة الرسم ومتابعة تنفيذ الأمر بعد الإستيضاح.

٤-٣ طرق تصحيح أو تعديل الأوامر

عند إدخال أمر ما بطريقة خاطئة، مثل كتابة الأمر ناقصاً أو كان هنالك خطأ إملائي في الإدخال، عندها سوف يستجيب البرنامج كما هو موضح في المثال التالي:

Command: ARK (Return)

Unknown command. Type? for list of commands.

Command:


وهذا يعني أن البرنامج لم يفهم الأمر المكتوب كما في حالة (ARK) حيث تمت كتابة K كحرف ثالث بدلاً من C، ويمكن تصحيح هذا الخطأ بإتباع إحدى الطرق التالية:

- ضغط منتاح (Backspace) أو --> لإزالة الأحرف التي أدخلت بصورة غير صحيحة حرفاً تلو الآخ.
- ضغط مفتاحي (Control) و (X) في آن واحد عندها سوف تزال كل الأحرف التي أدخلت آنياً بظهر كلمة (*Delete*).
- في حالة الخطأ في إدخال أمر أثناء تنفيذ أمر سابق دون الإنتهاء منه يمكن الخروج من هذه المشكلة بضغط مفتاح الإدخال (Return) مرتين أو قضيب المسافة (Space Bar) عندها يتم إلغاء هذا الأمر والعودة لوضع إدخال الأوامر الطبيعي (Command:).
- يمكن أيضاً إلغاء أي أمر سواء أكان جاري تنفيذه ولم ينته أو تم إدخاله دون إتمام بقية المعلومات المطلوبة، بضغط مفتاحي (Control) و (C) أو (Control).

٤-٤ قوائم الشاشة وطرق التنقل بينها

كما سبقت الإشارة في القسم ٣-٦ فإن قوائم الشاشة تظهر في حيز على يسار الشاشة كما مرضح في شكل (٣-٤)، وهذه القوائم لها تركيب تسلسلي وجميعها تنطلق من قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu) وتعود إليها وفق التسلسل الذي يرغب فيه المستخدم. وكما موضح في شكل (٢-٤) فإن المستخدم يستطيع الإنطلاق من قائمة الأوامر الأساسية إلى

قائمة أوامر الرسم (Draw Menu) وإختيار أحد هذه الأوامر وليكن مثلاً أمر رسم الخط (LINE). ويوضح شكل (٢-٤) أيضاً إمكانية العودة من القائمة الفرعية لأمر الخط إلى قائمة الرسم ومن ثم إلى القائمة الأساسية.



شكل (٤-٢) طرق التنقل بين قوائم الشاشة.

ويمكن إختيار أي أمر من هذه الأوامر بإتباع التعليمات الخاصة بالتعامل مع شاشة الرسم والمذكورة في القسم ٣-٣.


إن قوائم الشاشة مخزنة في الملف ACAD.MNU وبإمكان المستخدم تعديلها ووضع قوائم الأوامر الخاصة به والتي يستخدمها بكثرة، وذلك من خلال نفس البرنامج وسوف نوضح ذلك لاحقاً في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

نلاحظ أن جميع الأوامر داخل قوائم الشاشة مرتبة أبجدياً حسب تسلسل الأحرف الإنجليزية، ويمكن إتباع هذا التسلسل عند البحث عن أي أمر مطلوب. وهنالك مجموعة خواص تشترك فيها قوائم الشاشة، وهي:

- جميع القوائم تبدأ بأمر العودة للقائمة الأساسية (AUTOCAD) ويمكن بتظليل هذا الأمر العودة إلى قائمة الأوامر الأساسية التي تظهر عند بداية الإستخدام أينما كان المستخدم

- وفى أية قائمة للأوامر الفرعية.
- كما ذكر أعلاه فإنه تم ترتيب الأوامر في قائمة الأوامر الأساسية وقوائمها الفرعية وفق التسلسل الأبجدي للأحرف الإنجليزية.
- الأوامر المكتوبة بأحرف كبيرة لها قوائم أوامر فرعية كما نلاحظ في قائمة الأوامر الأساسية.
- الأوامر التي تنتهي بنقطتين (:) سواء في القائمة الأساسية أو في تفريعاتها تكون أوامر قابلة للتنفيذ الفوري، أما الأوامر التي لا تنتهي بنقطتين فيعني ذلك أن لها تفريعات كل منها يستخدم على حده.
- إختيار أمر إعادة القائمة الأخيرة (LAST) من إحدى القوائم يؤدي إلى إظهار القائمة التي سبقتها وهكذا حتى نعود إلى القائمة الأساسية.
- يتواجد أمري الحصول على قوائم الرسم (DRAW) والمعالجة (EDIT) في معظم قوائم الأوامر لسهولة الإنتقال إليهما ولكثرة إستخدامهما.
- الأوامر المكتوبة بالأحرف الصغيرة لا يمكن إستخدامها إلا وفق التسلسل المنطقي لموقعها في قوائم الأوامر.

هذا ويوضع شكل (٤-٣) التركيب الهيكلي اأوامر البرنامج.



شكل (٤-٣) التركيب الهيكلي لقوائم الشاشة.

وتجدر الإشارة إلى أن وجود كلمة next في بعض القوائم يعني أن هنالك إستمرارية لهذه القوائم لم يكف الحيز المتاح لكتابتها، وعكن الإنتقال إليها عن طريق هذه الكلمة وفق ما سبق شرحه.

مثال ترضيحي: توضيح عملية الإنتقال بين قوائم الشاشة والحصول على أمر رسم الخط (LINE) من القائمة الأساسية.

GETTING LINE MENU

- إضغط مفتاح (Ins) ليظهر لك المستطيل المظلل.
- عرك المستطيل ليستقر على الأمر DRAW في قائمة الشاشة بواسطة مفاتيح الأسهم،
 ثم أدخل.
- تظهر لك الآن قائمة أوامر الرسم، كرر العملية السابقة بتظليل الأمر LINE ثم أدخل.

Command: LINE


From point:

بهذا تحصل على قائمة رسم الخط وأمر الرسم الآن جاهز للتنفيذ.

٤-٥ المحاور والإحداثيات في الرسم

يمكن من خلال البرنامج تحديد موقع ومعرفة إحداثيات أية نقطة من نقاط الشاشة وذلك عن طريق قرامة عداد إحداثيات وضع المؤشر في أعلى الشاشة كما موضع في شكل (٤-٤). عند بداية التشغيل للبرنامج تظهر لنا شاشة الرسم هذه في الربع الأول من الإحداثيات الموضحة بحيث ينطبق محور X على أسفل الشاشة وتكون نقطة البداية (0,0) في أسفل يمين الشاشة.

- ما نود ذكره في هذه الفقرة هو أنه توجد ثلاثة طرق لإدخال إحداثيات النقاط وهي:
 - الإحداثيات الطلقة (Absolute Coordinates).
 - الإحداثيات النسبية (Relative Coordinates).
 - الإحداثيات القطبية (Polar Coordinates).



شكل (٤-٤) عداد المؤشر وسطر الحالة.


وستكون طريقة الإدخال لكل منها وفق التالى:

١- الإحداثيات المطلقة: وفيها يتم إدخال قيم x و y بالطريقة المباشرة ويقيمتها المطلقة داخل المجال المحدد مسبقاً من نقطة البداية والتي هي أسفل يمين الشاشة وحتى نقطة النهاية والتي هي أعلى يسار الشاشة، وفي التهيئة الأساسية لقيم حدود الشاشة (LIMITS) تكون هذه النقاط هي (0,0) و (12,9). وسوف نذكر كيفية تعديلها وإستبدالها بقيم جديدة سالبة أد موجبة والتحرك بمساحة الرسم في أية بقعة من محاور الإحداثيات الديكارتية أد موجبة والتحرك بمساحة الرسم في أية بقعة من محاور الإحداثيات الديكارتية

y = y الإحداثيات النسبية: وفيها يتم إدخال الزيادة المطلوبة في قيمتي الإحداثيين x و y = y تضاف هذه الزيادة إلى قيم x و y للنقطة القديمة ليتم تحديد موقع النقطة الجديدة. وتتم طريقة الإدخال بالكتابة مباشرة لقيم الزيادة في x و y يسبقها إشارة @ والتي يمكن الحصول عليها بضغط مفتاحي (Shift) + (2) في نفس الوقت.

ويجدر بالذكر أن إدخال الرمز @ لوحده يعني للبرنامج أنه لا توجد زيادة في قيم x أو y وأنه سوف يضع النقطة الجديدة فوق النقطة القديمة تماماً.

لإحداثيات القطبية: يتم تحديد النقطة في هذه الإحداثيات عن طريق معرفة زاويتها وطول للط الموصل إليها، والبرنامج يتعامل مع النقطة بنفس طريقة الإحداثيات النسبية أي أنه فترض أن الطول المعطى هو البعد عن آخر نقطة تم إدخالها. أما تقسيم الزاوية فهو وضع في الشكل (3-0) حيث نجد فيه أن قيم الزوايا تزداد من 0 وحتى 360 درجة عند لدوران عكس عقارب الساعة حيث أن هذه الجهة هي الجهة الموجبة للدوران، أما الدوران ع عقارب الساعة فيعني قيمة سالبة لزاوية الدوران.



شكل (٤-٥) الإتجاه الموجب للزوايا.

ما عن طريقة إدخال هذه الإحداثيات أثناء تنفيذ أوامر الرسم فتتم بالشكل "قيمة الزاوية $^{\circ}$ ة البعد $^{\circ}$ "، فعند إدخالك للقيمة $^{\circ}$ 03 > 30 $^{\circ}$ " فهذا يعني أن النقطة تبعد ثلاث وحدات نقطة الأخيرة وبزاوية قدرها 30 درجة بالإتجاه الموجب. وكما هو ملاحظ فإن القيمة 10 $^{\circ}$ " ولا فرق بينهما إطلاقاً من حيث التنفيذ في البرنامج.

خطوات التحضير للرسم

بند الإستعداد للقيام بأي رسم فلابد من وجود أساسيات يُبدأ بها قبل وضع أول خطوط


الرسم وهي تحديد حجم ومقاس الرسم المطلوبين كي يمكن إعتماد مساحة ورقة الرسم. وكذلك عند إستخدام هذا البرنامج فإن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي تهيئة لوحة الرسم وتحديد مقاسها، وإختيار الوحدات التي سوف تستخدم في الرسم، وإعتماد موقع الرسم بالنسبة لمحاور الإحداثيات كما ذكرنا آنفاً وبالتالي تحديد مقياس الرسم المعتمد.

وسوف غر بتلك المراحل تسلسلاً وفق ما هو موجود في قوائم الشاشة ونلاحظ أن الأمر (SETUP) هو أول أمر موجود في قائمة الأوامر الأساسية، وقد تصدر هذه القائمة بغض النظر عن تسلسل الأحرف الإنجليزية لأنه أول أمر يستخدم عند بداية عملية الرسم.

٤-١-١ تحديد وحدات الرسم

إن تحديد وحدات الرسم يفيد البرنامج في فهم دلالة الأرقام التي يتم إدخالها أثناء الرسم والتي سوف يقوم بإظهارها ووضعها على الرسومات عند الإنتهاء وإخراج الرسم.

عند متابعة قائمة أوامر الإعداد (SETUP) نشاهد أن القائمة المتفرعة منها مباشرة هي قائمة تحديد وحدات الرسم (UNIT TYPE).



شكل (٤-٦) قوائم الشاشة لأوامر الوحدات.

ويحتوي البرنامج (الإصدار 2.6 ومايليه) على خمسة أنواع من الوحدات كما في المثال الآتى:

مثال توضيحي: يشرح المثال التالي أنظمة الوحدات وطريقة إختيار وتحديد الوحدة المطلوبة.

SETTING UNITS FOR DRAWING

Command: UNITS	(Return	1)				
« تختفي شاشة الرسم ويتم توضيح طريقة الإظهار للبعد 15.5 ونق أنظمة الوحدات.						
System of units:	(Exam	iples)	€ أنظمة الرحدات (أمثلة)			
1. Scientific	1. 55	E+01	الوحدات الملمية			
2. Decimal	15.50)	- الوحدات العشرية			
3. Engineering	1' -3.	50"	- الوحدات الهندسية			
4. Architectural	1' -3	1/2"	- الوحدات المعمارية			
5. Fractional	15 1/	/2	- الوحدات الكسرية			
Enter choice, 1 to 5 <	2>:	(Return)				
		م على بين الفاصلة	 أدخل إختيارك ثم حدد الأرقا. 			
- 8	 اننتقل بعد ذلك لتحديد وحدات قياس الزوايا وفق التالى: 					
System of units:		(Examples)	أنظمة وحدات الزوايا (أمثلة)			
1. Decimal degrees		45.0000	الدرجات المشرية			
2. Degrees/minutes/	seconds	45d0' 0"	- درجات / دقائق - ثوان			
3. Grads		50.0000g	- غراد			
4. Radians		0.7854r	- راديان			
5. Surveyor's Units		N 45d0' 0" E	- وُحدات المساحة			
Enter choice, 1 to 5 <	2>:	(Return)	أدخل إختيارك			
		لفاصلة العشرية.	 من ثم تحديد الأرقام على عين ا 			

Number of fractional digits to right of decimal point (0 to 8) < 0 >: (Return)

أخيرا، تحديد جهة قياس الزوايا.

Do you want angles measured clockwise? < N > (Return)

يتضع مما سبق أن الوحدات الأربع الأولى تستخدم النظام البريطاني (البوصة والقدم) وتختلف فيما بينها بطريقة إظهار البعد وطريقة إظهار القسم العشري من البعد أما الوحدة العشرية فتستخدم النظام المتري (المتر والسنتيمتر) وعكن التحكم في وضع الفاصلة العشرية فيها.

٤-٦-١ تحديد مقياس الرسم

إن قوائم وحدات الرسم تحتوي على قيم مختلفة لمقاسات الرسم (شكل (٤-١٦) وبالإمكان إختيار إحدى هذه القيم عند البدء في الرسم، وهذا يتوقف على قيمة الأبعاد الخارجية للرسم المراد وما يقابلها من أبعاد ورقة الرسم التي سوف يتم طبع الرسم عليها. ومن المفضل وضع إستخدام المقياس الكامل (FULL) أثناء عملية الرسم حيث يسهل وضع الأبعاد عليها ومشاهدتها بقيمها الواقعية، ويمكن بعد ذلك إختيار أي مقياس لإظهار الرسم عند عملية الإخراج من تكبير أو تصغير وفق ما هو مناسب.

'-۲ محددات الرسم

إن أمر محددات الرسم (LIMITS) عبارة عن قيم x و y لنقاط الركنين الأيسر السفلي والأين العلري المحددين لموقع الرسم من الإحداثيات. فعند حديثنا عن المحاور والإحداثيات في الرسم (القسم ٤-٥) وجدنا أن شاشة الرسم توجد في الربع العلري الأيمن من محاور الإحداثيات، ومحدداتها الموضوعة أصلاً من قبل البرنامج (القيم المسبقة الإعداد) هي:

- -- الركن الأيسر السفلي (Lower Left Corner) هي: (0.0000,0.0000)
- الركن الأيمن العلوي (Upper Right Corner) هي: (12.0000,9.0000)

وهذه المحددات تكون أساساً لتحديد مساحة الشاشة المقسمة المطلوبة عند الرسم، وهذا ما سوف نجده عند دراسة أمر تقسيم الشاشة (GRID) وأيضاً عند عملية تكبير أو تصغير الرسم. ويجب أن يُراعى إختيار حيز كاف لتوزيع الرسومات. ونود التذكير أن إختيار قيم سالبة لإحداثيات الركن الأيسر السغلي يكون بمثابة إطار للوحة الرسم طالما أنه يتم إدخال قيم موجبة للنقاط المرسومة.

مثال توضيحي: إستخدام أمر محددات الرسم (LIMITS).

SETTING A DRAWING LIMITS

Command: LIMITS (Return)

ON/OFF/ < Lower left corner > < 0.00,0.00 >: -10, -10 (Return)

Upper right corner < 12.00,9.00 >: 280,200 (Return)

Command:

التغير في المحددات إلا بعد مشاهدة كامل مساحة الرسم عن طريق الأمر (ZOOM) والذي سيشرح لاحقاً.

Command: ZOOM (Return)

All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window/ <Scale(x) >: All (Return)

- الآن بتحريك المؤشر، بعد الضغط على مفتاحي (Control-D)، تجد أن عداد إحداثيات المؤشر قد شمل قيمة هذه المحددات.
- يمكن الآن الرجوع إلى القيم المسبقة الإعداد لمحددات الرسم بإتباع نفس التسلسل السابق وإستبدال قيم المحددات بالقيم (0.0000,0.0000) و (12.0000,9.0000).

٤-٧ الطبقات في الرسم

ظهرت الحاجة لخاصية الطبقات (Layers) في البرنامج نتيجة لتطبيقها في الرسم التقليدي، فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يحتاج المهندس المصمم إعادة رسم المخطط المعماري

لشقة من أجل إدخال التمديدات الكهربائية أو الميكانيكية على هذا المخطط، أو تغيير أبعاد الرسم لتتناسب مع قطعة الأرض المترفرة دون تغيير التصميم. وعندما نفكر بالطبقات فهذا يعني أن الرسم الأساسي وما يليه من طبقات إضافية تقع فوق بعضها البعض كأوراق شفافة نستطيع مشاهدتها جميعها. أيضاً يمكن سحب أحد هذه الطبقات أو إثنتين منها معا للطباعة أو التعديل دون تغيير محتوى الباقي. ويستخدم أمر الطبقات (LAYER) للحصول على تلك الخصائص.

ومن خلال هذا الأمر يمكن التحكم في لون ونوع الخط المرسوم في كل طبقة وذلك لتمييزها عن بعضها. وقبل شرح طريقة إستخدام هذا الأمر لابد لنا أن نشرح خصائص الطبقات، والتي يمكن سردها كالتالى:

- إسم الطبقة (Layer name)؛ وهو الإسم الذي يمكن الإشارة إليه في جميع المتغيرات العائدة لهذا الأمر، وقد يتكون من حرف واحد حتى واحد وثلاثين حرفاً أو رقماً أو إشارات خاصة مثل (\$) أو (-)، ويفضل لهذا الإسم أن يحمل مضمون الرسم الموجود في الطبقة، فمثلاً الإسم (Dimensions) يعني طبقة الأبعاد الخاصة بالرسم، وهكذا. ويظهر هذا الإسم في الركن الأيسر العلوي للشاشة كما في شكل (٤-٤) السابق، والطبقة المسبقة الإعداد في البرنامج هي الطبقة (0).
- الرؤية (Visibility): وعن طريق هذه الخاصية يمكن التحكم في رؤية أو طباعة طبقة معينة وذلك بتشغيل مفعول الرؤية (On) أو إبطاله (Off) وبالتالي إعلام البرنامج أن المستخدم يود رؤية هذه الطبقة أولاً وذلك كي لا تتداخل خطوط الرسم على الشاشة.
- اللون (Color): يستطيع المستخدم بإدخال رقم معين تحديد اللون المراد للخطوط التي سوف ترسم في هذه الطبقة، ويكون هذا اللون واحد في كامل الطبقة. كما يمكن أن تأخذ مجموعة من الطبقات نفس اللون. ولون الطبقة الأساسية المسبقة الإعداد (Layer 0) هو الأبيض ويحمل الرقم 7 في قائمة الألوان التالية:

رتم اللون	إسم اللون		
()	(Black)	الأسود	
1	(Red)	الأحمر	
2	(Yellow)	الأصفر	
3	(Green)	الأخضر	
4	(Cyan)	الأزرق الفاتح	
5	(Blue)	الأزرق	
6	(Magenta)	الأرجواني الأبيض	
7	(White)	الأبيض	

وظهور هذه الألوان يتوقف على نوع الشاشة المستخدمة وطريقة التهيئة للإستخدام من قبل هذا البرنامج.

- نوع الخط (Line Type): عند تحديد نوع الخط المرغوب إستخدامه فإن كافة الخطوط المرسومة سوف تأخذ شكل هذا النوع سواء كان خطأ مستمراً أو متقطعاً أو خط محور وما إلى ذلك من أنواع الخطوط المتوفرة في البرنامج والموضحة في القائمة التالية مع مسمى كل نوع، ونوع الخط المسبق الإعداد مع الطبقة (0) هو الخط المستمر (Continuous) وهو نفس النوع الذي يعطى للطبقة الجديدة إن لم يرغب في تغييره.

قرين توضيحي: للإطلاع على أنواع الخطوط المتوفرة وإختيار النوع المطلوب.

SETTING LINETYPE

Command: LINETYPE (Return)


?/Create/Load/Set: ? (Return)
File to list<ACAD>: (Return)

Linetypes defined in file C:\ACAD\ACAD.lin:

Name	وصف الخط (Description)	إسم الحمل
DASHED		خط مقطع
HIDDEN		خط مخني
CENTER	and the second s	خط محور
PHANTOM	entities that the construction of the second or any operations become account or 1 year or on the 1 th the construction of	خط زوال
DOT		خط منقط
DASHDOT		خط مقطع رمنة
BORDER	A STATE OF THE STA	خط حدود
DIVIDE	and an extraction of the professional and the state of th	خط فاصل
?/Create/Load/Se	t: S (Return)	
	الخط المطلوب وليكن خط المحور	ه لتحديد نوع ا
New entity linety	pe (or ?) < CONTINUOUS >: CENTER	(Return)
?/Create/Load/Se	et: (Return)	
Command:		
	ط المحور هو الخط الفعال لعملية الرسم.	 بهذا یکون خا
اً لُهُ عَالًا .	ر الخطرة الأخيرة وأعد الخط المستمر ليكون هو الخط ا	■ قم الآن بتكرا

- الطبقة الحالية للرسم (Current Layer): وهذه الخاصية غيز إسم الطبقة الجاهزة للرسم وهو نفس الإسم الذي يظهر في أعلى عين الشاشة. ولا يمكن سوى الرسم على طبقة واحدة وهي الطبقة الحالية للرسم (Current Layer) والتي تم إعدادها (Set) للرسم ويجب أن تكون مرئية (On) كي يستطيع المستخدم مشاهدة ما يرسمه.
- نوعية الطبقة: إن لنرعية الطبقة حالتين، هما مجمدة ومائعة (Freeze/Thaw). فالحالة المائعة هي المسبقة الإعداد والتي تمكن المستخدم من إجراء التغييرات المطلوبة. بينما الحالة المتجمدة تغيد البرنامج في عدم إعادة الرسم على الطبقة عند طلب إعادة حسابات ملف الرسم (REGEN)، وهذا ما يُسرع في إعادة الرسم وخاصة عند وجود رسومات معقدة. وأيضاً فإنه لا يمكن طباعة الطبقة المتجمدة (Frozen layer) على الراسمة أو الطابعة إلا بعد تميمها (Thawen layer).

بعد إستعراضنا لهذه الخصائص نود التذكير بأن أمر الطبقات هو من الأوامر الموجودة في قائمة الأوامر الأساسية والموضح في شكل (٤-٧).



شكل (٤-٧) قرائم الشاشة لأمر الطبقات.

هذا ومن الممكن الإطلاع على الطبقات المستخدمة والتعرف عليها عن طريق إدخال إشارة (?) وفق المثال التالي:

مثال توضيحي: طريقة التعرف على الطبقات الموجودة.

Command: LAYER ?/Make/Set/New/ON/ Layer name (s) for list		ype/Freeze/Tha (Return)	w:? (Return)
بقات الموجودة كما يلي: Layer name	لعلومات عن الط State	الرسم لتظهر لك ا Color	∎ عندها سوف تتغیر شاشا Line type
0 Current layer: 0	On	7 (White)	Continuous
?/Make/Set/New/ON/	OFF/Color/Lt	ype/Freeze/Tha	w:? (Return)

في المثال السابق شاهدنا إختيارات أمر الطبقة وكيف نستطيع الإستعلام عن الطبقات، وسوف نستعرض هذه الإختيارات كما يلى:

- إشارة الإستفهام (?): تستخدم للإستبيان عن الطبقات الموجودة أو عن مجموعة محددة من الطبقات، فمثلا للإستبيان عن الطبقات التي تبدأ بحرف (R) يكون كالتالي:

Layer name (s) < * > : R*

كذلك يكون الإستبيان عن طبقة واحدة فقط بإدخال إسمها كاملاً.

- عمل طبقة جديدة (Make): عن طريق هذا الإختيار يمكن تسمية طبقة جديدة تصبح تلقائياً الطبقة الحالية للرسم (Current).
- إعداد الطبقة الحالية (Set): عن طريق هذا الإختيار يستطيع المستخدم أن يجعل إحدى الطبقات الموجودة هي الطبقة الحالية للرسم عليها.
- إستحداث طبقة جديدة (New): عن طريق هذا الإختيار يمكن إدخال إسم طبقة أو طبقات جديدة للرسم في آن واحد.
- تشغيل/إبطال مفعول الرؤية (ON/OFF): للتحكم في رؤية الطبقة على الشاشة وكذلك الرغية في طباعتها.
 - تحديد اللون/نوع الخط (Color/Ltype): لتحديد لون ونوع الخط المطلوب في الطبقة. تجميد/تمييع الطبقة مجمدة أم لا.

مثال توضيحي: إستخدام أمر الطبقات (LAYER): سنقرم بعمل الطبقات التالية ونق المواصفات الموضحة أدناه مع إعداد الطبقة الثانية (FIRSTFLOOR) لتصبح الطبقة الحالية للرسم عوضاً عن الطبقة المسبقة الإعداد (Layer 0):

إسم الطبقة (Layer name)	(State) ゴビ	اللون (Color)	نوع الخط (Line type)
FIRSTFLOOR	ON	1(red)	مستمر (Continuous)
PLUMBING	ON	5(blue)	مقطع (Dashed)
TEXT	OFF	2(yellow)	مستمر (Continuous)
DIMENSION	OFF	3(green)	مستمر (Continuous)

وسوف نقوم بذلك على مراحل، ويجب على المستخدم فتح ملف رسم جديد وليكن (LAYER) والتسلسل بعد ذلك كالتالي:

١- إستحداث الطبقات وتسميتها:

CREATING NEW LAYERS

Command: LAYER (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: N (Return)

New layer name (s): FIRSTFLOOR, PLUMBING, TEXT, DIMENSION

(Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: ? (Return)

Layer name (s) for listing < * >: (Return)

■ عندها تتحول الشاشة من شاشة الرسم لتظهر خواص الطبقات التي تم إدخالها ويلاحظ
 أن الخواص المسبقة الإعداد للحالة واللون ونوع الخط هي التي إستخدمت في جميع

الطبقات.

٢- تحديد الألوان في الطبقات:

بعد ذلك يمكننا بالضغط على المفتاح (F1) العودة إلى شاشة الرسم ويمكن التأكد أن الطبقة (0) هي الجاهزة للرسم.

SETTING LAYER COLOR

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: C (Return)

Color: 1 (Return)

Layer name (s) for color 1(red)<0>: FIRSTFLOOR (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: C (Return)

Color: BLUE (Return)

Layer name (s) for color 5(blue)<0>: PLUMBING (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: C (Return)

Color: 2 (Return)

Layer name (s) for color 2 (yellow) $\leq 0 \approx TEXT$ (Return)

2/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: C (Return)

Color: CREEN (Return)

Layer name (s) for color 3 (green) < 0 >: DIMENSION

(Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw:

وبذلك نكون قد إنتهينا من تحديد ألران الطبقات المطلوبة.

٣- تحديد توع الخطوط في الطبقات:

SETTING LAYER LINETYPE

'!/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: L (Return)

Linetype (or ?) < CONTINUOUS >: DASHED (Return)

Layer name (s) for linetype DASHED < 0 >: PLUMBING (Return)

?/Make/Sct/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw:

٤- تحديد الطبقة الحالية للرسم:

يتم تحديد الطبقة الحالية للرسم (Current layer) وفق الخطوات التالية:

SETTING CURRENT LAYER

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: S (Return)

New Current layer < 0 >: FIRSTFLOOR (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: (Return)

Command:

يمكن الآن التأكد من أن الطبقة (FIRSTFLOOR) قد أصبحت هي الطبقة الحالية للرسم عن طريق مشاهدة خط الحالة في أعلى يين الشاشة بظهور كلمة (Layer FIRSTFLO).

٥- تحديد الطبقات المرئية وغير المرئية:

كما ذكرنا فإن (ON/OFF) هما اللذان يحددان مفعول رؤية الطبقة، وسوف نتابع المثال بجعل الطبقتين (TEXT) و (DIMENSION) غير مرثيتين، وسوف نقوم بتطبيق ذلك عملياً في الأمثلة اللاحقة من الكتاب لنستطيع الإحساس بد.

SETTING LAYER VISIBILITY

Command: LAYER (Return)

7/Make/Set/New/ON/OUF/Color/Ltype/Freez/Thaw: OFF (Return)

1 iver name (s) to turn off < 0 >: TEXT, DIMENSION (Return)

//Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freez/Thaw:

يكن الإستفسار عن الطبقات بإدخال إشارة الإستفهام (?) لتشاهد تسلسل وخواص الطبقات التي تم إدخالها كما موضع أدناه.

Layer name	State	Color	Linetype
0	On	7 (white)	CONTINUOUS
FIRSTFLOOR	On	1 (red)	CONTINUOUS
PLUMBING	On	5 (blue)	DASHED
TEXT	Off	2 (yellow)	CONTINUOUS
DIMENSION	Off	3 (green)	CONTINUOUS

Current layer: FIRSTFLOOR

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freez/Thaw:

٤-٨ حفظ الرسومات والخروج من البرنامج

إن أمر حفظ الرسم (SAVE) هو الأمر الأخير من القائمة الأساسية لأوامر الشاشة. وهو الأمر الخاص بحفظ الرسم المنجز سواءً كان جديداً أو قديماً قت معالجته ويمكن بعد الحفظ متابعة الرسم حيث يتم تنفيذ هذا الأمر دون الخروج من شاشة الرسم. ولإتمام عملية الحفظ يجب إدخال إسم الملف ومكان حفظه.

مثال ترضيحي: إستخدم أمر حفظ الرسم (SAVE) لحفظ ملف الرسم (DRAWING) تحت إسم جديد وليكن (LAYERS) على مشغل الإسطوانات (B).

SAVING DRAWING FILE

Command: SAVE (Return)

File name <LAYER>: B:LAYERS (Return)

Command:

يكن أيضاً الخروج مباشرة من البرنامج وحفظ الملف بدون كتابة إسم له عن طريق أمر الخروج وحفظ الملف (END) حيث يحفظ الملف في الإسطوانة الصلبة مكان تخزين البرنامج وتحت الإسم القديم الذي إفتتحت به شاشة الرسم. مع إنتهاء تنفيذ الأمر (END) يقوم البرنامج بالخروج من شاشة الرسم والعودة إلى شاشة قائمة الأوامر الرئيسية. ويفيد الأمر (END) في حالة الحفظ السريع للملف والرغبة في فتح ملف جديد أو الإطلاع على ملف قديم وذلك من خلال قائمة الأوامر الرئيسية.

أما عند الرغبة في الخروج المباشر من البرنامج دون حفظ الرسم فيتم ذلك بإستخدام الأمر (QUIT)، وإحتياطاً فقد زود هذا الأمر بسؤال فرعي للتأكد من أن المستخدم لايريد حفظ الرسم أو التعديلات التي أدخلت عليه. وغالباً مايستخدم هذا الأمر بعد الأمر (SAVE) حيث تكون قد قت عملية حفظ الرسم كاملة.

مثال توضيحي: توضيح طريقة الخروج الماشر دون حفظ الرسم.


QUIT FROM DRAWING EDITOR

('ommand: QUIT (Return)

Really want to discard all changes to drawing? < N >: Y (Return)

ه نلاحظ أن الإجابة المسبقة المعدة من قبل البرنامج لهذا السؤال الفرعي هي (لا) حبث أن

البرنامج يفترض أنك أدخلت ذلك خطأ ووضع هذه الإجابة من قبل الإحتباط.



الفصل الخامس

عناصر الرسم

ا تمييد

إذا نظرنا إلى أي رسم نجده مكون من نقاط وخطوط وأقواس ودوائر وربا أيضاً مضلعات الشكال بيضاوية وبعض النصوص. تمثل مكونات الرسم هذه عناصر الرسم والتي نحصل عليها البرنامج بواسطة مجموعة من أوامر الرسم (DRAW Commands). ويمكن تصنيف أوامر رسم إلى: أوامر عناصر أساسية بواسطتها يمكن الحصول على خط أو قوس أو دائرة، وأوامر ناصر إضافية تستخدم للحصول على مضلع أو بيضاوي. أيضاً هنالك عنصر آخر هو عنصر نصوص والذي يمكن إعتباره عنصراً مساعداً لتوضيح الرسم.

الغاية من هذا الفصل هي إتقان إستخدام أدوات هذه العناصر ومن ثم البدء في رسم المثال نطبيتي الأول والذي يمثل مخططاً لنظام تصنيع مرن (Flexible Manufacturing System) كما رضح في شكل (٥-١). سيكون العمل في المثال التطبيقي على مراحل تبدأ في هذا الفصل نكتمل في المثال في المثال السابع والذي يختص بمعالجة الرسم.

-٢ أوامر العناصر الأساسية

تشتمل أوامر العناصر الأساسية على الآتى:

أمر رسم نقطة (POINT).

أمر رسم خط (LINE).

أمر رسم دائرة (CIRCLE).

آمر رسم قوس (ARC).

```
SUBMINE PROBLEM OF A DEVISE MANOYER TO BE AN EXAMINED TO BE AN EXA
```


شكل (١-٥) مخطط نظام التصنيع المرن.

توجد جميع هذه الأوامر في قائمة رسم العناصر (Draw Menu) والتي يمكن الحصول عليها من قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu) أو من القوائم الفرعية مثل قوائم أوامر حركة المؤشر وقوائم أوامر عرض وإيضاح الرسم. نستعرض في هذا القسم خصائص هذه الأوامر وطرق إستخدامها مع الترضيح بالعديد من الأمثلة.

٥-٢-١ رسم النقاط

قد لا يلاحظ الكثير منا أهمية إستخدام النقاط أثناء مراحل الرسم المختلفة. فالنقاط يحتاجها المستخدم بين الفينة والأخرى كمرجع لإضافة عناصر أخرى، خاصة إذا علمنا أنه يمكن تحديد وضع المؤشر في نقطة (Node) ليتم من هذه النقطة وصل جزء من الرسم بجزء آخر يراد رسمه بإستخدام أمر حركة المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم (OSNAP) كما سيأتي لاحقاً في الفصل السادس فقرة ٢-٢-٤. وتزيد أهمية هذا الإستخدام للنقطة المرسومة إذا علمنا أنه لايمكن الإستعاضة عنها بنقاط شبكة الشاشة (GRID) لإتمام عملية وصل أجزاء الرسم السابقة الذكر.

لرسم نقطة على ملف الرسم نستخدم أمر رسم النقطة (POINT) والذي نحصل عليه من قائمة رسم العناصر (Draw Menu)، والتي يُوصل لها من قائمة الأوامر الأساسية (Poot Menu) كما مبين في شكل (٧-٥).



شكل (٥-٢) قوائم الشاشة لأمر رسم النقطة.

ننصح المستخدم الذي يريد التخلص من النقاط التي رسمها كمراجع، أن يقوم بوضع كل هذه النقاط في طبقة إنشاء (Construction Layer) وعند الإنتهاء من الرسم يكنه القيام بإخفاء هذه الطبقة.

مثال توضيحي: أرسم نقطة إحداثياتها (4.5,2.5) على ملف الرسم (DRAWINGO).

إعداد ملف الرسم: أدخل الإختيار رقم 1 (البدء في رسم جديد) من قائمة الأوامر الرئيسية (Main Menu) ومن ثم أعطى ملف الرسم الإسم الذي تختاره، على سبيل المثال B:DRAWINGO

CREATING A NEW DRAWING FILE

Enter Selection: 1 (Return)

Enter NAME of drawing: B:DRAWING0 (Return)

حال إدخال إسم ملف الرسم تظهر أمامك شاشة الرسم وبجانبها قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu).

الخطوة التالية هي إعداد أربعة طبقات لملف الرسم بجانب الطبقة المسبقة الإعداد. هذه الطبقات سيتم إستخدامها لاحقاً في تمارين هذا الفصل والفصول التالية لذا سنقوم الآن بحجب رؤيتها ونبقي فقط على الطبقة المسبقة الإعداد في حالة إظهار وإعداد لتمثل الطبقة الحالية التى نرسم عليها.

CREATING FOUR LAYERS

Command: LAYER (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: NEW (Return)

New layer name(s): GRAPHIC1, GRAPHIC2, GRAPHIC3, TEXT (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: OFF (Return)
Layer name(s) to turn off: GRAPHIC1, GRAPHIC2, GRAPHIC3, TEXT

(Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: (Return)

Command:

حان الوقت الآن لرسم نقطة أو مجموعة نقاط على الملف.

DRAWING A POINT


الشاشة. مغتاحي Control-D (^D) Control-D لطالعة إحداثيات وضع المؤشر على الشاشة. Command: POINT (Return)

Point:

عنع المؤشر على الموضع الذي تقرأ إحداثياته (4.5, 2.5) أو أكتب على لوحة المفاتيح
 الإحداثيات مباشرة ثم أدخل.

Command:

تظهر على شاشة الرسم علامة بيضاء عند الموضع (4.5, 2.5) كما موضح في شكل (8-7). علامة الإنشاء التي تراها تكون في الواقع أكبر من النقطة التي حددتها، ولكن يمكن الحصول على النقطة المطلوبة بواسطة أمر إعادة الرسم لتنظيف الشاشة (REDRAW) والذي يترك نقطة بيضاء على موضع هذه العلامة كما سيُوضح في الفقرة ٢-٣-٤ من الفصل السادس.



شكل (٥-٣) شاشة رسم النقطة.

٥-٢-٢ رسم الخطسوط

يعتبر الخط أهم عناصر الرسم أياً كان نوع الرسم المنشود من حيث طريقة الرسم (رسم ذر بعدين أو ذو ثلاثة أبعاد) أو الغرض منه (رسم ميكانيكي، إنشائي، أو معماري). ولهذه الأهمية نجد أن البرنامج يستخدم أسهل الطرق لرسم الخط كطريقة مسبقة الإعداد، والتي تعتمد على تحديد نقطتين قثلان نهايتي الخط.

عندما يُحث البرنامج بواسطة أمر رسم الخط (LINE)، تبدأ عملية إدخال وتسجيل النقطة الأولى (From point) ثم النقطة الثانية (To point) حينئذ يظهر على شاشة الرسم خط يصل بين هاتين النقطتين. وإنتهاء هذه العملية لايعني الخروج من أمر رسم الخط (LINE) إذ يظل مفعول هذا الأمر ساري لأن البرنامج يفترض أن المستخدم يرغب في مواصلة رسم المزيد من الخطوط، ليس هذا فحسب فالبرنامج يفترض أيضاً بأن أخر نقطة أدخلت قتل بداية الخط الجديد لذا يُحث المستخدم بإدخال النقطة الثانية (To point). بهذه الطريقة يساعد البرنامج المستخدم في مواصلة الرسم دون أن يضطره إلى تكرار طلب أمر رسم الخط (LINE).


يتم الخروج من أمر رسم الخط بعدة طرق تشمل الضغط على مفتاح الإدخال (Return) أو الضغط على مفتاح المسافات (Space) أو إدخال أمر الإلغاء (CANCEL). أي من هذه الطرق تعود بالمستخدم إلى سطر الحث (Command:) لإختيار أمر جديد.

يمكن الحصول على أمر رسم الخط (LINE) من قائمة رسم العناصر (Draw Menu) والتي يُوصل لها من قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu) كما مبين في شكل (٥-٤).

يتم إدخال النقطتين الأولى (From point) والثانية (To point) بأي من الطرق التالية:

- كتابة الإحداثيات المطلقة بواسطة لوحة المفاتيح.
- كتابة الإحداثيات النسبية بواسطة لوحة المفاتيع.
 - تحريك المؤشر ووضعه على موقع النقطة.

- إستخدام أوامر حركة المؤشر، مثل أمر تحديد طول خطوة المؤشر (SNAP) وأمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم (OSNAP)، للتحكم في عملية تحريك المؤشر.



شكل (٥-٤)قوائم الشاشة لأمر رسم الخط.

مثال توضيحي: إستخدام أمر رسم الخط لرسم عدد من الخطوط المتصلة.

DRAWING OF A SERIES OF CONNECTED LINES

Command: LINE (Return)

« يكن أيضاً إستخدام قوائم الشاشة (شكل ٥-٤) لإختيار أمر رسم الخط ثم الإدخال.

From Point:

« أكتب الإحداثيات بواسطة لوحة المفاتيح ثم أدخل.

From point: 2.5,1.25 (Return)
To point: 1.5, 2.5 (Return)

To point:

لرسم خط على 30 درجة وبطول 2 وحدة، أدخل الأتي:

To point: @2<30 (Return)


To point:

• حرك المؤشر إلى النقطة (4.5, 2.5) والتي تم رسمها مسبقاً ثم أدخل.

To point: (Return)

Command:

شكل (٥-٥) يوضع ثلاثة خطوط متصلة نتجت عن الخطوات السابقة للمثال التوضيحي.



شكل (٥-٥) رسم خطوط متصلة.

بالرجوع إلى شكل (٥-٤) نلاحظ أن قائمة الأوامر الفرعية لأمر رسم الخط تشتمل على: - أمر بدء رسم خط جديد من نهاية آخر خط تم رسمه (Continue).

- أمر قفل مجموعة الخطوط المتصلة التي تم رسمها للحصول على مضلع (Close): يتم هذا الأمر برسم خط من نقطة نهاية الخط الحالي إلى نقطة بداية أول خط تم رسمه.
- أمر إلغاء آخر خط تم رسمه (Undo): هذا الأمر الفرعي يساعد المستخدم في إزالة الخط الناتج من إدخال آخر نقطة (To point).

مثال توضيحي: يوضح هذا المثال إستخدامات الأوامر الفرعية لأمر رسم الخط بإتياع الآتي:

- (أ) رسم خطوط بين النقاط (1,5.5) ، (4.5,7.5) ، (3.5,5.75).
- (ب) تحريك المؤشر إلى أي موضع بعيداً عن النقطة (3.5,5.75) ومن ثم رسم خط أفتي من النقطة (Continue) لمواصلة الرسم. النقطة (3.5,5.75) بطول 2 وحدة وذلك بإستخدام الأمر الفرعي (Continue) لمواصلة الرسم. رسم خط يصل نهاية الخط الأفقى بالنقطة (1,5.5).
- (ج) مسح الخطين الذين تم رسمهما في الخطوة (ب) بإستخدام الأمر الفرعي (Undo) ومن ثم قفل المضلع ليكون مثلث بإستخدام الأمر الفرعي (Close).

الخطرة (أ).

DRAWING OF TWO LINE SEGMENTS

Command: LINE (Return)
From point: 1,5.5 (Return)
To point: 4.5,7.5 (Return)
To point: 3.5,5.75 (Return)

To point: (Return)

Command:

ينتج من الخطوة السابقة الرسم الموضح في شكل (٥-٦)، ويدل الخطان المتقاطعان في الشاشة على وضع المؤشر بعد إكتمال تنفيذ آخر خط.

الخطوة (ب).

CONTINUE LINE DRAWING

◄ حرك المؤشر إلى أية نقطة بعيداً عن النقطة (3.5, 5.75) بإستخدام مفاتيع الإنجاهات.

Command: LINE (Return)

ضع المؤشر على كلمة CONTINUE في قائمة الشاشة لأمر الخط ثم أدخل.

From point:


■ عند الإدخال يتم إستعادة إلتقاط النقطة (3.5,5.75) لتمثل نقطة البداية (From point) خط جديد.

To point: @2<0 (Return)


عذا الإدخال يحدد زاوية ميل الخط 0 درجة وطوله 2 وحدة.

To point: 1,5.5 (Return)

يوضح شكل (٥-٧) شاشة الرسم بعد تنفيذ الخطوة (ب)



شكل (٥-٦) رسم المزيد من الخطوط.



شكل (٥-٧) مواصلة رسم الخطوط يأمر مواصلة الرسم.

الخطوة (جـ)

UNDOING AND CLOSING OF LINES

To point: UNDO (Return)

ي نتيجة لهذه الخطوة يتم مسح الخط الواصل بين النقطة (1.5.5) ونهاية الخط الأفتي،
 وبتكرار الأمر الفرعي (Undo) يتم مسح الخط الأفقي.


بإكمال مسح الخط الأفقى نلاحظ أن وضع المؤشر صار عند النقطة (3.5,5.75).

■ الآن لإتمام هذه الخطوة ندخل الأمر الفرعي (Close) ليتم قفل المضلم.

To point: CLOSE (Return)

Command:

يوضح شكل (٥-٨) الرسم الناتج بعد إكتمال تنفيذ كل خطوات المثال التوضيحي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إدخال الأمر الفرعي (Close) يؤدي إلى الخروج من أمر رسم الخط (LINE) ويظهر على الشاشة سطر الحث لإختيار أمر جديد (Command).



شكل (٥-٨) إلغاء بعض الخطوط وقفل المضلع.

ملاحظة أخرى يجب ذكرها وهي أن الأمر الفرعي (Undo) يفقد تأثيره بمجرد الخروج من أمر رسم الخط.

المثال التطبيقي (المرحلة الأولى)

لنبدأ الآن المرحلة الأولى لرسم مخطط نظام التصنيع المرن الموضح في شكل (٥-١) وذلك برسم المكائن والمعدات ذات الأشكال المكونة من خطوط فقط وهي :

- ماكينة التثقيب (Drill).
 - ماكينة التفريز (Mill).
- ماكينة الفحص (Inspection Machine).
- محطات التحميل والتفريغ (Load/Unload Stations).
 - طاولة تثبيت المشغولات B (Pallet B).
 - طاولة تثبيت المشغولات Pallet C) C-

على الرغم من أن شكل (٥-١) يحتوي على أكثر من ماكينة أو معدة لكل نوع من هذه المكائن والمعدات، سنكتفي في هذه المرحلة برسم شكل واحد فقط لكل منها على أن نقوم لاحقا في مرحلة معالجة الرسم بنسخ العدد المطلوب من كل نوع.

قبل بدء الرسم يجب إعداد ملف الرسم. سيتم رسم المثال التطبيقي على نفس الملف المحمل حالياً وهو (B:DRAWING0)، وسنترك الطبقة المسبقة الإعداد (GRAPHIC2) والطبقة الثانية (GRAPHIC2) في هذه المرحلة من المثال التطبيقي. عليه يجب إعداد هذه الطبقة أولاً ومن ثم رسم الأشكال المطلوبة لهذه المرحلة.

SETTING GRAPHIC2 AS CURRENT LAYER

Command: LAYER (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: SET (Return)

Layer name(s) <0>: GRAPHIC2 (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: ON (Return)

Laver name(s) <0>: GRAPHIC2 (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: OFF (Return)

Layer name(s) to turn off: 0 (Return)

?/Makc/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: (Return)

Command:

FIRST STAGE OF FMS DRAWING

■ رسم ماكينة التثقيب (DRILL DRAWING).

Command: LINE (Return)

From point: 1.25,6 (Return)

To point: 1.75,6 (Return)

To point: 1.75,5.75 (Return)

To point: 2,5.75 (Return)

To point: 2,6 (Return)

To point: 2.75,6 (Return)

To point: 2.75,6.25 (Return)

To point: 2,6.25 (Return)

To point: 2,6.5 (Return)

To point: 1.25,6.5 (Return)

To point: CLOSE (Return)

Command:

■ رسم ماكينة التفريز (MILL DRAWING).

Command: LINE (Return) From point: 1,4.25 (Return)

To point: 1.5,4.25 (Return)

```
To point: 1.5,3.5
                     (Return)
To point: 1.75,3.5
                      (Return)
To point: 1.75,4.125
                         (Return)
To point: 2.25,4.125
                         (Return)
To point: 2.25,4.5
                       (Return)
To point: 2,4.5
                   (Return)
To point: 2,4.75
                    (Return)
To point: 1.75,4.75
                       (Return)
To point: 1.75,4.5
                      (Return)
To point: 1.5,4.5
                     (Return)
To point: 1.5.4.625
                       (Return)
To point: 1,4.625
                      (Return)
To point: CLOSE
                      (Return)
Command:
                     » رسم خطوط ماكينة الخراطة (LATHE LINES DRAWING).
Command: LINE
                      (Return)
From point: 3,6
                    (Return)
To point: 3,6.25
                     (Return)
To point: 3.25,6.25
                       (Return)
To point: 3.25,6.5
                      (Return)
To point: 3.45,6.5
                      (Return)
To point: 3.45,6.2
                      (Return)
To point: 4,6.2
                   (Return)
To point: 4,6
                 (Return)
To point: 3.5,6
                   (Return)
To point:
              (Return)
Command:
                  ت رسم ماكينة الفحص (INSPECTION MACHINE DRAWING).
                      (Return)
Command: LINE
From point: 5.5,5.75
                         (Return)
To point: 6,5.75
                     (Return)
To point: 6,6.75
                     (Return)
To point: 5.5,6.75
                       (Return)
```

To point: CLOSE (Return)

Command:

ه رسم محطات التحميل والتفريغ (L(OAD)/UNLOAD STATION DRAWING).

Command: LINE (Return)
From point: 4,5 (Return)
To point: 4,4.5 (Return)
To point: 4.5,4.5 (Return)

To point: (Return)

Command:

■ رسم طاولة تثبيت المشغولات PALLET B DRAWING).

Command: LINE (Return)
From point: 1,1.25 (Return)
To point: 1.25,1.25 (Return)
To point: 1.125,1.5 (Return)
To point: CLOSE (Return)

Command:

■ رسم طاولة تثبيت المشفولات PALLET C DRAWING).

Command: LINE (Return)
From point: 1,1 (Return)
To point: 1.25,1 (Return)
To point: 1.125,0.75 (Return)
To point: CLOSE (Return)


Command:

شكل (٥-٩) يمثل الرسم الناتج عند إكمال هذه المرحلة من المثال التطبيقي والذي نواصله في نهاية الفقرة ٥-٢-٣.

٥-٢-٣ رسم الدوائر


بعد أن تعرفنا على طريقة رسم الخط، ننتقل الآن إلى رسم الدوائر. ويحتوي البرنامج على عدة طرق مختلفة لرسم الدائرة، لذا نجد أن كمية ونوع المعلومات المطلوب إدخالها قد تختلف

من طريقة الى أخرى. وعكن القول أن المعلومات المطلوبة لرسم دائرة أكثر من تلك المطلوبة للخط.



شكل (٥-٩) المرحلة الأولى لمخطط نظام التصنيع المرن.

يكن حث أمر رسم الدائرة (CIRCLE) مثل الأوامر الأخرى عن طريق لوحة المفاتيح أو عن طريق وحة المفاتيح أو عن طريق قوائم الشاشة حيث يتم الحصول عليه من قائمة رسم العناصر (Draw Menu) والتي نصل لها من قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu) كما يتضح لنا من شكل (٥-.١).



شكل (٥-. ١) قوائم الشاشة لأمر رسم الدائرة.


تشتمل القائمة الفرعية لأمر رسم الدائرة (Circle Screen Menu) على خمسة طرق مختلفة ديد مواصفات الدائرة:

لربقة تحديد المركز والقطر (CEN, DIA): حيث يتم تحديد المركز بواسطة المؤشر ومن ثم عربك المؤشر بقدار نصف القطر كما موضح في شكل (١-٥١"ب").

لريقة تحديد نقطتين تمثلان قطراً للدائرة (POINT): شكل (١٥-١١٣ج") يوضع وضع المؤشر ي نقطتين حيث يمثل الخط الواصل بينهما قطراً للدائرة التي يتم رسمها بعد إكمال إدخال ماتين النقطتين.

لمريقة تحديد ثلاث نقاط على الدائرة (POINT 3): يكفي لهذه الطريقة إلتقاط ثلاث نقاط عشوائياً بواسطة المؤشر ومن ثم يقوم البرنامج برسم الدائرة التي تمر بهذه النقاط كما مبين في شكل (٥-١١"د").

لمريقة تحديد مماسين ونصف قطر (TTR): تحتاج هذه الطريقة لتحديد خطين أو دائرتين أو خط يدائرة تمسهما الدائرة المراد رسمها مع تحديد نصف القطر. هذه الطريقة موضحة في شكل (0-11"د") حيث يتم إدخال النقاط (P1) على دائرة و (P2) على خط ليمثلا الماسين ومن ئم إدخال نصف القطر.



شكل (٥-١١) طرق تحديد مواصفات الدائرة.

يكن إدخال أي من المواصفات أعلاه لرسم دائرة بإستخدام لوحة المفاتيح بدلاً عن قوائم الشاشة والمؤشر.

تجدر الإشارة هنا إلى وجود أداة تسمى أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم (OSNAP) يمكن حثها عند طلب البرنامج من المستخدم إدخال إحداثيات نقطة. ويساعد هذا الأمر (كما سيتضع لاحقاً في الفصل السادس) المستخدم في سرعة وضع المؤشر على نقاط موجودة في ملف الرسم مسبقاً أي أنها تمثل أجزاء الرسم المرجودة على الشاشة. ويمكن بناءً على ذلك إستخدام هذه الأداة أو الأمر لتحديد مراكز ونقاط وعماسات الدوائر المطلوب رسمها.

مثال توضيحي : رسم عدد من الدوائر بإستخدام طرق مختلفة لتحديد مواصفات هذه الدوائر.

CIRCLE EXCERCISES

■ أظهر فقط الطبقة المسبقة الإعداد (Layer 0) وقم بإعدادها لتصبح الطبقة الحالية (Current Layer).

■ رسم دائرة مركزها النقطة (1.5,7.5) ونصف قطرها (1.5).

Command: CIRCLE (Return)

3P/2P/TTR/<Center point>: 1.5,7.5 (Return)

Diameter/<Radius>: 1.0 (Return)

Command:

■ رسم دائرة قثل النقطتان (3.5,5.75) و (4.5,7.5) قطراً فيها.

Command: CIRCLE (Return)

3P/2P/TTR/<Center point>: 2P (Return)
First point on diameter: 3.5,5.75 (Return)
Second point on diameter: 4.5, 7.5 (Return)

Command:

■ رسم دائرة نصف قطرها (0.75) وتمس الخط الواصل بين النقطتين (2.5,1.25) و (1.5,2.5) و (1.5,2.5) و وأيضاً تمس الخط المرسوم بزاوية (30) درجة وطوله وحدتان.

Command: CIRCLE (Return)

3P/2P/TTR/<Center point>: TTR (Return)

Enter Tangent spec:

■ حرك المؤشر لتضعه على الخط الواصل بين النقطتين (1.5,2.5)(2.5,1.25) ثم أدخل.


Enter Second Tangent spec:

حرك المؤشر لتضعه على الخط المرسوم بزاوية (30) درجة وطوله وحدتان ثم أدخل.

Radius: 0.75 (Return)

Command:

يوضع شكل (٥-١٢) نتائج المثال أعلاه لرسم الدوائر.



شكل (٥-١٢) شاشة رسم الدوائر.

المثال التطبيقي (المرحلة الثانية)

يتم في هذه المرحلة رسم الدوائر لمخطط نظام التصنيع المرن الموضح في شكل (١-٥).

SECOND STAGE OF THE DRAWING

e أظهر فقط الطبقة الثالثة (CRAPHIC2) وقم بإعدادها لتصديح الطبقة الحالية للرسم (Cherent laver).

Command: CIRCLE (Return)

3P/2P/FTR/<Center point>: 1.125,1.875 (Return)

Diameter/< Raduis point>: 0.125 (Return)

Command: (Return) 3P/2F/TTR/<Center point>:

ه حرك المؤشر فيستقر عند الموضع (3.25,6) ثم أدخل.


Diameter/<Radius>: D (Return)

Diameter:

عرك المؤشر من موضعه عند النقطة (3.25,6) ليستقر عند النقطة (3,6) ثم أدخل.

Command:


يصبح رسم المثال التطبيقي بعد إضافة الدائرتين كما موضع في شكل (٥-١٣).



شكل (٥-١٣) المرحلة الثانية لمخطط التصنيع المن.

8-4-2 رسم الأقوا*س*

الأقراس عبارة عن أجزاء من دوائر، ويمكن تحديد مواصفاتها بطرق عديدة بما يساعد المستخدم في إختيار الطريقة التي تلائم القوس الذي يريد رسمه. يوجد أمر رسم القرس (ARC) ضمن قائمة أوامر رسم العناصر (Draw Menu) والتي يمكن الرجوع إليها من القائمة الفرعية لأمر رسم الدائرة بإختيار القائمة الأخيرة (LAST) كما مبين في شكل (٥-١٤).



شكل (٥-١٤) قوائم الشاشة لأمر رسم القرس.

تتضمن القائمة الفرعية لأمر رسم القوس على عشرة طرق لتحديد مواصفات القوس، وتحتاج كل من هذه الطرق إلى ثلاثة خصائص لتتم عملية التوصيف. يمكن تجميع هذه الطرق في المجموعات الأربعة التالية:

- المجموعة الأولى: تحتوي على طريقة واحدة هي تحديد ثلاث نقاط على القوس (a-point). هذه الطريقة شبيهة بطريقة تحديد ثلاث نقاط على الدائرة. نجد أن النقطة الأولى تمثل بداية القوس بينما تمثل النقطتان الثانية والثالثة شكل إنحناء القوس. أيضاً يمكن تحديد طول وتر القوس من النقطتين الأولى والأخيرة.

- المجموعة الشانية: تحتوي على ثلاث طرق، كل من هذه الطرق تحتاج إلى تحديد نقطة بنابة القوس (Start) أولاً ثم مركز القوس (Center) ثانياً. أما الخاصية الثالثة فتُعرف طول القوس بتحديد نقطة نهاية القوس (End) أو الزاوية المحصورة (Angle) أو طول الوتر (Chord). عليه عكن تلخيص الخواص المطلوبة لطرق هذه المجموعة في الآتي:
 - نقطة البداية والمركز ونقطة النهاية (Start, Center, End).
 - نقطة البداية والمركز والزاوية المحصورة (Start, Center, Angle).
 - نقطة البداية والمركز وطول الوتر (Start, Center, Chord).
- المجموعة الثالثة: تحتوي على ثلاث طرق تحتاج إلى تحديد نقاط بداية ونهاية القوس أولاً ومن ثم تعريف شكل القوس بواسطة تحديد الزاوية المحصورة (Angle) أو نصف القطر (Radius) أو إتجاه الماس (Direction). وتلخص الخواص المطلوبة لطرق هذه المجموعة في:
 - نقطة البداية ونقطة النهاية والزاوية المحصورة (Start, End, Angle).
 - نقطة البداية ونقطة النهاية ونصف القطر (Start, End, Radius).
 - نقطة البداية ونقطة النهاية وإتجاه الماس (Start, End, Direction).
- المجموعة الرابعة: تحتوي أيضاً على ثلاث طرق تبدأ جميعها بتحديد المركز (Center) رمن ثم نقطة البداية (Start). أخبراً تحتاج طرق هذه المجموعة إلى تعريف طول وإتجاه القوس بتحديد نقطة النهاية أو الزاوية المحصورة أو طول الوتر. وتجمل خواص طرق هذه المجموعة في الآتي:
 - المركز ونقطة البداية ونقطة النهاية (Center, Start, End).
 - المركز ونقطة البداية والزاوية المحصورة (Center, Start, Angle).
 - المركز ونقطة البداية وطول الوتر (Center, Start, Chord length).

نلاحظ أيضاً أن القائمة الفرعية لأمر رسم القوس تشتمل على أمر لمواصلة رسم القوس (CONTIN). عند إدخال هذا الأمر، تستخدم آخر نقطة ثم رسمها لتحديد أول خاصية لمواصفات القوس التالي.

مثال توضيحي: نجد أن طريقة تحديد ثلاثة نقاط على القوس (3-point) بجانب الطرق التي تبدأ بتحديد نقطة البداية (Start) ومن ثم تحديد المركز (Center) قثل أغلب إحتياجات المستخدم من الأقراس. في هذا المثال سيتم إستخدام بعض هذه الطرق لرسم الأقراس.

ARC EXCERCISES

ا تأكد من أن الطبقة الظاهرة (المرثية) هي الطبقة المسبقة الإعداد (Layer O) وأنها مُمدة (Current Layer) وأنها مُمدة لتمثل الطبقة الحالية للرسم (Current Layer).

ه رسم قوس بمر بالاث نقاط.

Command: ARC (Return)

Center/<Start point>:

■ حرك المؤشر ليستقر عند النقطة (6.5,7.75) ثم أدخل.

Center/End/<Second point>:

عرك المؤشر حتى موقع النقطة (7.5,8.5) ثم أدخل.

End point:

عرك المؤشر للنقطة (9,8) ثم أدخل.

Command:

■ رسم قوس بإستخدام طريقة نقطة البداية والمركز والزاوية المحصورة (S,C,A).

Command:

■ إختر طريقة (S,C,A) من القائمة الفرعية الأمر رسم القوس ثم أدخل.

Command: ARC (Return)

Center/<Start point>: 9.5,7.75 (Return)
Center/End/<Second point>: C (Return)

Center: 10.25,8.75 (Return)

Angle/Length of chord/<End point>: A (Return)

Included angle: DRAG 90 (Return)

Command:

■ رسم قوس بإستخدام طريقة المركز ونقطة البداية وطول الوتر (C,S,L).

Command: ARC (Return)

Center/<Start point>: C (Return)

Center: 7.5,7 (Return)

Start point: 6.5,5.5 (Return)

Angle/Length of chord/ <End point>: L (Return)

Length of chord: DRAG 2.8 (Return)

Command:

« رسم قوس ببدأ من نهاية القوس السابق بإستخدام الأمر الفرعى (CONTIN).


إختر(CONTIN) من القائمة الفرعية لأمر رسم القوس ثم أدخل.

Command: ARC (Return)
Center/<Start point>: (Return)

End point: DRAG @ 1.5<315 (Return)

Command:

بالإطلاع على شاشة الرسم نجدها تماثل الرسم الموضح في شكل (٥-٥١).



شكل (٥-٥) شاشة رسم الأقواس.

النال التطبيتي (المرحلة النالغة)

تختص هذه المرحلة برسم الأقواس التي تظهر في مخطط نظام التصنيع المرن. أيضاً يتم رسم بعض الخطوط المتصلة بتلك الأقواس.

THIRD STAGE OF FMS DRAWING

ا أظهر فقط الطبقة الثالثة (GRAPHIC2) وقم بإعدادها لتصبح الطبقة الحالية للرسم (Current Laver)

. (LATHE ARC DRAWING) ع رسم قوس ماكينة الخراطة

Command: ARC (Return)

Center/<Start point>: 3,6 (Return)

Center/End/<Second point>: C (Return)

Center: 3.25,6 (Return)

Angle/Length of chord/<End point>: 3.5,6 (Return)

Command:

« رسم ناقلة الشغولات (CARRIER DRAWING).

Command: ARC (Return)

Center/<Start point>: 2.5,5.625 (Return)
Center/End/<Second point>: C (Retrun)

Center: 2.5,5.25 (Return)

Angle/Length of chord/<End point>: 2.5,4.875 (Return)

Command: LINE (Return)

From point: (Retrun)

الإدخال يؤدي تلقائياً إلى أخذ آخر نقطة في القوس كبداية للخط.

Length of line: 0.5 (Return)

To point: (Return)

Command: ARC (Return)

Center /<Start point>: (Return)

الإدخال يؤدي تلقائياً إلى أخذ آخر نقطة في الخط كبداية للقوس.

End point: 3,5.625 (Return)
Command: LINE (Return)


From point: (Return)

Length of line: 0.5 (Return)

To point: (Return)

Command:

عند إكتمال هذه المرحلة من المثال التطبيقي تظهر الشاشة كما موضح في شكل (٥-١٦).



شكل (٥-١٦) المرحلة الثالثة لمخطط نظام التصنيع المرن.

٥-٣ أوامر العناصر الإضافية

نستعرض في هذا القسم مجموعة من الأوامر تستخدم في الحصول على أشكال هندسية مثل المضلعات والبيضاري. وتصنف هذه الأوامر على أنها إضافات لأوامر العناصر الأساسية، إذ أن أي من الأشكال الناتجة يمكن الحصول عليها بتكرار تطبيق أحد الأوامر الأساسية عدة مرات. أوامر العناصر الإضافية التي نقوم بشرحها تشتمل على:

- أمر رسم الخطوط والمنحنيات (PLINE).
 - أمر رسم بيضاوي (ELLIPSE).
- أمر رسم مضلع منتظم (POLYGON).
- أمر رسم قطاعات ثلاثية ورباعية الأضلاع (SOLID).


نحصل على كل هذه الأوامر من قائمة رسم العناصر (Draw Menu) والتي سيق أن ذكرنا طريقة الحصول عليها من خلال قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu).

٥-٣-١ رسم الخطوط والمنحنيات

يعتبر عنصر رسم الخطوط والمنحنيات (Polyline) أهم عناصر الرسم الإضافية وهو عبارة عن سلسلة متصلة من الخطوط والمنحنيات يعاملها النظام على أساس أنها عنصر واحد. لعنصر الخطوط والمنحنيات هذا عدة خصائص منها:

- إمكانية الحصول على أشكال مضلعة وبيضاوية.
 - إمكانية إستخدام الخطوط المتقطعة.
- إمكانية رسم خطوط ومنحنيات سميكة أو دقيقة الأطراف.
 - إمكانية الحصول على سلسلة من الخطوط والأقواس.
- إمكانية معالجة مجموعة من هذه العناصر مع عناصر الخطوط والدوائر والأقواس لتكوين عناصر خطوط ومنحنيات (Polylines) جديدة.
 - إمكانية الحصول على المساحة المشغولة بواسطة هذه العناصر.

يوجد أمر الرسم لعنصر الخطوط والمنحنيات (PLINE) ضمن قائمة أوامر رسم العناصر (Draw Menu) ، ويمكن حثد عن طريق قوائم الشاشة كما موضح في شكل (١٧-٥) أو عن طريق لوحة المفاتيح مباشرة.



شكل (٥-١٧) قوائم الشاشة لأمر رسم الخطوط والمنحنيات.

توجد حالتان لأمر رسم الخطوط والمنحنيات (PLINE):حالة رسم أجزاء خطوط، وحالة رسم أجزاء أقواس. عند حث هذا الأمر يدخل النظام بالمستخدم مباشرة إلى حالة رسم أجزاء خطوط بتظهر أمامه عند إستخدام قوائم الشاشة القائمة الفرعية الخاصة بتحديد مواصفات هذه الحالة ما موضح في شكل (٥-١٧). أما عند إستعمال لوحة المفاتيح فتظهر على الشاشة في سطر الإدخال نفس إختيارات تلك القائمة الفرعية والتي تشتمل على الآتي:

- التحول إلى حالة رسم أجزاء الأقواس (Arc): عند إدخال هذا الإختيار بظهر على الشاشة في سطر الإدخال الإختيارات الخاصة بتحديد مواصفات الأقواس.
- قفل مجموعة الخطوط والمنحنيات التي رسمت بخط (Close): يقوم هذا الإختيار برسم خط من المؤشر إلى نقطة البداية لهذه المجموعة ومن ثم الخروج من هذا الأمر.
- إطالة الخط (Length): يساعد هذا الإختيار على إطالة خط تم رسمه في الخطرة السابقة مباشرة، ويتطلب ذلك إدخال طول إمتداد الخط فقط. إذا تم حث هذا الأمر بعد رسم قوس مباشرة يقوم النظام برسم خط عاس لذلك القوس.
- إلغاء آخر جزء تم رسمه (Undo)؛ يستخدم هذا الإختيار لإزالة آخر جزء أو أجزاء تم رسمها، ويظل النظام بعد ذلك في حالة رسم آخر جزء متبقي. فمثلاً إذا كان آخر جزء متبقي هو

- قوس، يظل النظام في حالة رسم أجزاء الأقواس.
- تحديد العرض (Width): يستطيع المستخدم بواسطة هذا الإختيار أن يحدد عرض الجزء التالي للخط أو المنحنى الذي يراد رسمه. عند حث هذا الإختيار، يتوقع النظام إدخال العرض لبداية ولنهاية الجزء المراد رسمه مما يساعد على الحصول على أجزاء دقيقة الأطراف.

عند حث إختيار التحول إلى حالة رسم أجزاء الأقواس (Arc)، يعرض البرنامج في سطر لإدخال الإختيارات التي تساعد في إدخال مواصفات الأقواس التي يرغب المستخدم في سمها. تشترك حالتا رسم أجزاء الخطوط ورسم أجزاء الأقواس في عدد من الإختيارات مثل لفاء آخر جزء تم رسمه (Undo) وتحديد العرض (Width). وتنفرد قائمة إختيارات حالة رسم أجزاء الأقواس ببعض الإختيارات الخاصة بها مثل:

- تحديد الزاوية المحسورة (Angle): عند إدخال هذا الإختيار، يستفسر البرنامج عن مقدار الزاوية المحصورة (Included angle) مع ملاحظة أن رسم القرس يكون في إتجاه معاكس لعقارب الساعة إذا كانت الزاوية موجبة، وفي إتجاه عقارب الساعة إذا كانت الزاوية سالبة.
- تحديد المركز (Center): في العادة يُرسم القوس بحيث عس الجزء الذي رسم في الخطوة السابقة بواسطة أمر رسم الخطوط والمنحنيات، ولإتمام ذلك يقوم البرنامج تلقائياً بحساب نقطة المركز. هذه العملية التلقائية عكن إلغاؤها بحث إختيار تحديد المركز ليستطيع المستخدم إدخال نقطة المركز التي يريدها.
- قفل مجموعة الخطوط والمنحنيات التي تم رسمها بقوس (Close): هذا الإختيار يماثل أمر قفل مجموعة الخطوط والمنحنيات التي تم رسمها بخط ويختلف عنه في أن قفل المجموعة يتم بقوس وليس بخط.
- تحديد الإنجاه (Direction): يقرم النظام عادةً برسم جزء القوس عاساً للجزء الذي تم رسمه،أي أن إنجاه بداية القوس هو نفس إنجاه الجزء السابق. إختيار تحديد الإنجاه يساعد المستخدم بإدخال الإنجاه الذي يريده. تحديد الإنجاه يمكن أن يتم بإدخال نقطة تحدد مسار القوس.
- التحول إلى حالة رسم أجزاء خطوط (Line): يستخدم هذا الأمر للتحول من حالة رسم أجزاء أقواس إلى حالة رسم أجزاء خطوط.

- تحديد نصف القطر (Radius).
- تحديد النقطة الثانية (Second pt): هذا الإختيار يساعد في إدخال النقطة الثانية لقوس يتم رسمه بتحديد ثلاث نقاط عليه.

نلاحظ أن إختيارات تحديد مواصفات جزء القوس لأمر رسم الخطوط والمنحنيات تشابه تلك المستخدمة في أمر رسم الأقواس (فقرة ٥-٢-٤)مع بعض الإختلافات البسيطة في تسلسل الخواص المدخلة، والقيم المسبقة الإعداد. مثلاً في حالة أمر رسم الخطوط والمنحنيات تكون نقطة البداية في أغلب الأحيان ضمنية ومساوية لنقطة نهاية آخر جزء مرسوم. أيضا هنالك طريقة إضافية لرسم أجزاء القوس في أمر رسم الخطوط والمنحنيات. هذه الطريقة الإضافية تحتاج لتحديد الآتي: نصف القطر والزاوية المحصورة وإتجاه الوتر، وتكون القيمة المسبقة الإعداد لإتجاه الوتر مساوية لإتجاه الجزء المرسوم سابقاً.

مثال توضيحي: توضيح إستعمال أمر رسم الخطوط والمنحنيات برسم الشكل الغير منتظم الموضح في شكل (٥-١٨).

PLINE EXCERCISES

« أظهر طبقة (GRAPHIC1) فقط وقم بإعدادها لتصبح الطبقة الحالية.

Command: PLINE (Return)

From point:

■ حرك المؤشر إلى موقع النقطة A الموضحة في شكل (٥-٨٨) ثم أدخل.

Current Line-width is 0.0000

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<End point of line>: @ 2<15 (Return)

الأن إلى حالة رسم أجزاء الأقواس.

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<End point of line>: ARC (Return)

Angle/Center/Close/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo

/Width/<End point of arc>: ANGLE (Return)

Included angle: -240 (Return)

Center/Radius/<End point>: CENTER (Return)

■ حرك المؤشر إلى موضع النقطة B (شكل ٥-١٨) ثم أدخل.

القن إلى حالة رسم أجزاء الخطوط.

Angle/Center/Close/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo


/Width/<End point of arc>: LINE (Return)

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/ <End point of line>: @ 2<15 (Return)

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/ <End point of line>: (Return)

Command:


قائل شاشة الرسم بعد الإنتهاء من خطوات المثال أعلاه شكل (٥-١٨).



شكل (٥-١٨) شاشة رسم الخطوط والمنحنيات.

٥-٣-٢ رسم البيضاوي

يساعد أمر رسم البيضاوي (ELLIPSE) في رسم الأشكال البيضاوية، ويقوم النظام عند إدخال مواصفات البيضاوي برسم عدد من الأقواس القصيرة تتصل مع بعضها لتكون الشكل البيضاوي المطلوب. يتم حث أمر رسم البيضاوي (ELLIPSE) عن طريق لوحة المفاتيح أو عن طريق قواتم الشاشة كما موضع في شكل (٥-٩١).



شكل (٥- ١٩) قوائم الشاشة لأمر رسم البيضاوي.

هنالك طريقتان لرسم البيضاوي، تعتمد إحدى هذه الطرق على تحديد أحد الأقطار وتحديد الإنحراف عن المركز. أما الطريقة الأخرى فتعتمد على تحديد المركز والمحوران.

تحديد أحد الأقطار والإنحراف عن المركز: يحث البرنامج في هذه الطريقة المستخدم على إدخال (Axis end point 1) و (Axis end point 1) و (Axis end point 2) و point 2) . point 2

- نصف القطر على المحرر الآخر (Other axis distance)، أو
 - مقدار زاوية الدوران (Rotation).

عند إختيار مقدار زاوية الدوران للإدخال، يفترض البرنامج وجود دائرة بقطر يساوي القطر المدخل ومن ثم يتم تدوير هذه الدائرة بمقدار زاوية الدوران حول القطر المحدد ليصبح القطر الأكير للشكل البيضاوي الناتج.

تحديد المركز والمحوران: يحتاج البرنامج عند إختيار هذه الطريقة إلى تحديد المركز للشكل البيضاوي (نقطة تقاطع القطر الأكبر مع القطر الأصغر)، نقطة نهاية على أحد المحاور، ونصف القطر على المحور الآخر. ويُلاحظ أن هذه الطريقة شبيهة بالطريقة الأولى وتختلف عنها فقط في تحديد المركز بدلاً من نقطة النهاية الأخرى للمحور الأول.

مثال توضيحى: رسم أشكال بيضاوية بإستخدام الطرق المختلفة لتحديد مواصفات البيضاوي.

ELLIPSE EXCERCISES

" أظهر طبقة (GRAPHIC1) فقط وقم بإعدادها لتصبح الطبقة الحالية (Current Layer).

وسم أشكال بيضاوية بطريقة تحديد أحد الأقطار والإنحراف عن المركز.

Command: ELLIPSE (Return)

<Axis endpoint 1>/Center: 8,7.25 (Return)

Axis endpoint 2: 10,7.25 (Return)

<Other axis distance>/Rotation: 9,7 (Return)

Command:

■ يظهر على الشاشة الآن الشكل البيضاري (C) في شكل (٠-٠٢).

Command: ELLIPSE (Return)

<Axis endpoint 1>/Center: 11.5,7.25 (Return)

Axis endpoint 2: 14,7.25 (Return)

<Other axis distance>/Rotation: ROTATION (Return)

Rotation around major axis: 60 (Return)

Command:

■ يظهر على الشاشة الآن الشكل البيضاوي (D) في شكل (۵-. ۲). لنقوم الآن بنفس
 الخطرات السابقة مع تغيير زاوية الدوران من 60 درجة إلى 40 درجة. لنرى ما يحدث ...

Command: ELLIPSE (Return)

<Axis endpoint 1>/Center: 11.5,7.25 (Return)

Axis endpoint 2: 14,7.25 (Return)

<Other axis distance>/Rotation: R (Return) Rotation around major axis: 40 (Return)

Command:

■ يوضع شكل (٥-. ٢) شكلين بيضاويين مشتركين في القطر الأكبر ولكنهما مختلفان
 في القطر الأصغر نتيجة لإختلاف زاوية الدوران.

العدر الآخر.
 المركز ونقطة نهاية على أحد المحاور ونصف القطر على أحد المحاور ونصف القطر على المحور الآخر.

Command: ELLIPSE (Return)


<Axis endpoint 1>/Center : CENTER (Return)

Center of ellipse: 11,5.5 (Return)
Axis endpoint: 11,4.5 (Return)

<Other axis distance>/Rotation : 0.5 (Return)

Command:


■ يظهر الشكل البيضاوي (E) على الشاشة الآن كما موضح في شكل (٥ - . ٢).



شكل (٥-. ٢) الشاشتين الأولى والثانية لرسم البيضاوي.

ه-٣-٣ رسم المضلعات المنطمة

يستخدم أمر رسم المضلع (POLYGON) لرسم مضلعات منتظمة ذات ثلاث أضلاع أو أكثر (الحد الأقصى لعدد الأضلاع هو 1024 ضلع). يتم حث أمر رسم المضلع كبتية أوامر الرسم الأخرى عن طريق لوحة المفاتيح أو عن طريق قوائم الشاشة كما موضح في شكل (٥-٢١).



شكل (٥- ٢١) قوائم الشاشة لأمر رسم المضلعات.

يتضح من شكل (٥- ٢١) أن القائمة الفرعية لأمر رسم المضلع (Polygon Screen Menu) تشتمل على ثلاث طرق لإدخال مواصفات المضلع:

- طريقة ضلع المضلع (Edge): يتم إدخال نقطتين تحددان أحد أضلاع المضلع ومن ثم يتم رسم المضلع في إتجاه معاكس لإتجاه عقارب الساعة مع إستخدام النقطتين المدخلتين لتوصيل الضلع الأول في المضلم.
 - طريقة قطر الدائرة التي يسها المضلع من الداخل (I-Scribe).
 - طريقة قطر الدائرة التي يسها المضلع من الحارج (C-Scribe).

مثال توضيحى: بيان طريقة إستخدام أمر رسم المضلع (POLYGON).

POLYGON EXCERCISES

" أظهر فقط طبقة (GRAPHIC1) وأعدّما لتكون الطبقة الحالية للرسم (Current Layer).

Command: POLYGON (Return) Number of sides: 7 (Return)

Edge/<Center of polygon>: EDGE (Return) First endpoint of edge: 0.75,3.5 (Return) Second endpoint of edge: 0.25,2.25 (Return)

Command:

■ يظهر على الشاشة الآن المضلع (F) كما موضح في شكل (٥-٢٢).

Command: POLYGON (Return)

Number of sides: 8 (Return)


Edge/<Center of polygon>: 5.25,2.5 (Return)

Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C): I (Return)

Radius of circle: 1.25 (Return)

Command:


« يظهر الآن المضلع (G) الثماني الأضلاع كما يتضح في شكل (٥-٢٢).



شكل(٥-٢٢) شاشة رسم المضلعات.

٥-٣-٤ رسم القطاعسات

يقوم أمر رسم القطاعات (SOLID) برسم مضلعات مظللة يتم إدخالها كقطاعات ثلاثية ورباعية الأضلاع. ويوجد هذا الأمر ضمن قائمة أوامر رسم العناصر (Draw Menu) كما موضح نى شكل (٥-٢٣).



شكل (٥-٢٣) قوائم الشاشة لأمر رسم القطاعات.

تحتوي القائمة الفرعية لأمر رسم القطاعات (Solid Screen Menu) على خيارين أحدهما للقطاعات المظللة (FILL OFF).

مثال توضيحي: إستخدام أمر رسم القطاعات (SOLID).

SOLID EXCERCISES

- أظهر فقط طبقة (GRAPHIC1) وأعدَّها لتكون الطبقة الحالية للرسم (Current Layer)
 - ادخل الإختيار الخاص برسم القطاعات غير المظللة (FILL OFF) عن طريق قوائم
 الشاشة السابقة الذكر.

Command: SOLID (Return)
First point: 14.25, 1.75 (Return)
Second point: 12.75,2.75 (Return)
Third point: 12.75,1.75 (Return)

Fourth point: (Return)

نهاية رسم المثلث الأول.

Third point: (Return)

الخروج من أمر رسم القطاعات.

Command: SOLID (Return)
First point: 12.75,2.75 (Return)
Second point: 12.75,1.75 (Return)
Third point: 9.75,2.75 (Return)
Fourth point: 9.75,1.75 (Return)

■ نهاية رسم المستطيل.

Third point: (Return)

الخروج من أمر رسم القطاعات.

Command: SOLID (Return)
First point: 9.75,2.75 (Return)
Second point: 9.75,3.75 (Return)
Third point: 11.25, 2.75 (Return)

Fourth point: (Return)

نهاية رسم المثلث الثاني.

Third point: (Return)


Command: SOLID (Return)
First point: 11.25,2 (Return)
Second point: 9.75,2 (Return)
Third point: 8.5,1.25 (Return)

Fourth point: (Return)
Third point: (Return)


Command:

ينتج من الخطوات السابقة شكل (٥-٢٤) والذي صمم على شكل مكوك فضائي.

■ الآن قم بتشغيل إختيار القطاعات المظللة (FILL ON) ومن ثم قم بإدخال أمر إعادة
 حسابات معلومات ملف الرسم مع إعادة الرسم لتنظيف الشاشة (REGEN) (الفقرة
 ٣-٣-٦ في الفصل السادس). يمثل شكل (٥-٢٥) شاشة الرسم بعد تظليل قطاعات
 مكوك الفضاء.



شكل (٥-٢٤) الشاشة الأولى لرسم القطاعات.




شكل (٥-٥٧) الشاشة الثانية لرسم القطاعات.

٥-٤ أوامر العناصر المساعدة

يقصد بالعناصر المساعدة تلك العناصر التي لا تعتبر جزءاً من الرسم ولكن وجودها لا غنى عنه لفهم الرسم. مثال لهذه العناصر النصوص الموجزة التي تصف، على سبيل المثال لا الحصر، المواد ودرجة خشونة السطوح والمعالجة الحرارية ومسميات أجزاء الرسم ... الخ. أيضا يدرج تحت قائمة العناصر المساعدة الأبعاد والتأشير والتلوين. نستعرض في هذا القسم عنصر النص فقط بينما تشرح العناصر المساعدة الأخرى لاحقاً في الفصل الثامن.

٥-١-١ كتابة النصوص

يستخدم أمر النص (TEXT) في كتابة فقرات توضيحية على الرسم، ويوجد هذا الأمر ضمن قائمة رسم العناصر (Draw Menu) كما موضع في شكل (٢٦-٥).



شكل (٥-٢٦) قوائم الشاشة لأمر النص.

تشتمل القائمة الفرعية لأمر النص (TEXT) على عدة إختيارات لتحديد مكان وشكل النص مثل:

يثل إختيار تحديد نقطة بداية النص (Start point or left justified) الإختيار مسبق الإعداد: يتطلب هذا الإختيار من المستخدم، بجانب إدخال نقطة البداية، إدخال إرتفاع الحروف وزاوية ميلان السطر. يتم بهذه الطريقة تحديد الهامش الأيسر تلقائياً (Left justified).

تحديد نقطتي بداية ونهاية النص (Aligned): يحث هذا الإختيار المستخدم لإدخال نقطتين ومن ثم يقوم البرنامج تلقائياً بتحديد إرتفاع الحروف وزاوية ميلان السطر مستخدماً المعلومات المدخلة للنقاط وطول النص.

تحديد نقطة مركز النص (Centered): يقوم المستخدم بإدخال نقطة مركز النص وإرتفاع الجروف وزاوية ميلان النص.

تحديد نقطة نهاية النص (Right justified): يختلف هذا الإختيار عن إختيار تحديد نقطة بداية النص فقط في إدخال نقطة النهاية بدلاً عن نقطة البداية، لذا ينتج عن هذا الإختيار تحديد الهامش الأين (Right justified).

تحديد أسلوب النص (Style): يساعد هذا الإختيار المستخدم بإعداد أحد أساليب النص المتاحة. يقوم الأسلوب الذي تم إعداده بتحديد شكل حروف أي نص يُدخل بعد ذلك الإعداد. لإدخال أحد الأساليب المتاحة، يستطيع المستخدم أن يطلب قائمة تلك الأساليب بالضغط على مفتاح "؟". سيتم تناول تحديد أسلوب النص (Style) بالمزيد من الشرح لاحقاً في الفقرة ٥-٤-٢.

ال توضيحي: كتابة عناوين بعض الأمثلة التوضيحية المرسومة على الطبقة GRAPHIC1.

TEXT EXCERCISES

ا أظهر طبقة (GRAPHIC1) فقط وقم بإعدادها لتصبح الطبقة الحالية (Current Layer).

Command: TEXT (Return)

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: 3.25,0.5 (Return)

Height<0.2000>: 0.5 (Return) Rotation angle<0>: (Return)

Text: DRAWING ELEMENTS (Return)

Command: TEXT (Return)


Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: CENTER (Return)

Center point: 3.5,7.75 (Return)
Height<0.5000>: 0.25 (Return)
Rotation angle<0>: (Return)

Text: Polylines Excercises (Return)

Command:

يبين شكل (٥-٢٧) شاشة الرسم بعد إدخال نصوص المثال التوضيحي.




شكل (٥-٢٧) شاشة النصوص.

٥-٤-٢ أسلوب النص

أسلوب النص هو عبارة عن مجموعة من المواصفات تحدد الشكل المطلوب لحروف النص. يحتوي البرنامج على عدد من أساليب النصوص، ويستطيع المستخدم تغيير أسلوب النص مسبق الإعداد بواسطة إختيار تحديد أسلوب النص (Style) والذي يحصل عليه من شاشة قائمة النص (Text Screen Menu). أما إذا أراد المستخدم تعريف أسلوب خاص به فيستطيع ذلك بواسطة أمر أسلوب النص (STYLE). يوجد هذا الأمر ضمن شاشة قائمة النص (Text Screen)

(Menu كما مبين في شكل (٥-٢٨)، ويكن حثه أيضاً مثل بقية الأوامر مهاشرة عن طريق لوحة المفاتيح.



شكل (٥-٢٨) قرائم الشاشة لأمر أسلوب النص.

يطلب البرنامج عند حث أمر أسلوب النص من المستخدم تحديد المواصفات الآثية:

- إسم الأسلوب المراد تعريفه (Name).
- الفنط (Font): يقدم البرنامج أربعة أنواع أساسية للفنط:
 - Txt مثال لحروف هذا الفنط
 - Simplex مثال لحروف هذا الفنط
 - Complex مثال لحروف هذا الفنط
 - Italic مثال لحروف هذا الفنط
- إرتفاع الحروف (Height): القيمة المسبقة الإعداد للإرتفاع هي الصفر وينتج عنها الحروف التي عادة مانراها على الشاشة. أما إذا أدخل مقدار أكبر من الصفر فيصبح إرتفاع الحروف مساوياً لذلك المقدار.
- عرض الحروف (Width): يتحكم البرنامج في عرض الحروف بواسطة معامل ضرب قيمته المسبقة الإعداد هي الوحدة والتي ينتج عنها الحروف بعرضها العادي الذي نشاهده على

الشاشة. زيادة القيمة المسبقة الإعداد للمعامل تؤدي إلى الحصول على حروف عريضة بينما يؤدي نقصان القيمة إلى حروف رفيعة وتبدو أكثر طولاً.

- زاوية ميل الحروف (Slant): تكرن زاوية ميل الحروف في العادة صفر (Oblique = 0)، ولكن عكن الحصول على حروف ماثلة للأمام بإعطاء قيمة موجبة للزاوية (Oblique = 45) أو ماثلة للخلف بإعطاء قيمة سالبة للزاوية (Oblique = 45).

أيضاً هنالك بعض المراصفات الأخرى والتي تمكن المستخدم من الحصول على ميزات إضافية للأسلوب الكتابي الذي يريده مثل:

- الكتابة من اليمين إلى اليسار (Backwards).

- الكتابة المقلوبة (Upside-down).

تجدر الإشارة إلى أنه عند تغيير الفنط لأسلوب نص تابع لملف الرسم الحالي والذي يتم عرضه على شاشة الرسم الآن، يقوم البرنامج بإعادة حسابات معلومات ملف الرسم ومن ثم إعادة الرسم لتنظيف الشاشة (REGEN) مع إظهار الأسلوب الجديد. أما في حالة تغيير أي من المواصفات الأخرى للأسلوب فلا تتم هذه العملية.

مثال توضيحي: إستخدام أمر أسلوب النص (STYLE) لتعريف إسلوب يسمى (Fancy) .
ويستخدم الفنط (Simplex) .

CREATING A TEXT STYLE

تأكد من إظهار طبقة الرسم (GRAPHIC1) وإعدادها لتكون الطبقة الحالية للرسم (Current Laver)

Command: STYLE (Return)

Text Style name (or ?): FANCY (Return)

Font file <txt>: SIMPLEX (Return)

Height <0.0000>: (Return)
Width factor <1.00>: (Return)

Obliquing angle <0>: (Return)

Backwards? <N> (Return)

Upside-down? <N> (Return)

Vertical? <N> (Return)

Command:

حال إكمال الخطوات أعلاه نلاحظ أن شاشة الرسم والتي تظهر في شكل (٥-٢٧) يتم مسحها وإعادة الرسم عليها مع تغيير شكل حروف الكتابة عما كان عليه قبل إعادة الرسم.

المثال التطبيقي (المرحلة الرابعة)

ني هذه المرحلة من مثالنا التطبيق تتم إضافة النصوص إلى شاشة الرسم مع مراعاة استخدام الطبقة الخامسة (TEXT) لذلك.

FOURTH STAGE OF FMS DRAWING

• أظهر فقط الطبقتين الثالثة (GRAPHIC2) والخامسة (TEXT) مع إعداد الطبقة لتصبح الطبقة الحالية (Current Layer) للكتابة عليها.

Command: TEXT (Return)

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: 1.75,1.875 (Return)

Height <0.2000>: (Return)

Rotation angle <0>: (Return)

Text: PALLET A (Return)
Command: TEXT (Return)

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: 1.75,1.375 (Return)

Height <0.0000>: (Return)
Rotation angle <0>: (Return)
Text: PALLET B (Return)
Command: TEXT (Return)

Rotation angle <0>:

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: 1.75,0.875 (Return) Height <0.0000>: (Return) Rotation angle <0>: (Return) Text: PALLET C (Return) Command: TEXT (Return) Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: CENTER (Return) Center point: 2,6.875 (Return) Height <0.0000>: (Return) Rotation angle <0>: (Return) Text: DRILL (Return) Command: TEXT (Return) Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: C (Return) Center point: 3.5,6.875 (Return) Height <0.0000>: (Return) Rotation angle <0>: (Return) Text: LATHE (Return) Command: TEXT (Return) Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: C (Return) Center point: 5.75,7.375 (Return) Height <0.0000>: (Return) Rotation angle <0>: (Return) (Return) Text: INSP. Command: TEXT (Return) Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: C (Return) (Return) Center point: 5.75,7.125 Height <0.0000>: (Return) Rotation angle <0>: (Return) (Return) Text: M/C Command: TEXT (Return) Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: C (Return) Center point: 1.5,3.125 (Return) Height <0.0000>: (Return)

(Return)

Text: MILL (Return)

Command: TEXT (Return)

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: C (Return)

Center point: 6,4 (Return)
Height <0.0000>: (Return)
Rotation angle <0>: (Return)

Text: LOAD/UNLOAD STATIONS (Return)

Command: TEXT (Return)

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: C (Return)

Center point: 5.5,5.125 (Return)

Height <0.0000>: (Return)
Rotation angle <0>: (Return)

Text: TRACK (Return)

نقوم الآن بتغيير أسلوب النص لكتابة العنوان الرئيسي لهذه اللوحة.

Command: STYLE (Return)

Text Style name (or ?): TITLES (Return)

New style.

Font File <Simplex>: COMPLEX (Return)

Height <0.0000>: 0.3 (Return)
Width factor <1.00>: 1.0 (Return)

Obliquing angle <0>: (Return)

Backward? <N> (Return)

Upside-down? <N> (Return)

Vertical ? <N> (Return)

TITLES is now the current text style.

Command: TEXT (Return)

Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style: F (Return)


First text line point: 1.25,8.25 (Return)

Second text line point: 11.25,8.25 (Return)

Text: SCHEMATIC DIAGRAM OF A FLEXIBLE MANUFACTURING

SYSTEM (Return)

Command:



شكل (٥-٢٩) المرحلة الرابعة لمخطط نظام التصنيع المرن.

بإكتمال هذه المرحلة تظهر شاشة الرسم الموضحة أعلاه.

الفصل السادس الدقة مع إيضاح تفاصيل ال

الفصل السادس

الدقة مع إيضاح تفاصيل الرسم

١-١ مقدمـــة

تتطلب الدقة في الرسم التحكم في مقدار وإتجاه حركة المؤشر لتحديد المرضع الصحيح الأجزاء الرسم المختلفة. لكن هذا وحده قد لايكفي إذا كانت أجزاء الرسم صغيرة ومتداخلة في بعضها، وذلك لصعوبة التأكد من أن المؤشر قد أخذ وضعه الصحيح حسب ما يريده المستخدم. ولتفادي هذه المشكلة ظهرت الحاجة إلى وسائل إيضاحية قكن المستخدم من تكبير الأجزاء الصغيرة للرسم متى شاء مواصلة الرسم على هذه الحالة التي قكنه من التحديد الدقيق لموضع المؤشر بالنسبة لهذه الأجزاء.

٢-٦ أوامر حركة المؤشر

يختص هذا القسم بعرض وشرح الأوامر التي تساعد على حركة المؤشر بطريقة سلسة. لتحديد موضع الرسومات. وتشتمل قائمة أوامر حركة المؤشر (Settings Menu) على عدة أوامر من بينها الآتى:

- أمر تحديد طول خطوة المؤشر (SNAP).
- أمر تحريك المؤشر لرسم خطوط متعامدة (ORTHO).
- أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم (OSNAP).


كما يتضح من تسميات هذه الأوامر فإنها تساعد على تحديد حركة المؤشر لكي يتسنى المصول على الدقة المطلوبة للرسم. بالإضافة لهذه الأوامر هنالك أمر آخر يساعد في ضبط حركة المؤشر وهو:

- أمر تقسيم الشاشة (GRID).

والذي يتم الحصول عليه من قائمة أوامر حركة المؤشر (Settings Menu) أيضاً.

٦-٢-١ تقسيم الشاشة

يقرم أمر تقسيم الشاشة (GRID) بعمل شبكة من النقاط تقسم الشاشة إلى مربعات أو مستطيلات حسب رغبة المستخدم، علماً بأن هذه النقاط لاتدخل ضمن ملف الرسم. يتم الحصول على أمر تقسيم الشاشة (GRID) من قائمة أوامر حركة المؤشر (Settings Menu) والتي يُحصل عليها من قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu) كما موضح في شكل (١-١).



شكل (٦-١) قوائم الشاشة لأمر تقسيم الشاشة.

يتضع من هذا الشكل أن أمر تقسيم الشاشة يحتري على عدة أوامر فرعية { شاشة قائمة الأوامر الغرعية لتقسيم الشاشة (Grid Screen Menu) } وهي:

- أمر تحديد المسافة بين نقاط شبكة مربعات {Grid Spacing (X)}: عند إعطاء قيمة إستجابة لهذا الأمر الغرعي أو قبول القيمة المسبقة الإعداد (Default Spacing) بضغط مفتاح الإدخال (Return) يتم الحصول على شبكة مربعات حيث تتساوى قيم X و Y بين نقاط الشبكة.

أيضاً يجب الإشارة إلى أن إعطاء قيمة موجبة لهذا الأمر يعني التحول إلى شاشة مقسمة إلى مربعات.

- أمر تشغيل وأمر إبطال مقسم الشاشة (ON/OFF): ويتم تنفيذ أي من هذين الأمرين بإدخالهما مباشرة أو بالضغط على مفتاحي (G) (Control G).
 - أمر تحديد المسافات بين نقاط الشبكة لتكون مساوية لطول خطوة المؤشر (Snap).
- أمر تحديد المسافات بين نقاط شبكة مستطيلات (Aspect): عند إختيار هذا الأمر، يغتسر البرنامج أن الشبكة المراد تكوينها ذات مستطيلات، عليه يجب إدخال قيم مختلفة لكل من \mathbf{X} ومن ثم يتم التحول إلى شاشة مقسمة إلى مستطيلات.

مثال توضيحي: الحصول على شاشة مقسمة إلى مربعات 0.75 x 0.75 بوصة.

إعداد ملف الرسم:أدخل الإختيار رقم 1 (البدء في رسم جديد) من قائمة الأوامر الرئيسية (Main Menu) ومن ثم أعطى ملف الرسم الإسم الذي تختار، على سبيل المثال B:DRAWING1 ثم إحفظ الملف بإستخدام أمر حفظ الملفات (SAVE) لإستعماله عند الطلب لاحقاً.

DRAWING1 FILE

Enter selection: 1 (Return)

Enter NAME of drawing: B: DRAWING1 (Return)

Command: SAVE (Return)

File name <b:drawing1>: (Return)

Command:

حال إدخال إسم ملف الرسم يقوم البرنامج بتجهيز شاشة الرسم أمامك وبجانبها قائمة الأوامر الأساسية (Root Menu). إنتقل من قائمة الأوامر الأساسية إلى قائمة أوامر حركة المؤشر (Settings Menu) ومن ثم إختار أمر تقسيم الشاشة (Grid). عندما تظهر أمامك الأوامر الفرعية لتقسيم الشاشة، أدخل الرقم 0.75 والذي يمثل الإجابة على أمر تحديد المسافة بين نقاط شبكة المربعات (Spacing (X)).

SETTING UP A 0.75 X 0.75 INCH GRID

Command: GRID (Return)

Grid Spacing (X) or ON/OFF/Snap/Aspect<0.5000>: 0.75 (Return)

في الحال تظهر أمامك على الشاشة شبكة من النقاط، المسافة بين كل نقطتين متجاورتين رأسياً أو أفقياً 0.75 بوصة { شكل (٦-٢)}.

layer	0	9.0000, 0 0000												AUTOCAN		
																SETUP
				•												BLOCKS
		•	•									•	,			DEPLAY
		-	•	•		٠	•	•	•	•	,		•		•	EDIT INQUIRY
					•				•					•	•	LAYER: SETTNICS PLOT
																עוונוווי
																3D
				٠	٠											SAVE
						-	٠									
Comm													 			


شكل (١-٦) شاشة مربعات 0.75 X 0.75 بوصة.

وتجدر الإشارة إلى أن أمر تقسيم الشاشة يمكن الحصول عليه بنفس الطريقة أعلاه عند مواصلة رسم قديم يتم تحميله بإدخال الإختيار رقم 2 من قائمة الأوامر الرئيسية (Main Menu).

٣-٢-٦ تحديد طول خطوة المؤشر

مهمة أمر تحديد طول خطوة المؤشر (SNAP) كما يتضح من التسمية هي تعريف مقدار خطوة المؤشر. ينتج من تطبيق هذا الأمر قفز المؤشر من موضع إلى موضع آخر بمقدار طول الخطوة المحددة ولايمكن في هذه الحالة إيقاف المؤشر عند أي نقطة بين مواضع القفز.

للوصول إلى أمر تحديد طول خطوة المؤشر (SNAP) من شاشة قائمة الأوامر الغرعية لتقسيم الشاشة (LAST) للرجوع إلى قائمة التقسيم الشاشة (Grid Screen Menu) يتم إختيار القائمة السابقة (LAST) للرجوع إلى قائمة أوامر حركة المؤشر (SNAP) والتي تحتوي على أمر تحديد طول خطوة المؤشر (SNAP).



شكل (٦-٣) قوائم الشاشة لأمر تحديد طول خطوة المؤشر.

تشتمل قائمة الأوامر الفرعية لتحديد طول خطوة المؤشر (Snap Screen Menu) على الأوامر الفرعية التالية:

- أمر تحديد أصغر مسافة يخطوها المؤشر (Snap Spacing): إعطاء قيمة لهذا الأمر الفرعي يعنى تشغيل مفعول طول الخطوة.
- أمر تشغيل وأمر إبطال مفعول طول الخطوة (ON/OFF): يُنفذ أي من هذين الأمرين بإدخالهما مباشرة أو بالضغط الآني على مفتاحي (AB) Control-B).
- أمر تحديد أصغر مسافة يخطوها المؤشر في الإتجاه X وأصغر مسافة يخطوها في الإتجاه Y (Aspect): هذا الأمر شبيه بالأمر الفرعي لتحديد المسافات بين نقاط شبكة مستطيلات الفقرة Y-Y-Y حيث يفترض البرنامج إختلاف قيم الإدخال لكل من Y و Y.

- أمر تدوير خطوط شبكة الشاشة وخطوة المؤشر (Rotate): ينتج عن هذا الأمر الفرعي ميلان كل من نقاط خطوط الشبكة وخطوة المؤشر بزاوية يتم تحديدها بواسطة المستخدم.
 - أمر تحديد غط خطوة المؤشر (Style): يقدم البرنامج غطين لخطوة المؤشر:
- " النمط العياري ذو البعدين (Standard) وينتج عنه شبكة (Gird) ذات بعدين وخطرة مؤشر (Snap) ذات بعدي أيضاً.
- النمط ذر الثلاث أبعاد (Isometric) ويمد المستخدم بشبكة ذات ثلاثة أبعاد وخطوة مؤشر في نفس الأبعاد.

مثال توشيحي: تحريك المؤشر بخطوة طولها 0.25 بوصة وغط عياري ذو بعدين.

TURNING ON STANDARD SNAP AT 0.25 INCH

Command: SNAP (Return)

Snap spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/Style <0.5000>: 0.25 (Return)

Command:

بعد إدخال مقدار خطوة المؤشر تصبح الشاشة كما في شكل (٦-٤) ومِقارنتها بالشاشة المرضحة في شكل (٢-٤)، يلاحظ أن التغيير الوحيد قد حدث في سطر الحال (Status Line) حيث نرى كلمة (SNAP) تشير إلى تشغيل مفعول طول الخطوة.

عند تحريك المؤشر نلاحظ أن قراءة عداد إحداثيات موقع المؤشر هي مضروب 0.25 (خطوة المؤشر). وأي محاولة لوضع المؤشر عند نقاط ذات إحداثيات لاتقبل القسمة على 0.25 تبوء بالفشل لأن مثل هذه النقاط لا يطأها المؤشر وهو يقفز بين نقاط البعد بينها 0.25 بوصة. للتغلب على هذه العقبة يمكن إدخال الإحداثيات (المطلقة أو النسبية) لهذه النقاط بواسطة لوحة المفاتيح مباشرةً حيث أن هذه الطريقة تبطل مفعول أمر تحديد طول خطوة المؤشر مؤقتاً.

ye r	Đ	Sna	P	•						0.000)0,	0.0000				AUTOCAL SETUP
					•											BLOCKS DIM:
					,									•		DISPLAY
										•						EDIT INQUIRY
		-		•	•	•	•	•		•	٠	•			٠	LAYER SETTNIGS
		•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•		•		٠	PLOT
																30
																SAVE
																-

شكل (٦-٤) تشغيل مفعول طول الخطوة.

٢-٢-٣ حركة المؤشر لرسم خطوط متعامدة

يؤثر أمر تحريك المؤشر لرسم خطوط متعامدة (ORTHO) على الخطوط التي ترسم فيجعلها موازية لخطوط شبكة خطوة المؤشر (مثلاً أفقية و رأسية). يوجد أمران فرعيان لتشغيل وإبطال مفعول هذا الأمر (ON/OFF). ويمكن أيضاً تشغيل وإبطال الأمر بالضغط الآني على مفتاحي (On/OCOntrol-O).

مثال توضيحي: رسم خط قبل تشغيل أمر تحريك المؤشر لرسم خطوط متعامدة ورسم خط آخر بعد تشغيل الأمر.

الخطوة الأولى:

DRAWING A LINE BEFORE SETTING ORTHO

Command: LINE (Return)

From point:

إختر أي نقطة بإستخدام الؤشر ثم أدخل.

To point:

اختر نقطة على بعد ٥ نقاط من نقاط الشبكة على يمين النقطة الأولى و "٢ نقاط أعلاها


ثم أدخل.

To point:

(Return)

Command:

نتيجة للتمرين أعلاه يتم رسم خط مائل كما موضح في شكل (٦-٥).



شكل (٦-٥) رسم خط ماثل قبل تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة.

يلزم الآن لإنهاء الجزء المتبقي من التمرين تشغيل أمر تحريك المؤشر لرسم خطوط متعامدة (ORTHO).


العطرة الثانية:

SETTING ORTHO

Command: ORTHO (Return)
ON/OFF < Off>: ON (Return)

Command:

بدلاً من إدخال الخطوة الثانية أعلاه يمكن الضغط على مفتاحي Control-O لتشغيل أمر تحريك المؤشر لرسم خطوط متعامدة (ORTHO). حال الإنتهاء من هذه الخطوة نحصل على شاشة كالموضحة في شكل (٦-١) حيث تظهر كلمة (ORTHO) في سطر الحال (Status Line) وفي ماعدا ذلك تبقى الشاشة كما هي. والآن لنحاول رسم خط مائل آخر شبيه بالخط الذي رسم في الخطوة الأولى.



شكل (٦-٦) شاشة الرسم بعد تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة.

الخطرة العالعة:

DRAWING A LINE AFTER SETTING ORTHO

Command: LINE (Return)

From point:

إختر أي نقطة بإستخدام المؤشر بحيث لا تقع على الخط المرسوم ثم أدخل.


To point:

اختر نقطة تبعد ٥ نقاط من نقاط الشبكة على يمين النقطة الأولى و ٣ نقاط أعلاها ثم
 أدخل.

To point: (Return)

Command:

النتيجة هي أن محاولة رسم الخط المائل بائت بالفشل وبدلاً من ذلك يتم رسم خط أفتي من نقطة البداية كما يوضح شكل (٦-٧).



شكل (٦-٧) محاولة رسم خط مائل بعد تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة. لنحاول الآن رسم خط رأسي.

الخطرة الرابعة:

DRAWING A VERTICAL LINE AFTER SETTING ORTHO

Command: LINE (Return)

From point:

إختر أي نقطة بإستخدام المؤشر ثم أدخل.


To point:

إختر نقطة أعلى من تلك النقطة وتبعد عنها ٥ نقاط من نقاط الشبكة ثم أدخل.

To point: (Return)

Command:

شكل (٦-٨) يوضع نتيجة الخطوة الأخيرة من التمرين وهي الحصول على خط رأسي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن رسم خطوط ماثلة بإدخال الإحداثيات لنقاط هذه الخطوط عن طريق لوحة المفاتيح مباشرة مع الإحتفاظ بتأثير مفعول أمر تحريك المؤشر لرسم خطوط متعامدة (ORTHO).



شكل (٦-٨) رسم خط رأسي بعد تشغيل أمر رسم الخطوط المتعامدة.

يكن إستخدام أمر تحريك المؤشر لرسم خطوط متعامدة (ORTHO) في رسم خطوط متعامدة في إنجاهات أخرى غير الأفقية والرأسية وذلك بإدارة خطوط شبكة الشاشة وإنجاه خطوة المؤشر كالموضع في المثال أدناه.

مثال توضيحي: رسم خطوط متعامده على 45 و 45- درجة بإستخدام أمر تحريك المؤشر لرسم خطوط متعامدة (ORTHO).

في البداية نحتاج إلى إدارة إنجاه خطوة المؤشر.

الخطوة الأولى:

ROTATED SNAP

ا إضغط آنياً على مفتاحي Control-G للحصول على الشبكة (GRID) في حالة عدم ظهورها.

Command: SNAP (Return)

Snap spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/Style<0.2500>: ROTATE

(Return)

Base point <0.0000,0.0000>: (Return)

Rotation Angle <0>: 45 (Return)

Command:

الخطرة التالية توضح رسم الخطوط المتعامدة.

المطرة الثانية:

DRAWING OF PERPENDICULAR LINES AT 45 AND -45

Command: LINE (Return)

From point:

إختر أي نقطة بإستخدام المؤشر ثم أدخل.

القطة على بعد 4 نقاط من نقاط الشبكة وفي إتجاه 45° من النقطة الأولى (أي موازية لخطوط الشبكة) ثم أدخل.


To point:

 $\frac{1}{2}$ إنجر نقطة على بعد 4 نقاط من نقاط الشبكة وفي إنجاء 45 من النقطة الثانية ثم أدخل.

To point: (Return)

Command:

شكل (٦-٩) يوضح الخطوط الناتجة من الخطوة السابقة.




شكل (١-٩) رسم خطوط متعامدة على 45, 45 - درجة.

٧-٢-٤ حركة المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم

مماسبق تتضع لنا مدى فائدة أمر تحديد طول خطوة المؤشر (SNAP) لرسم خطوط أر منحنيات جديدة أو حتى كتابة نص لأول مرة كما سيتضح لاحقاً. يحتاج المستخدم في كثير من الأحيان إلى إضافة أجزاء رسم جديدة (مثل الخطوط والمنحنيات) إلى أجزاء سبق رسمها، عندها يحتاج إلى وسيلة لتحديد موقع وصل الجزء الجديد بالقديم.

على سبيل المثال لرسم خط جديد من نهاية خط سبق رسمه، تسهل عملية وضع المؤشر على نهاية الخط المرسوم إذا لم يتغير طول خطوة المؤشر (SNAP) بعد رسم هذا الخط ولكن تصعب هذه العملية إذا تغيرت خطوة المؤشر (SNAP). كما يصعب أيضاً إلتقاط نقطة قاس على منحنى أو التقاط نقطة تقاطع خطين لاتقع على نقطة من نقاط تحرك المؤشر (Snap Point). أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم (OSNAP) يساعد في التغلب على هذه الصعوبات. فعند إستخدام هذا الأمر كل المطلوب من المستخدم هو أن يضع المؤشر قريباً من الهدف ومن ثم يقوم البرنامج بتحديد الهدف. ويتم الحصول على أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم من قائمة حركة المؤشر (Settings Mcnu) كما مبين في شكل (٢-.١).



شكل (٦-. ١) قوائم الشاشة لأمر تسهيل وصل أجزاء الرسم.

يوضح شكل (٦-.١) أيضاً القائمة الفرعية للأمر (Osnap Screen Menu) والتي تشتمل على عدة إختيارات تستخدم لوضع المؤشر في نقطة محددة على الجزء المرسوم ليتم من هذه النقطة وصل الجزء المراد رسمه. ومن بين هذه الإختيارات:

- وضع المؤشر في مركز منحنى أو دائرة (Center).
- وضع المؤشر في أقرب نهاية خط أو منحنى (Endpoint) .
- وضع المؤشر في نقطة الأصل لمصطلح (Block) تم دمجه في ملف الرسم (Insert).
- وضع المؤشر في نقطة تقاطع عنصرين (خطين مثلاً) في ملف الرسم (Intersection).
 - رضع المؤشر في نقطة المنتصف لخط أو منحنى (Midpoint).
 - وضع المؤشر في أقرب نقطة على الجزء أو العنصر المرسوم (Nearest).
 - وضع المؤشر في نقطة مرسومة (Node).
- وضع المؤشر في نقطة على الجزء أو العنصر المرسوم بحيث يصبح الخط الواصل بينها وبين · النقطة السابقة عمودي على هذا الجزء أو العنصر (Perpendicular).
- وضع المؤشر على نقطة في منحنى أو دائرة بحيث يصبح الخط الواصل بينها وبين النقطة السابقة محاس على المنحنى أو الدائرة (Tangent).

لأداء بعض التمارين على إستخدام أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم (OSNAP) نحتاج لمسح الشاشة وإعداد بعض الرسومات عليها.

SETTING FOR OSNAP

Command: QUIT (Return)

Really want to discard all changes to the drawing? YES (Return)

« الآن تظهر أمامك قائمة الأوامر الرئيسية (Main Menu).

أدخل الإختيار رقم 2 والذي يختص بمعالجة رسم قديم.

Enter selection: 2 (Return)

Enter File Name <B:DRAWING1>:

الآن يجب إدخال إسم ملف الرسم الذي نود معالجته، أو قبول الملف الذي سبق إدخاله
 في التمرين السابق والذي يظهر بين العلامتين < >، وقبول الملف السابق يكفي للتمرين
 الحالى.

Enter File Name < B:DRAWING1>: (Return)

الله يتم الآن الدخول إلى معالج الرسم (Drawing Editor) ونلاحظ أن الشاشة ليست مقسمة، أي لا تحتوي على شبكة، كما يشير سطر الحال (Status Line) إلى عدم تشغيل مفعول أمرتحديد طول خطوة المؤشر (SNAP) وهذا لأننا لم نقم بتخزين محتويات الملف قبل عملية الخروج (Quit) التي تمت في بداية هذا الإعداد.

■ قسم الشاشة إلى شبكة ذات مربعات 0.5 × 0.5 بوصة بإستخدام أمر تقسيم الشاشة
 (GRID).

» حدد طول خطوة المؤشر بـ 0.25 بوصة مستخدماً أمر تحديد طول خطوة المؤشر (SNAP).

أرسم خط بين النقاط (1,3) و (3,6) متبعاً الخطوات التالية:

Command: LINE (Return)
From point: 1,3 (Return)

To point: 3,6 (Return)

To point: Command:

أرسم دائرة مركزها (5,3) ونصف قطرها 1.5.

Command: CIRCLE (Return)

(Return)

3P/2P/TTR/<Center point>: 5,3 (Return)

Diameter/<Radius>: 1.5 (Return)

Command:

أرسم دائرة أخرى مركزها (6,3) ونصف قطرها 1.5 .

Command: CIRCLE (Return)

3P/2P/TTR/<Center point>: 6,3 (Return)

Diameter/<Radius>: 1.5 (Return)

Command:


" إضغط آنياً على مفتاحي Control-D ليقرأ العداد إحداثيات موضع المؤشر.

الآن يمكن تخزين ملف الرسم الحالي في ملف يسمى B:DRAWING2 نستطيع إستخدامه والآن يمكن تخزين ملف الرسم الحالي B:DRAWING1 الذي تعمل فيه الآن. دي تمارين أخرى ، وهذا لايؤثر على الملف الحالي B:DRAWING1 الذي تعمل فيه الآن. Command: Save (Return)

File name<b:drawing1>: B:DRAWING2 (Return)

Command:

عند الانتهاء من خطوات الإعداد السابقة نحصل على الشاشة الموضعة في شكل (١١-٦).



شكل (٦-١١) إعداد بعض الرسومات لإستخدام أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم.

مثال توضيحي: إستخدام أمر تحريك الموشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم (OSNAP) لعمل الخطوط التالية على الرسم الموضح في شكل (٦-١١) أعلاه:

- خط بين النهاية العليا للخط والتقاطع الأعلى للدائرتين.
- خط من النهاية العليا للخط ومماس على الداثرة اليمنى.
 - خط بين منتصف الخط المرسوم ومركز الدائرة اليسرى.

GETTING OSNAP TO HELP PICK ENDPOINT AND INTERSEC

Command: OSNAP (Return)

Object snap modes: ENDPOINT (Return)

Command: LINE (Return)

From point: ENDPOINT (Return)

of

« ضع نافذة المؤشر المربعة الشكل قرب النهاية العليا للخط المرسوم (شكل ١١-١١) ثم

أدخل.

To point: INTERSEC (Return)


of

ع ضع نافذة المؤشر على إحدى الدائرتين قريباً من نقطة تقاطعهما العليا (شكل ٢-١١) ثم أدخل.

To point: (Return)

Command:

حال إدخال الخطوة الأخيرة أعلاه يظهر على الشاشة الخط الواصل بين نهاية الخط وتقاطع الدائرتين، المسمى بالخط (A) في شكل (٦-١٢).



شكل (٦-٦) رسم بعض الخطوط بإستخدام أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم.

GETTING OSNAP TO HELP PICK ENDPOINT AND TANGENT

Command: LINE (Return)

From point: ENDPOINT (Return)

of

« ضع نافذة المؤشر على الخط المرسوم قرب نهايته العليا ثم أدخل.

To point: TANGENT (Return)

to

« ضع نافذة المؤشر على يمين الدائرة البعيدة عن الخط ثم أدخل.

To point: (Return)

Command:

نلاحظ إكتمال رسم مماس من نهاية الخط إلى الدائرة اليمنى، والمسمى بالخط (B) في شكل (٦-١٢).

GETTING OSNAP TO HELP PICK MIDPOINT AND CENTER

Command: LINE (Return)

From point: MIDPOINT (Return)

of

ضع نافذة المؤشر على الخط المرسوم مسبقاً ثم أدخل.

To point: CENTER (Return)

of

عنع نافذة المؤشر على الدائرة القريبة للخط ثم أدخل.

To point: (Return)

Command:

الشكل (١٢-٦) يوضع لنا إكتمال رسم الخط (C) الواصل بين منتصف الخط المرسوم مسبقاً ومركز الدائرة اليسرى. الآن لإبطال مفعول أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم (OSNAP) يجب القيام بالخطوة التالية:

Command: OSNAP (Return)

Object snap modes: NONE (Return)

Command:

٣-٦ أوامر عرض وإيضاح الرسم

يتم في هذا القسم إستعراض أوامر عرض وإيضاح الرسم (Display Commands), خصائصها، كيفية الحصول عليها وطرق إستخدامها. وتشتمل قائمة هذه الأوامر Display على الآتى:


- أمر تكبير جزء من ملف الرسم (ZOOM).
- أمر تخزين واسترجاع جزء من الرسم (VIEW).
- أمر إزاحة جزء من الرسم لعرض جزء آخر مختفى نتيجة لتكبير سابق (PAN).
 - أمر إعادة الرسم لتنظيف الشاشة (REDRAW).
- أمر إعادة حساب معلومات ملف الرسم ومن ثم إعادة الرسم لتنظيف الشاشة (REGEN).

تستخدم هذه الأوامر في الرسومات الجديدة وأيضاً في تطوير الرسومات القديمة.

٦-٣-٦ تكبير جزء من ملف الرسم

تكون شاشة الرسم في أغلب الأحيان إن لم يك في جميعها أصغر من أن تتيع لنا اهدة كل ملف الرسم بمتياسه الحقيقي. في مثل هذه الأحوال يصعب رسم التفاصيل بدقة ن نشاهد كل الملف على الشاشة. وللتغلب على هذه الصعوبة يستخدم أمر تكبير جزء من الرسم (ZOOM) والذي يمكن المستخدم من تكبير الأجزاء التي يرغب في إيضاح تفاصيلها ومعالجتها بدقة وهي على هذه الحالة من الوضوح.

يتم الحصول على أمر التكبير (ZOOM) من قائمة أوامر عرض وإيضاح الرسم (Display) من قائمة أوامر عرض وإيضاح الرسم (Root Menu) كما مبين في شكل (٣-٦٠).



شكل (٦-١٣) قوائم الشاشة لأمر التكهير.

تحتوي القائمة الفرعية لأمر التكبير (Zoom Screen Menu) على عدة إختيارات لتحديد الجزء المراد تكبيره من ملف الرسم، من هذه الاختيارات الآتى:

- تحديد كل ملف الرسم (ALL) لرؤية كل الملف بعد عرض جزء مكبر منه، ويستخدم هذا الاختيار للخروج من تكبير سابق والعودة إلى كل الملف.
 - تحديد نقطة مركزية لجزء من الرسم مع تحديد نقطة عليا وأخرى سفلى له (Center).
 - تحديد المساحة المشغولة فعلاً من ملف الرسم (Extents).
 - تحديد نقطة سفلية يسرى ومنها تحديد إرتفاع لجزء الرسم المراد تكبيره (Left).
- إعادة التكبير الذي سبق عرضه (Previous)، في وسع هذا الإختيار الرجوع إلى ثلاث تكبيرات سبق عرضها متتالية.
- تحديد نقطتين لتكوين نافذة (نافذة تكبير) يدخل ضمن إطارها الجزء المراد تكبيره من ملف الرسم (Window).

- تحديد مقياس الرسم ("x")، لرؤية كل الرسم يتم إدخال مقياس رسم يساري 1 وعند إدخال قيمة أقل من 1 يُصغر الرسم بينما يُكبر إذا كانت قيمة المقياس أكبر من 1.

لشرح طريقة إستخدام أمر التكبير (ZOOM) وأوامر العرض الأخرى نحتاج إلى إعداد الشاشة ببعض الرسومات لنؤدي التمارين عليها. نقوم من أجل ذلك بإستدعاء الملف -DRAW والذي تم تخزينه في مرحلة سابقة.

SETTING UP FOR ZOOM

Command: QUIT (Return)


أخرج من ملف الرسم الحالي.

Really want to discard all changes to the drawing? Yes (Return) عند ظهور قائمة الأوامر الرئيسية (Main Menu)، قم بإدخال الرقم 2 والذي يمثل معالجة رسم قديم.

Enter NAME of drawing <B:DRAWING1>: B:DRAWING2 (Return)


• تأكد من أن إحداثيات وضع المؤشر في حالة التشغيل.

بنهاية خطرات الإعداد هذه تصبح شاشة الرسم كما موضح في شكل (٦-١٤). بما أن الشكل (٦-١٤) يوضح لنا كل ملف الرسم، يكننا إستخدام أمر التكبير (ZOOM) للحصول على تفاصيل جزء محدد من الرسم كما مبين في المثال التالي.



شكل (٦-١٤) إعداد شاشة الرسم لأمر التكبير.

مثال توضيحى: إستخدامات أمر التكبير (ZOOM)



شكل (١٥-٥١) إستخدام أمر التكبير لعرض المساحة المشغولة من ملك الرسم.

ZOOMING WITH DIFFERENT OPTIONS

Command: ZOOM (Return)

أ) عرض المساحة المشغولة فعلاً من ملف الرسم:

All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window<Scale(X)>: ETE-

NTS (Return)

Regenerating drawing.

Command:

■ يتم تنظيف الشاشة ويكبر رسم الدائرتين والخط بحيث تُملأ شاشة الرسم فقط بالمساحة المشغولة بهما ((شكل (٦-١٥)).

ب) تكبير الرسم عند التقاطع العلوي للدائرتين:

Command: ZOOM (Return)

All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window/<Scale(X)>: Win-

dow (Return)

First corner:

عرك المؤشر إلى النقطة A {(شكل (٦-١٦)} لتمثل النقطة الأولى لنافذة التكبير ثم أدخل.

Other corner:

■ حرك المؤشر للنقطة B (شكل (٦-١١)) والتي قثل النقطة الثانية في نافذة التكبير ثم أدخل.

■ في الحال يتم تنظيف الشاشة ومن ثم يعاد رسم جزء الداثرتين الذي سبق تحديده بواسطة
 نافذة التكبير بحيث علا كل شاشة الرسم كما موضح في الشكل (٦-١٧).

ج) عرض كل ملف الرسم:

Command: ZOOM (Return)

All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window/<Scale(X)>: All (Return)

Regenrating drawing

■ يتم تنظيف الشاشة ويعاد رسم الدائرتين والخط مع إظهار جميع مساحة ملف الرسم كما موضع في شكل (١٤-١).


د) إعادة عرض تكبير تقاطع الدائرتين:

Command: ZOOM (Return)


All/Center/Dynamic/Extents/Left/Previous/Window <Scale(X)>: PREVIOUS (Return)

◄ بعد تنظيف الشاشة يتم إعادة عرض تكبير تقاطع الداثرتين والذي سبق عرضه في الخطوة (ب) أعلاه.

■ الآن يمكن الحصول على شاشة الرسم للخطوة (أ) بإعادة إدخال أمر التكبير (ZOOM) مع اختيار إعادة التكبير الذي سبق عرضه (Previous).




شكل (٦-١١) عمل نافذة لتكبير التقاطع العلري للدائرتين.



شكل (٦-١٧) تكبير التقاطم العلوى للدائرتين.

٣-٣-٦ تخزين وإسترجاع جزء من ملف الرسم

كما وضع من المثال السابق فإنه يمكن إعادة عرض شاشة سبق عرضها بواسطة أمر التكبير (ZOOM)، ولكن مقدرة إختيار إعادة التكبير الذي سبق عرضه (ZOOM) محدودة بالرجوع فقط إلى ثلاثة تكبيرات متتالية العرض. إثناء تطوير الرسم قد نحتاج إلى تكبير جزء منه لمعالجة بعض التفاصيل الدقيقة مع الحاجة بين الحين والآخر لعرض كل ملف الرسم لمطالعة الشكل الكلي للرسم. وتكرار مثل هذه العملية يعني إعادة تحديد نافذة التكبير (Window) كلما أردنا العودة إلى الجزء الذي تتم معالجة تفاصيله. لمثل هذه الحالة يمكن تخزين هذا الجزء المكبر مع تسميته ومن ثم نستطيع إسترجاعه متى ما أردنا ذلك. ويتم هذا بإستخدام أمر تخزين واسترجاع جزء من الرسم (VIEW) والذي نحصل عليه من قائمة أوامر عرض وإيضاح الرسم (Display Menu) كما موضح في شكل (٣-٨٠).



شكل (٦-١٨) قوائم الشاشة لأمر التخزين والإسترجاء.

وتحتري قائمة الأوامر الفرعية لأمر التخزين والإسترجاع (View Screen Menu) على الآتي:

- أمر عرض قائمة أسماء الأجزاء المخزنة بالإضافة إلى معاملات تكبيرها ونقاط مراكزه (?).
 - أمر مسح جزء من ملف الرسم سبق تخزينه بواسطة أمر التخزين والتسمية (Delete).
- أمر إسترجاع جزء من ملف الرسم سبق تخزينه بواسطة أمر التخزين والتسمية (Restore).
 - أمر تخزين وتسمية جزء من ملف الرسم المعروض على شاشة الرسم (Save).
 - أمر تخزين وتسمية جزء من ملف الرسم يتم تحديده بواسطة نافذة التكبير (Window).

مثال ترضيحى: إستخدامات أمر التخزين والاسترجاع (VIEW).

SAVING VIEWS

أ) إستخدام الأمر الفرعي لتخزين وتسمية جزء ملف الرسم المعروض على الشاشة

■ قم بتكبير المساحة البيضارية الناتجة من تقاطع الدائرتين مستخدماً أي من إختيارات أمر التكبير (ZOOM OPTIONS) لتحصل على الشاشة الموضحة في شكل (٦-٩١).

Command: VIEW (Return)

?/Delete/Restore/Save/Window: SAVE (Return)

View name to save: ELLIPSE (Return)

Command:

ب) إستخدام الأمر الفرعي لتخزين وتسمية جزء من ملف الرسم محدد بواسطة نافذة التكبير (Window).

استخدم أمر التكبير (ZOOM) لرؤية كل ملف الرسم، أي لرؤية الدائرتين والخط.

Command: VIEW (Return)

?/Delete/Restore/Save/Window: WINDOW (Return)

View name to save: CIRCLES (Return)


First corner:

■ حرك المؤشر للنقطة A (شكل (٦٠-٢)) ثم أدخل.


Second corner:

■ حرك المؤشر للنقطة B { شكل (٣-٠, ٢)} ثم أدخل.

Command:



شكل (١٩-١) تكبير المساحة البيضاوية.



شكل (٦-. ٢) عمل نافذة لتخزين وتسمية جزء من ملف الرسم. لمعرفة ماتم تخزينه في الخطوات السابقة نقوم بإسترجاع أو إستدعاء تلك الأجزاء بإستخدام أمر التخزين والإسترجاع (VIEW).

RESTORING VIEWS

أ) إستخدام الأمر الفرعي لإسترجاع شاشة المساحة البيضاوية:

Command: VIEW (Return)

?/Delete/Restore/Save/Window: R (Return)

يكفي دائماً إدخال الحرف الأول من الأمر الفرعي.

View name to restore: ELLIPSE (Return)

Command:

« بعد تنظيف الشاشة تظهر أمامك المساحة البيضاوية الناتجة من تقاطع الدائرتين.

ب) إستخدام الأمر الفرعي لإسترجاع شاشة مساحة الدائرتين فقط:

Command: VIEW (Return)

?/Delete/Restore/Save/Window: RESTORE (Return)

View name to restore: CIRCLES (Retrun)

Command:

« بعد تنظيف الشاشة تظهر أمامك الدائرتين فقط.

٣-٣-١ إزاحة جزء من الرسم لعرض الأجزاء المختفية

عند تكبير جزء من ملف الرسم قد يحتاج المستخدم مشاهدة الأجزاء المجاورة لهذا الجزء المكبر، ويمكن تنفيذ ذلك بإستخدام أمر إزاحة جزء من الرسم لعرض الأجزاء المختفية (PAN) مع تكبيرها بنفس مستوى التكبير للجزء المكبر أساساً. تنفيذ هذا الأمر يحتاج لتحديد الإزاحة المطلوبة للجزء المكبر والذي يشغل الشاشة حالياً. يتم تحديد الإزاحة بإدخال نقطتين بحيث يمثل البعد بين النقطتين مقدار الإزاحة أما إتجاهها فيكون حسب ترتيب إدخال النقاط، بالتحديد من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية. عند إدخال نقطتي الإزاحة يرسم المؤشر خط بين النقطتين موضحاً للمستخدم مسار الإزاحة.

نحصل على أمر إزاحة جزء من الرسم (PAN) من قائمة أوامر عرض وإيضاح الرسم (Display Menu).

مثال توضيعي: توضيع طريقة إستخدام أمر إزاحة جزء من الرسم (PAN) لشاشة تكبير الدائرتين.

VIEWING OTHER WINDOWS WHILE ZOOMED-IN

Command: PAN (Return)


Displacement:

عرك المؤشر لموضع النقطة A (شكل (٢١-٢١)) ثم أدخل.

Second point:


عرك المؤشر لموضع النقطة B ثم أدخل.

Command:



شكل (٦- ٢١) إزاحة الموضع A من الرسم إلى الموضع B بإستخدام أمر إزاحة الرسم.

تتم في الحال إزاحة الرسم إلى الجهة اليمنى بحيث يختفي جزء من الدائرة اليمنى ويظهر جزء من الخط على الجهة اليسرى كما مبين في شكل (٦-٢٢).



شكل (٦-٢٢) الرسم بعد الإزاحة وعرض الأجزاء المختفية.

٣-٣-١ إعادة الرسم لتنظيف الشاشة

عند رسم العناصر الأساسية مثل الخطوط والمنحنيات، يترك البرنامج خلفه بعض النقاط الناتجة من خطوات العمل لرسم تلك العناصر، مثال ذلك مراكز المنحنيات والدوائر ونهايات الخطوط. للتخلص من هذه النقاط يستخدم أمر إعادة الرسم لتنظيف الشاشة (REDRAW) والذي يوجد ضمن قائمة أوامر عرض وإيضاح الرسم (Display Menu).

مثال توضيعي: إستخدام أمر إعادة الرسم لتنظيف الشاشة (REDRAW).


CLEANING UP THE SCREEN WITH A REDRAW

Command: REDRAW (Return)

Command:

في الحال يتم مسح الشاشة وإعادة رسمها.

أيضاً هنالك أمر آخر شبيد بأمر إعادة الرسم لتنظيف الشاشة (REDRAW) وهو أمر إعادة حسابات معلومات ملف الرسم (REGEN). وهذا الأمر يقوم أولاً كما يتضح من تسميته بإعادة حسابات كل المعلومات المخزنة في ملف الرسم ومن ثم يقوم بإعادة الرسم مع إزالة كل نقاط خطوات العمل الغير مرغوب فيها.



القصل السابع

مراجعة وتعديل الرسم

١-٧ تمييد

تساعد عناصر الرسم التي سبق عرضها في الفصل الخامس على البدء في الرسم، لكن أثناء مرحلة تطوير الرسم نجد أن تلك العناصر غير كافية لمواصلة الرسم بطريقة سلسة ومرنة وبكفاءة عالية. إذ أن تطوير الرسم يعني الحاجة إلى تغيير وتعديل وتكرار الكثير من العناصر التي سبق رسمها، وربحا أيضاً إزالة بعضها. وتسمى مثل هذه العمليات بعمليات مراجعة وتعديل الرسم (Drawing Editing) وتنفذ بإستخدام مجموعة من أوامر معالجة الرسم، ويمكن تصنيفها حسب نوع المعالجة إلى الآتى:

- أوامر إزاحة.
- أوامر نسخ.
- أوامر تغيير وتحويل.
- -- أوامر مسح وإرجاع.

تعمل جميع أوامر معالجة الرسم على منوال واحد، إذ يتطلب كل منها إختيار العناصر أو أجزاء الرسم المراد مراجعتها وتعديلها ومن ثم تحديد كيفية ومقدار المراجعة والتعديل المطلوبان. قعند حث أي من أوامر معالجة الرسم، يطلب البرنامج من المستخدم إختيار العناصر المراجعتها وتعديلها. ويستطيع المستخدم إختيار العناصر بواسطة إحدى الطرق الآتية:

- تحديد نقطة (Point) على العنصر المراد معالجته؛ يتم هذا الإختيار عن طريق إدخال إحداثيات النقطة بواسطة لوحة المغاتبح أو بواسطة تحريك المؤشر ووضعه على النقطة المختارة ومن ثم الإدخال.

- تحديد نقطتين لتكوين نافذة (Window) يدخل ضمن إطارها العناصر التي يُرغب ني معالجتها.
 - تحديد آخر عنصر (Last) تم رسمه أو معالجته ويظهر حالياً على الشاشة.
- تحديد العنصر (أو مجموعة العناصر) التي سبق إختيارها ومعالجتها في الخطوة السابقة (Previous).
- تحديد نقطتين لتكوين نافذة مع إختيار كل العناصر التي تقع داخل هذه النافذة وأبضاً العناصر التي تقطعها الخطوط المكونة للنافذة (Crossing).

عندما يتم إختيار العناصر المراد معالجتها بأي من أوامر معالجة الرسم، يقوم البرنامج بحفظ هذه العناصر في حيز من الذاكرة يسمى حيز المعالجة. تبدأ عادةً عملية إختيار العناصر ليتم إضافتها إلى حيز المعالجة وتسمى هذه العملية بإضافة العناصر (Add). ويحدث أحيانا أن يرغب المستخدم في حذف بعض العناصر من الحيز، لذلك توجد حالة حذف العناصر (Remove) والتي تُمكن المستخدم من إستعمال نفس طرق إختيار العناصر السابقة الذكر لحذف مايرغب في حذفه من العناصر. وللإنتقال من حالة الإضافة إلى حالة الحذف يتم إدخال الإختيار (Add) للرجوع إلى حالة الإضافة لحيز المعالجة. هذان الإختياران موجودان، بجانب الطرق المختلفة لإختيارات العناصر المراد معالجتها، ضمن القوائم الفرعية لكل أوامر معالجة الرسم.

يستطيع المستخدم إستعمال أوامر حركة المؤشر مثل (OSNAP)، و (SNAP)، و (ORTHO) خلال عملية إختيار العناصر بأي من الطرق السابقة، كما يمكنه إستعمال تلك الأوامر لتحديد نقاط أساس المعالجات (Base Points) المطلوبة مثل النقط المراد إزاحتها أو النقط المراد إدارة الشكل حولها. وتجدر الإشارة إلى أنه عند إختيار العنصر المراد معالجته يتغير نوع الخط المرسوم به من متصل إلى متقطع.

٢ أرامر الإزاحة

سيتم في هذا القسم عرض مجموعة من أوامر المعالجة تساعد على تغيير مواضع عناصر م التي سبق رسمها، وتشتمل هذه المجموعة على الآتي:

ر الإزاحة (MOVE).


ر التدوير (ROTATE).

ر التكبير والتصغير (SCALE).

ير السحب (STRETCH).

٧-١ الإزاحية

يساعد أمر الإزاحة (MOVE) في تحريك عنصر رسم واحد أو أكثر من موضعه الحالي في م إلى موضع جديد مع الإحتفاظ بإتجاه وحجم ذلك العنصر. يرجد هذا الأمر ضمن قائمة رمعالجة الرسم (Edit Menu) ويحصل عليه من تلك القائمة كما موضح في شكل (٧-١).



شكل (٧-١) تواثم الشاشة لأمر الإزاحة.

عند حث أمر الإزاحة (MOVE) وإختيار العناصر المراد إزاحتها، يطلب البرنامج من المستخدم إدخال مقدار وإتجاه الإزاحة. ويستطيع المستخدم الرد على البرنامج بإدخال إحداثيات نقطة الأساس (Base Point) للعناصر المراد إزاحتها ومن ثم الإحداثيات الجديدة لنقطة الأساس (Second Point)، أو إدخال مقدارين x.y يمثلان الإزاحة في الإتجاهين X و Y لكل العناصر المراد إزاحتها.

مثال توضيحي: إستخدم أمر الإزاحة (MOVE) لإجراء بعض التعديلات على الرسم الذي سبق إعداده في المفرة ٢-٢ من الفصل السادس والمحفوظ في الملف B:DRAWING2. (ملاحظة: جميع التمارين الترضيحية لهذا الفصل ستكون على هذا الملف).

MOVE EXCERCISES

م حَمَّل الملف B:DRAWING2، وإنتظر الى حين ظهور دائرتان متقاطعتان وخط على عين على يسار الدائرتين. عينهما { شكل (٧-٧)} وحرك هذا الخط بحيث يصبح على يسار الدائرتين.

Command: MOVE (Return)

Select objects:

« حرك المؤشر ليستقر على الخط المراد معالجته ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects: (Return)

Base point or displacement: ENDPOINT (Return)

of


ع حرك المؤشر ليستقر على الجزء الأسفل من الخط عند النقطة B ثم أدخل.

of Second point of displacement: DRAG (Return)


حرك المؤشر (ولاحظ أن محتويات حيز المعالجة تتحرك مع المؤشر) ليستقر في موضع النقطة A تقريباً والموضحة في شكل (٧-٢) ثم أدخل.

Command:

العظ إكتمال إزاحة الخط كما موضع في شكل (٧-٣).



شكل (٧-٢) الرسم قبل إستخدام أمر الإزاحة.



شكل (٧-٣) الرسم بعد إستخدام أمر الإزاحة.

لزيادة توضيح إستخدامات أمر الإزاحة (MOVE) وكيفية عملية الإضافة إلى حيز المعالجة والحذف منه، نقوم الآن بإرجاع الخط إلى الموضع B (شكل (٧-٢)) على يمين الدائرتين.

Command: MOVE (Return)

Select objects:

« حرك المؤشر ليستقر على الخط ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects:

" نفترض الآن أننا سنقوم عن طريق الخطأ بإضافة إحدى الدائرتين لحيز المعالجة. حرك المؤشر ليستقر على الدائرة اليسرى ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects:

با أننا نرغب في إزاحة الخط وحده، لذا يجب حذف الدائرة اليسرى من حيز المعالجة أولاً، وبالتالى يجب أن نتحول إلى حالة الحذف من الحيز.

Select objects: REMOVE (Return)

Remove objects:

« حرك المؤشر ليستقر على الدائرة اليسرى ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found, 1 removed.

Remove objects: (Return)

Base point or displacement: MIDPOINT (Return)

of

حرك المؤشر ليستقر على الخط ثم أدخل.

Second point of displacement:


■ حرك المؤشر للموضع B الموضع في شكل (٧-٧) ثم أدخل.

Command:

الحظ إزاحة الخط إلى موضعه الأول على يمين الدائرتين كما موضع في شكل (٧-٢).

٧-٢-٢ العلوير

يستخدم أمر التدوير (ROTATE) في تغيير إتجاه العناصر المرسومة وذلك بتدويرها حول أي نقطة أساس (Base Point) مختارة. ويوجد هذا الأمر في قائمة أوامر معالجة الرسم Edit (Base Point) ويتم الحصول عليه كما موضع في شكل (٧-٤).



شكل (٧-٤) قوائم الشاشة لأمر التدوير.

بعتاج تنفيذ أمر التدوير إلى إدخال نقطة الأساس، التي قمثل مركز دوران العناصر، ومقدار زاوية الدوران بالدرجات. إن إعطاء قيمة مرجبة لزاوية الدوران يؤدي إلى دوران العناصر عكس إتجاه عقارب الساعة، بينما ينتج عن إدخال قيمة سالبة دوران العناصر مع إتجاه عقارب الساعة. وقمثل هذه الطريقة لإدخال زاوية الدوران مقدار الدوران بالنسبة إلى الإنجاء المبدئي للعناصر (أي دوران نسبي). ولكن في بعض الأحيان قد يحتاج المستخدم إلى إستعمال مقدار الدوران المطلق، في هذه الحالة عليه إدخال الإختيار (Reference) بدلاً من مقدار زاوية الدوران الحالية (Reference angle) للعنصر أو العناصر، وأخيراً إدخال مقدار زاوية الدوران الجديدة (New angle).

معال توضيحي: إستخدم أمر التدوير (ROTATE) لإدارة الدائرتين المتقاطعتين بقدار 30 درجة معال توضيحي: إستخدم أمر السفلية.

ROTATE EXCERCISES

Command: ROTATE (Return)

Select objects: WINDOW (Return)

First corner:

أدخل النقطة الأولى لعمل نافذة تشتمل على الدائرتين.

First corner: Other corner:

و أدخل النقطة الثانية للنافذة.

First corner: Other corner: 2 found.

Select objects: (Return)

Base point: INTERSEC (Return)

of

« حرك المؤشر لوضع التقاطع السفلي للدائرتين داخل نافذته ثم أدخل.

<Rotation angle>/Reference: 30 (Return)

بإدخال مقدار زاوية الدوران نحصل على الرسم الموضع في شكل (٧-٥).

Command: ROTATE (Return)

Select objects: PREVIOUS (Return)

2 found.

Select objects: (Return)

Base point: INTERSEC (Return)

of

ضع نقطة التقاطع السفلية للدائرتين داخل نافذة المؤشر ثم أدخل.


<Rotation angle>/Reference: R (Return)

Reference angle <0>: 30 (Return)


New angle: 90 (Return)

Command:

« تحصل الآن على شكل (٧-٢).



شكل (٧-٥) إدارة الدائرتين المتقاطعتين 30 درجة.




شكل (٧-٦) إدارة الدائرتين المتقاطمتين 90 درجة.

٧-٢-٣ التكبير والتصفير

يقوم أمر التكبير والتصغير (SCALE)، كما يتضع من تسميته، بتغيير حجم العناصر

المرسومة تكبيراً أو تصغيراً. وبما أن عملية التكبير أو التصغير تتم للأبعاد بنفس النسبة في الإنجاهين X و Y، لذا نجد أن الدوائر تحتفظ بشكلها ولاتتحول إلى أشكال بيضاوية بعد تنفيذ أمر التكبير والتصغير. ونحصل على هذا الأمر من قائمة معالجة الرسم (Edit Menu) كما مرضح في الشكل أدناه.




شكل (٧-٧) قوائم الشاشة لأمر التكبير والتصغير.

هناك تشابد كبير بين خطرات تنفيذ هذا الأمر وخطرات تنفيذ أمر التدوير، ولكن الإختلاف الوحيد هو أن أمر التدوير يحتاج إلى إدخال مقدار زاوية الدوران، في حين أن أمر التكبير والتصغير يحتاج إلى إدخال مقياس الرسم (Scale factor). ويكون مقدار مقياس الرسم أكثر من 1 في حالة التكبير وأقل من 1 وأكبر من الصفر في حالة التصغير. يستطيع المستخدم إستخدام الأطوال المطلقة بدلاً من مقياس الرسم وذلك بإدخال أحد الأطوال الحالية ليمثل الطول الأساسي (Reference length) والمقدار الجديد (New length) لهذا الطول الأساسي (أي الطول بعد عملية التكبير أو التصغير).

تجدر الإشارة إلى أن نقطة الأساس (Base point) يمكن أن يتم إختيارها في أي موضع على الرسم مع ملاحظة أنه عند إختيارها على أحد العناصر المراد معالجتها يظل ذلك العنصر على نقطة الأساس بعد تصغيره أو تكبيره.

مثال توضيحي: إستخدام أمر التكبير والتصغير (SCALE) في المعالجات الآتية للرسم الموضح في المعالجات الآتية للرسم الموضح في الشكل (٧-٨):

- تصغير الدائرتين ليصبح قطر كل منهما 1 بدلاً من 1.5.
 - تصغير الخط عقياس رسم مقداره 0.5 .



شكل (٧-٨) شاشة الرسم قبل إستخدام أمر التكبير والتصفير.

SCALE EXCERCISES

Command: SCALE (Return)
Select objects: W (Return)

اعمل نافذة بحيث تقع الدائرتان داخل إطارها.

Base point:

■ حرك المؤشر ليستقر على موضع النقطة A في شكل (٧-٨) ثم أدخل.

<Scale factor>/Reference: R (Return) Reference length <1>: 1.5 (Return)

New length: 1 (Return)

■ نحصل الآن على شاشة للرسم كما موضح في شكل (٧-٩).

Command: SCALE (Return)

Select objects:

عرك المؤشر ليستقر على الخط ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects: (Return)

Base point: MIDPOINT (Return)


of

عرك المؤشر ليستقر على الخط ثم أدخل.


<Scale factor>/Reference: 0.5 (Return)

Command:

« شكل (٧- . ١) يوضع الرسم بعد إكتمال خطوات هذا التمرين.




شكل (٧-٩) إستخدام أمر التكهير والتصغير للدائرتين.



شكل (٧- . ١) إستخدام أمر التكبير والتصغير للخط.

٧-٧-٤ سحب أجزاء الرسم

يساعد أمر السحب (STRETCH) على سحب وبسط أجزاء من الرسم في أي إتجاه يتم إختياره مع المحافظة على نقاط الإتصال بالأجزاء الأخرى في مواقعها. ويوجد هذا الأمر ضمن أوامر معالجة الرسم (Edit Menu)، ويتم الحصول عليه كما موضح في شكل (١١-٧).



شكل (٧-١١) قوائم الشاشة لأمر السحب.

يتم إختيار الجزء المراد سعبد عادةً بإستعمال طريقة النافذة، حيث تسحب كل العناصر التي تقع داخل النافذة. أما العناصر التي تقطع إطار النافذة، فنجد أن عملية السحب تتم فقط للأجزاء الواقعة داخل النافذة من تلك العناصر. يعمل أمر السحب (STRETCH) بنفس طريقة عمل أمر الإزاحة (MOVE) إذ يحتاج إلى إدخال نقطتين، النقطة الأولى تمثل نقطة الأساس (Base point) للجزء المراد سعبد، بينما تمثل النقطة الثانية الموضع الجديد لنقطة الأساس بعد عملية السحب.

مثال توضيحي: لترضيح إستخدام أمر السحب (STRETCH) قم بعمل الإضافات التالية للرسم المرضع في شكل (٧-.١):

- رسم خط أفتي من النقطة (2,1.5) إلى نقطة تقاطع الدائرتين اليسري.

- رسم خط أفتي من نقطة تقاطع الدائرتين اليمني إلى النقطة (7.1.5).

ومن ثم إستخدم أمر السحب (STRETCH) لسحب الدائرتين من نقطة تقاطعهما اليمنى إلى الناحية اليسرى من الشاشة بقدار 1.5 وحدة طولية.

STRETCH EXCERCISE

Command: LINE (Return)
From point: 2,1.5 (Return)

To point: INTERSEC (Return)

of

« ضع نافذة المؤشر بحيث تقع داخلها نقطة تقاطع الدائرتين اليسرى ثم أدخل.

To point: (Return)

Command: LINE (Return)

From point: INTERSEC (Return)

of

« حرك نافذة المؤشر لتحتوي على نقطة تقاطع الدائرتين اليمني ثم أدخل.

To point: 7,1.5 (Return)

To point: (Return)

Command:

■ الآن تحصل على الرسم الموضع في شكل (٧-١٢).

Command: STRETCH (Return)
Select objects to stretch by window...
Select objects: CROSS (Return)

First corner:

■ حرك المؤشر للموضع A الموضع في شكل (٧-١٢) ثم أدخل.

First corner: Other corner:

ي حرك المؤشر للموضع B الموضع في شكل (٧-١٧) ثم أدخل.

First corner: Other corner: 4 found.

Select objects: (Return)

Base point: INTERSEC (Return)


of

« حرك المؤشر لتحتوي نافذته على نقطة التقاطع اليمنى للدائرتين ثم أدخل.


New point: @ 1.5 < 0 (Return)

Command:

• شكل (٧-١٣) يوضح الرسم الناتج بعد إجراء عملية السحب.



شكل (٧-١٢) إعداد الرسم لإستخدام أمر السحب.



شكل (٧-١٧) الرسم بعد إستخدام أمر السحب.


٧-٣ أوامر النسخ

يختص هذا القسم بشرح مجموعة من أوامر المعالجة تساعد على نسخ عنصر الرسم في مواضع مختلفة دون الحاجة إلى تكرار عملية الرسم. وتشتمل أوامر هذه المجموعة على الآتي:

- أمر النسخ (COPY).
- أمر النسخ المصفوف (ARRAY).
 - أمر التماثل (MIRROR).

٧-٣-٧ النسخ


يشابه أمر النسخ (COPY) أمر الإزاحة (MOVE) في خطوات تنفيذه، ويختلف عنه في تركه للعناصر المنسوخة في مواضعها الأساسية مع عمل نسخة لها في الموضع المطلوب. ويوضع شكل (٧-١٤) طريقة الحصول على أمر النسخ من قوائم الشاشة.



شكل (٧-١٤) قوائم الشاشة لأمر النسخ.

لإكمال عملية النسخ، يطلب النظام من المستخدم إدخال نقطة الأساس (Base point) للعناصر المراد نسخها أو مقدار الإزاحة (Displacement) على المحورين X و Y ومن ثم إدخال الموضع الجديد لنقطة الأساس. هذا بالنسبة لعمل نسخة واحدة، أما للحصول على عدة نسخ نبجب التحول إلى حالة النسخ المتعدد (Multiple) ومن ثم إدخال نقاط الأساس واحدة تلو الأخرى.

مثال توضيحي: إستخدم أمر النسخ (COPY) للحصول على شكل (V-١٥-١).



شكل (٧-١٥) شاشة الرسم بعد عملية النسخ.

COPY EXCERCISES

Command: COPY (Return)

Select objects:

حرك المؤشر ليستقر على الخط المائل ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects: (Return)

<Base point or displacement>/Multiple: -0.5,0 (Return)

= الإدخال أعلاه يمثل الأبعاد X و Y لموضع النسخة بالنسبة للأصل.

Second point of displacement: (Return)

Command: COPY (Return)
Select objects: W (Return)

إعمل نافذة بحيث تقع الدائرتين المتقاطعتين داخل إطارها.

<Base point or displacement>/Multiple: M (Return)

Base point: INTERSEC (Return)

of

عرك المؤشر ليستقر على تقاطع الدائرتين من الجهة اليمنى ثم أدخل.

Second point of displacement: @ 4<0 (Return)

Second point of displacement: @ 3.5<90 (Return)


Second point of displacement: (Return)

Command:

یظهر علی الشاشة الآن الرسم الموضح فی شکل (۷-۵۱).

٧-٣-٧ النسخ المصفوف

يستخدم أمر النسخ المصفوف (ARRAY) في الحصول على عدة نسخ لعنصر أو مجموعة عناصر بحيث تصفّ النسخ على غط رباعي (Rectangular Array) أو دائري (Circular Array). ويوضع شكل (٧-١٦) طريقة الحصول على هذا الأمر من قوائم الشاشة.



شكل (٧-١٦) قوائم الشاشة لأمر النسخ المصفوف.

يحتاج أمر النسخ المصفوف (ARRAY) مثل بقية أوامر معالجة الرسم إلى إختيار العناصر المراد نسخها. ويطلب البرنامج بعد ذلك من المستخدم تحديد غط النسخ: هل هو رباعي (Rectangular) أم دائري (Circular). أخيراً يحث البرنامج المستخدم لإدخال عدد النسخ المطلوبة ومواضعها حسب غط النسخ الذي تم إختياره.

(١) النسخ المشرف ذر النمط الرباعي (Rectangular Array)

عند إختيار النمط الرباعي (Rectangular)، يطلب البرنامج إدخال الآتي:

- عدد الصغرف (Number of rows).
- عدد الأعمدة (Number of columns).

إذا كان عدد الصفوف أكثر من واحد يطلب البرنامج إدخال:

- المانة بن الصفرف (Distance between rows).

أما إذا كان عدد الصفوف واحداً أركان عدد الأعمدة أكثر من واحد فيطلب البرنامج إدخال:

- السافة بين الأعمدة (Distance between columns).

يمكن إدخال قيم موجبة أو سالبة للمسافات بين الصفوف والأعمدة، حيث تعني هذه المسافات الآتى:

- السافة الموجبة بين الصفوف تؤدى إلى تكوين صفوف على بين العنصر الأصلى.
- المسافة السالبة بين الصفرف تؤدي إلى تكوين صفوف على يسار العنصر الأصلى.
 - المسافة الموجية بين الأعمدة تؤدى إلى تكوين أعمدة أعلى العنصر الأول.
 - المسافة السالبة بين الأعمدة تؤدي إلى تكوين أعمدة أسفل العنصر الأصلى.

مثال ترضيحي: إستخدم أمر النسخ المصفوف (ARRAY) لعمل خمسة نسخ للخط القريب من الدائرتين المتقاطعتين بحيث تكون الخطوط المنسوخة على يسار الخط الأصلي وتبعد عن بعضها عقدار 0.75.

RECTANGULAR ARRAY EXCERSISE

Command: ARRAY (Return)

Select objects:

حرك المؤشر ليستقر على الخط القريب من الدوائر المتقاطعة ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects: (Return)

Rectangular or polar array (R/P): R (Return)


Number of rows (---) <1>: (Return)

Number of columns (!!!) <1>: 6 (Return)

Distance between columns (!!!): 0.75 (Return)

Command:

ينتج عن هذه الخطوات الرسم الموضح في شكل (٧-١٧).



شكل (٧-٧) شاشة النسخ المعقوف الرباعي.

(Y) النسخ المسفوف ذو النمط الدائري (Circular Array)


عند إدخال إختيار النمط الدائري (Circular) يحث البرنامج المستخدم لإدخال نقطة المركز (Center point of array) التي يراد صف المنسوخات حولها ومن ثم يطلب البرنامج تحديد المراصفات التالية:

- عدد النسخ (Number of items).

- الزاوية التي تشغلها النسخ (Angle to fill).
- الزارية بين النسخ (Angle between items).

بإستطاعة المستخدم إدخال قيم أيّ إثنين من هذه المواصفات المطلوبة، ويسأل البرنامج المستخدم بعد ذلك: هل يريد إدارة النسخ حول نقطة مركز النمط الدائري Rotate objects as (/they are copied) والإجابة المسبقة الإعداد لهذا السؤال هي نعم </

مثال ترضيحي: أرسم الشكل الموضع في شكل (V-V) مستعيناً بأمر النسخ المصفوف (ARRAY)، علماً بأن مركز نصف الدائرة هو 8,5 ونصف قطرها 3، بينما تقع مراكز الدوائر الصغيرة على مسافة قطرية مقدارها 4 ونصف قطر كل منها يساوي 0.5.



شكل (٧-٨) شاشة النسخ المصفوف الدائري.

نبدأ بإعداد طبقة أخرى في الملف B:DRAWING2 ليمكن لنا حل تمرين هذه الفقرة وقرين الفقرة وقرين الفقرة وقرين الفقرة التي تليها، وليكن إسم الطبقة هو EDIT.

CREATING A SECOND LAYER

Command: LAYER (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: NEW (Return)

New layer name (s): EDIT (Return)

« اخفاء الطبقة المسبقة الإعداد (Layer 0).

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: OFF (Return)

Layer name(s) to turn off: 0 (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Colos/Liype/Freeze/Thaw: SET (Return)

New current layer <0>: EDIT (Return)

?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/Freeze/Thaw: (Return)

Command:

CIRCULAR ARRAY EXCERSISES

وسم مركز نصف الدائرة.

Command: POINT (Return)

Point: 8,5 (Return)

■ رسم نصف الداثرة.

Command: ARC (Return)

Center/<Start point>: C (Return)

Center: 8,5 (Return)

Start point: @ 3 < -90 (Return)

Angle/Length of chord/ <End point>: @ 3>90 (Return)

Command:

المعرر القطبي للدائرة الصغيرة العليا.

Command: LINE (Return)
From point: 8.5, 5.866 (Return)
To point: @ 2<60 (Return)

To point: (Return)

Command:

عرسم الدائرة الصغيرة العليا.

Command: CIRCLE (Return)

3P/2P/TTR/ < Center point >: 9,6.732 (Return)

Diameter/ < Radius >: 0.5 (Return)

تحصل الآن على الرسم الموضح في شكل (٧-١٩).

« نسخ الدرائر الصغيرة.

Command: ARRAY (Return)
Select objects: W (Return)

* إعمل نافذة تحتوي على الدائرة الصغيرة و محورها القطبي.

Rectangular or polar array (R/P): P (Return)

Center point of array: 8,5 (Return)


Number of items: 3 (Return)

Angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: -120 (Return)

Rotate objects as they are copied? <Y> (Return)

Command:

عنظهر على الشاشة الآن الرسم الموضع في شكل (١٨٠٠٧) وهو المطلوب.




شكل (٧--٧) الإعداد للنسخ المسفوف الدائري.

٧-٣-٧ التماثل

يقوم أمر التماثل (MIRROR) بعمل خيال للعناصر المرسومة بحيث يكون الشكل الناتج متماثل في حالة ترك العناصر الأصلية، إذ أن خطوات تنفيذ الأمر ترك للمستخدم الخيار بالإحتفاظ بالعناصر الأصلية مع الخيال أو مسح العناصر الأصلية والإحتفاظ بالخيال فقط. ويوجد أمر التماثل (MIRROR) ضمن قائمة أوامر معالجة الرسم ونحصل عليه كما موضح في شكل (٧-٧).

يحتاج هذا الأمر إلى تحديد خط التماثل والذي يمثل الخط الفاصل بين الأصل والخيال ويمكن رسمه على أي ميل. وتجدر الإشارة إلى أنه ينتج عن تطبيق هذا الأمر للنصوص أن تظهر الكتابة في الخيال من اليمين إلى اليسار.



شكل (٧- . ٢) قوائم الشاشة لأمر التماثل.

مثال توضيحي: إستخدم أمر التماثل لجعل الرسم في شكل (٧-١٨) متماثلاً.

MIRROR EXCERCISE

Command: MIRROR (Return)
Select objects: W (Return)

اعمل نافذة بحيث تصبر نصف الدائرة في شكل (١٨-٧) داخل إطارها.


First point of mirror line: 8,8 (Return)

Second point: 8,2 (Return)

Delete old objects? <N> (Return)

Command:

تحصل على الشكل المتماثل الموضع في شكل (٧-٢١).



شكل (٧-٢١) شاشة التماثل.

٧-٤ أوامر التغيير والتوصيل

نعني بأوامر التغيير تلك الأوامر التي تساعد المستخدم على تغيير خواص العناصر العامة (مثل اللون ونوع الخط ونصف قطر الدائرة). وهذه الأوامر هي:


- أمر تغيير الخواص (CHANGE).
- أمر قطع جزء من العنصر (BREAK).

ونعني بأوامر التوصيل تلك الأوامر التي تُمكن من وصل نهايات العناصر المرسومة بطرق معينة بحيث يصبح الإنتقال من عنصر إلى آخر تدريجي وليس فجائي. وتشتمل هذه الأوامر على الآتى:

- أم تدوير الزوايا ووصل العناصر (FILLET).
- أمر شطف أطراف الخطوط المتقاطعة (CHAMFER).

٧-٤-١ تغيير الخواص

يساعد أمر تغيير الخواص (CHANGE) على إبدال الخواص العامة والذاتية للعناصر، ويوجد هذا الأمر ضمن قائمة أوامر معالجة الرسم (Edit Menu) { شكل (٢٢-٧)}.



شكل (٧-٢٢) قرائم الشاشة لأمر التغيير.

بعد إختيار العناصر المراد تغيير خواصها، يظهر على سطر الإدخال الآتي /Properties/ رعلى المستخدم تحديد هوية الخواص المراد تغييرها. فإذا كان يرغب في تغيير الخواص العامة يدخل (Properties)، أما إذا أراد تغيير الخواص الذاتية فعليه إدخال إحداثيات نقطة التغيير (Change point) لتعريف الموضع أو المسار الجديد للعنصر.

(١) اغراص العامة

بعد إدخال إختيار تغيير الخواص العامة (Properties)، يطلب النظام من المستخدم تحديد الخاصية المراد تغييرها (Change what property?) حيث يعرض له مجموعة من الإختيارات النوعية. هذه الإختيارات النوعية تمكن المستخدم من تغيير أياً من الخواص العامة التالية:

- اللون (Color): حيث يمكن تغيير اللون الحالي للعناصر المختارة بإدخال (Color) ومن ثم الرقم الخاص باللون المطلوب حسب القائمة الموضحة في الفقرة ٤-٧ من الفصل الرابع، أو إدخال إسم اللون مباشرة.
- الطبقة (Layer): يتيح إدخال الإختيار الفرعي (layer) للمستخدم الفرصة لتغيير الطبقة المخاصر التي إختارها. ويمكن تغييرها بإدخال إسم الطبقة المختارة شريطة أن تكون هذه الطبقة قد سبق تشميتها أي موجودة ضمن الملف.
- نوع الخط (LType): يساعد هذا الإختيار الفرعي على تغيير نوع الخط الحالي للعناصر التي تم إختيارها، ويتطلب ذلك تسمية نوع الخط المطلوب كما تم توضيحه في قائمة أنواع الخطوط (الفقرة ٤-٧ من الفصل الرابع).

(٢) اغواص الذاتية

إذا أراد المستخدم تغيير الخواص الذاتية لعنصر أو أكثر من العناصر المرسومة فإنه يدخل نقطة تغيير (Change point) تعرف الموضع أو المسار الجديد لذلك العنصر أو تلك العناصر. وتعتمد عملية التغيير التي تتم على نوع العنصر الذي أختير، فمثلاً:

- تغييرا لخط: يتم بتغيير نهاية الخط القريبة من نقطة التغيير (Change point) بحيث توضع نهاية الخط على نقطة التغيير.
 - تغيير الدائرة: يتم تغيير نصف القطر بحيث قر الدائرة على نقطة التغيير (Change point) .
- تغيير النص: يتم بتغيير موضع النص بحيث يُعرف الموضع الجديد بنقطة التغيير Change). point)

ونلاحظ أنه إذا تم إختيار أكثر من خط ومن ثم أدخلت نقطة التغيير (Change point) فإن الخطوط تتلاقى عند هذه النقطة.

مثال توضيحي: إستخدم أمر تغيير الخواص (CHANGE) لعمل التعديلات الآتية على الرسم المرضع في شكل (٧-٧):

- غير موضع النهاية العليا لأول خط على يمين الشاشة مستخدماً نقطة التغيير (0.5,4).
- غير موضع النهاية العليا للخط الأول من الجهة اليسرى للشاشة مستخدماً نقطة التغيير (5.3.5).
- غير نصف قطر الدائرة العليا للدائرتين المتقاطعتين في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة بحيث تتلاقى مع النهاية العليا للخط الرابع على يمين الشاشة عند النقطة (4.5,3).
 - غير نوع الخط إلى خط مخفى (Hidden) للدائرتين المتقاطعتين على يسار الشاشة.

CHANGE EXCERCISES

■ أظهر فقط الطبقة المسبقة الإعداد (Layer 0) وإعدادها لتمثل الطبقة الحالية للرسم عليها. تأكد من أن الشاشة أمامك تطابق شكل (٧-٧٧).

Command: CHANGE (Return)

Select objects:

حرك المؤشر ليستقر قرب النهاية العليا الأول خط على يمين الشاشة ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects: (Return)

Properties/<Change point>: 0.5,4 (Return)

العظ تغيير موضع النهاية العليا للخط عجرد إدخال نقطة التغيير (0.5,4)، ويصبح الخط كما موضع في شكل (٧-٣٣).

Command: (Return)

CHANGE

Select objects:

عرك المؤشر ليستقر قرب النهاية العليا الأول خط على يسار الشاشة ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects: (Return)

Properties/<Change point>: 5,3.5 (Return)

« راقب تغيير النهاية العليا للخط المعنى.

Command: (Return)

CHANGE

Select objects:

« حرك المؤشر ليستقر على النهاية العليا للخط الرابع على يمين الشاشة ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects:

■ حرك المؤشر ليستقر على الدائرة العليا من الدائرتين المتقاطعتين أسفل الشاشة من جهتها اليمنى ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects: (Return)

Properties/<Change point>: 4.5,3 (Return)

Change point ignored:

Enter circle radius:

عرك المؤشر لتضعه على النقطة (4.5,3) ثم أدخل.

Command:

تتيجة لهذا الإدخال تصبح الدائرة والخط المختارين متماسين كما موضح في شكل
 (٧-٧).

Command: CHANGE (Return)
Select objects: W (Return)

« إعمل نافذة بحيث تضم الدائرتين المتقاطعتين في الجهة اليسري من الشاشة.

First corner: Other corner: 2 found.

Properties/<Change point>: P (Return)

Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/Thickness)? LT


(Return)

New linetype<BYLAYER>: HIDDEN (Return)


Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/Thickness)? (Return)

Command:

ع يصبح الأن الشكل كما موضح في شكل (٢٤-٧).



شكل (٧-٢٣) شاشة التغيير الأولى.




شكل (٧-٧) شاشة التغيير الثانية.

٧-٤-٢ قطع جزء من العنصر

يستخدم أمر قطع جزء من العنصر (BREAK) لإزالة جزء من خط، دائرة، أو قوس، أو لقطع أي من تلك العناصر لتكوين عنصرين من نفس النوع. ويوجد هذا الأمر ضمن أوامر معالجة الرسم (Edit Menu) { شكل (٢٥-٧)}.

بعد إختيار العنصر المراد معالجته بواسطة أمر قطع جزء من العنصر (BREAK) يتم إدخال نقطتين (First point) و (Second point) على هذا العنصر لتحديد الجزء المراد مسحه. ونلاحظ أن عملية إختيار العنصر تتم بواسطة أي من طرق الإختيار التي تم شرحها من قبل، لكن عند إستخدام طريقة تحديد نقطة (Point) يفترض البرنامج أن النقطة المدخلة لإختيار العنصر تمثل أيضاً النقطة الأولى (First point)، لذلك يطلب البرنامج إدخال النقطة الثانية (Second point). أما إذا كانت النقطة الأولى تختلف عن النقطة المدخلة، فعلى المستخدم أن يخبر النظام بأنه يرغب في إدخال النقطة الأولى ويكون ذلك بإدخال كلمة (First) بدلاً من إحداثيات النقطة الثانية.



شكل (٧-٧) قوائم الشاشة لأمر قطع جزء من العنصر.

إذا أراد المستخدم قطع العنصر دون إزالة جزء منه، لتكوين عنصرين فعليه في هذه الحالة إدخال إحداثيات نفس النقطة مرتين. وعليه نستطيع القول بأن تأثير أمر قطع جزء من العنصر (BREAK)، عندما تكون النقطتان المدخلتان غير متساويتين، يعتمد على نوع العنصر. فمثلاً بالنسبة إلى:

- الخط: إذا كانت النقطتان تقعان بين نهايتي الخط، يتم فصل الخط إلى خطين. أما إذا كانت إحدى النقطة الثانية خارجة، فيتم إحدى النقطة الثانية خارجة، فيتم مسح تلك النهاية أي يتم تقصير الخط.
- الدائرة: يتم تحويل الدائرة إلى قوس بسح جزء منها يبدأ من النقطة الأولى وينتهي في النقطة الثانية في إتجاه معاكس لعقارب الساعة.
- القوس: كما في حالة الخط، ينقسم القوس إلى قوسين إذا كانت النقطتان تقعان في داخل نطاق الزاوية المحصورة بين نهايتي القوس. أما في حالة خروج النقطة الثانية عن إحدى نهايتي القوس فيتم تقصير القوس.

مثال توضيحي: إستخدم أمر قطع جزء من المنصر (BREAK) لعمل التعديلات الأثية على الرسم الموضع في شكل (٧-٢٤):

- تقصير الخط المرسوم على يين الشاشة بمسح الجزء العلوي منه.
- بالنسبة للدائرتين المتقاطعتين في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة، تحويل الدائرة العليا إلى قوس بسن جزمها الذي يقع خارج الدائرة السفلى.

BREAK EXCERCISES

Command: BREAK (Return)

Select objects:

* حرك المؤشر ليستقر على النصف العلوي الخط المرسوم في أقصى يمين الشاشة ثم أدخل. Enter second point (or F for first point):

حرك المؤشر ليستقر على النهاية العليا للخط أو فوقها ثم أدخل.

Command:

شكل (٧-٢٦"أ") يوضح لنا التغيير الذي طرأ على الخط. تلاحظ أن النقطة التي أدخلت لإختيار العنصر كونت النقطة الأولى (First point) للجزء الذي تم مسحه.

Command: (Return)

BREAK Select objects:

■ ضع المؤشر على الدائرة العليا المرسومة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة ثم أدخل.

Enter second point (or F for first point): F (Return)

Enter first point: INTERSEC (Return)


of

الله ضع نافذة المؤشر على نقطة التقاطع اليمنى (يسار الشاشة) للدائرتين المرسومتين في أعلى الجهة اليمني من الشاشة ثم أدخل.


Enter second point: INTERSEC (Return) of

عضم المؤشر على نقطة التقاطع اليسرى (مِين الشاشة) لنفس الدائرتين أعلاه ثم أدخل. Command:

■ يظهر الرسم بعد إجراء تعديلات هذا التمرين كما موضح في الشكل (٧-٣٦"ب").



شكل (٧-٢٦ "أ") شاشة قطع جزء من الخط.



شكل (٧-٢٦ "ب") شاشة قطع جزء من الدائرة.


٧-٤-٣ تدوير الزوايا ووصل العشاصر

يقوم أمر تدوير الزوايا ووصل العناصر (FILLET) برسم قوس ذو نصف قطر محدد ليصل

بين خطين أو قوسين أو دائرتين. يوضح شكل (٧-٢٧) كيفية الوصول لهذا الأمر بإستخدام قوائم الشاشة.

تظهر ثلاث إختيارات على سطر الإدخال عندما يحث أمر تدوير الزوايا ووصل العناصر (FILLET) وهي:

- تحديد عنصر الرسم متعدد الخطوط (PolyLine) والمراد معالجة جميع زواياه بواسطة أمر تدوير الزوايا ووصل العناصر.
 - تحديد نصف قطر القوس (Radius) الذي يستخدم لتدوير الزوايا.
- تحديد العنصرين (Two objects) المراد معالجتهما بواسطة أمر تدوير الزوايا ووصل العناصر. نلاحظ أنه عندما لا يتم تحديد نصف قطر قوس التدوير، يقوم البرنامج بإستخدام آخر قيمة تم إستعمالها لهذا الغرض.



شكل (٧-٧٧) قوائم الشاشة لأمر تدوير الزوايا ووصل العناصر.

معال توضيحي: إستخدم أمر تدوير الزوايا ووصل العناصر (FILLET) لتدوير الزاوية بين المطين الأول والثاني على يين الشاشة الموضحة في شكل (٧-٧١) بحيث يكون نصف قطر قوس التدوير 0.25 .

FILLET EXCERCISE

Command: FILLET (Return)

Polyline/Radius/<Select two objects>: R (Return)

Enter fillet radius<0.0000>: 0.25 (Return)


Command: FILLET (Return)
Polyline/Radius/<Select two objects>:

■ ضع المؤشر على أول خط من الجهة اليمني للشاشة قرب نهايته السغلية ثم أدخل.

ضع الموشر على ثاني خط من الجهة اليمنى للشاشة قرب نهايته السفلية ثم أدخل.

Command:

■ نحصل الآن على شكل (٧-٢٨) حيث نرى أن الخطين المعالجين قد تم وصلهما بواسطة قوس نصف قطره 0.25 وحدة.



شكل (٧-٢٨) شاشة تدوير الزوايا ووصل العناصر.

٧-٤-٤ شطف أطراف الخطوط المتصلة


يستخدم أمر شطف الأطراف (CHAMFER) في تهذيب منطقة إتصال أي خطين، بقطعهما

في موضعين محددين قبل نقطة تقاطعهما، ثم يوصل هذين الموضعين بخط ثالث. ويوجد هذا الأمر ضمن قائمة أوامر معالجة الرسم (Edit Menu) { شكل (٧٩-٧)}.

طريقة إستخدام أمر شطف الأطراف (CHAMFER) هي نفس الخطوات التي سبق شرحها لأمر تدوير الزوايا ووصل العناصر. فعند حث أمر شطف الأطراف نشاهد ثلاث إختيارات هي:

- تحديد عنصر الرسم متعدد الخطوط (Polyline) المراد شطف جميع زواياه.
 - تحديد مسافات الشطف (Distances) للخطين المراد شطفهما.
 - تحديد الخط الأول (First line) المراد شطفه.

إذا لم يتم إدخال قيم مسافات الشطف (Distances) فإن البرنامج يستخدم القيم مسبقة الإعداد والتي تساوي آخر قيم تم إدخالها لهذه المسافات.



شكل (٧-٢٩) قوائم الشاشة لأمر شطف الأطراف المتصلة.

مثال ترضيحي؛ إستخدم أمر شطف الأطراف (CHAMFER) لتوصيل النهايات العليا للخطين الأول والثالث من الجهة اليسرى للشاشة الموضحة في شكل (V-V). مع العلم بأن مسافات الشطف المطلوبة للخطين الأول والرابع هي 0.25 و 0.3 على التوالي.

CHAMFER EXCERCISES

Command: CHAMFER (Return)

Polyline/Distances/<Select first line>: D (Return)

Enter first chamfer distance<0.0000>: 0.25 (Return)

Enter second chamfer distance<0.2500>: 0.3 (Return)

Command: CHAMFER (Return)
Polyline/Distances/<Select first line>:


حرك المؤشر ليستقر على الخط الأول من الجهة اليسرى للشاشة ثم أدخل.

Polyline/Distances/<Select first line>: Select second line:

ضع المؤشر على الخط الثالث من الجهة اليسرى للشاشة ثم أدخل.

Command:

عيتم الآن توصيل الخطين المعينين مع شطف نهايتيهما الموصولتين كما في شكل(٧-٣٠).



شكل (٧-. ٣) شاشة قرين شطف الأطراف.

٧-٥ أوامر المسح والإرجاع


يختص هذا القسم بعرض أمرين لا غنى عنهما للحصول على رسم جديد أو لمعالجة وتطوير رسم قديم. يستخدم أحدهما لمسح العناصر الغير مرغوب فيها وتصحيح الأخطاء ويسمى أمر المسح (ERASE). ويستخدم الآخر لإسترجاع العناصر أو الأجزاء التي تم مسحها عن طريق الخطأ ويسمى أمر الإرجاع (OOPS). أيضاً هنالك أمر ثالث يسمى أمر الإلغاء (Undo) ويستخدم لتصحيح آخر خطوة تم تنفيذها دون الخروج من الأمر المستعمل في تلك اللحظة. وقد يجد المستخدم في كثير من الأحيان أن إستعمال أمر الإلغاء (Undo) يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد.

٧-٥-١ أمر الإلغاء

إستعرضنا في الأقسام الثلاثة السابقة مجموعات أوامر الإزاحة والنسخ والتغيير، ورباً نكون قد لاحظنا أن القوائم الفرعية لكل تلك الأوامر تشتمل على أمر فرعي لإلغاء (Undo) آخر إدخال أو مفعول آخر معالجة أو إضافة تحت لملف الرسم. من مميزات أمر الإلغاء (Undo) أنه يعيد التحكم إلى الأمر الذي كان مفعوله ساريا قبل البدء في عملية الإلغاء، بينما نجد أن إستعمال أمر المسح (ERASE) يؤدي إلى الخروج من الأمر السابق تماماً. ونلاحظ جدوى هذه الميزة لأمر الإلغاء (Undo) أثناء إستعمال أمر رسم الخط (LINE) (الفقرة ٥-٢-٢)، إذ أن أي إدخال لأمر الإلغاء (Undo) ينتج عنه مسح آخر خط تم رسمه والعودة إلى أمر رسم الخط حيث يكن مواصلة رسم الخطوط من نهاية آخر خط موجود على الشاشة بعد عملية المسح.

٧-٥-٢ أمر المسح

يقوم أمر المسح (ERASE) بإزالة أي عناصر يرغب المستخدم في حذفها من ملف الرسم. يتم إختيار العناصر المراد مسحها بأي طريقة من طرق إختيار العناصر التي سبق شرحها في بداية هذا الفصل. ويوجد هذا الأمر ضمن أوامر معالجة الرسم (Edit Menu) {(شكل ٧-٣١)}.



شكل (٧-٣١) قوائم الشاشة لأمر المسع.

مثال توضيحى: إستخدم أمر المسح (ERASE) لعمل الآتى:

- مسح آخر معالجة تمت (وهي توصيل الخطين الأول والثالث من الجهة اليسرى للشاشة بإستخدام أمر شطف الأطراف).
 - مسح الدائرتين المتقاطعتين في الجهة اليسرى من الشاشة.

ERASE EXCERCISES

Command: ERASE (Return)
Select objects: LAST (Return)

1 found.

Select objects: (Return)

Command:

يتم مسح الخط الموصل بين الخطين الأول والثالث على يسار الشاشة (شكل ٧-٣٢).

Command: ERASE (Return)
Select objects: WINDOW (Return)


« إعمل نافذة تحتوي على الدائرتين المتقاطعتين على يسار الشاشة.

First corner: Other corner: 2 found.

Select objects: (Return)

Command:

ع يتم مسح الدائرتين وتظهر الشاشة كما موضح في شكل (٣٢-٧).



شكل (٧-٣٢) شاشة أمر المسح.

٧-8-٣ أمر الإرجاع

يوجد أمر الإرجاع (OOPS) ضمن القائمة الفرعية لأمر المسح (ERASE) كما يتضح من شكل (٣١-٧). ويساعد هذا الأمر على إسترجاع العناصر التي تم مسحها بإستعمال أمر المسح (ERASE). وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تم مسح مجموعة من العناصر بتنفيذ أمر المسح أكثر من مرة على التوالي فإن تأثير أمر الإرجاع (OOPS) يقتصر على إستعادة العناصر التي مسحت بواسطة آخر أمر مسح تم تنفيذه.

مثال ترضيحي: إستعمل أمر الإرجاع (OOPS) لإستعادة رسم الدائرتين المتقاطعتين في الجهة اليسرى من الشاشة. حاول إستخدام الأمر لإرجاع الوصلة المشطوفة بين الخطين الأول والثالث في الجهة اليمني للشاشة.

OOPS EXCERCISES

Command: OOPS (Return)

Command:

تتم إستعادة رسم الدائرتين المتقاطعتين في يسار الشاشة.

Command: OOPS (Return)

OOPS *Invalid*

Command:

■ لا يحدث أي تغيير لشاشة الرسم بعد الإدخال الأخير.

المثال التطبيقي (المرحلة الأخيرة)

لتكملة المثال التطبيقي والذي قمنا برسم عناصره على أربعة مراحل في الفصل الخامس، نحتاج في هذه المرحلة إستخدام بعض أدوات معالجة الرسم التي تم عرضها في هذا الفصل. ونذكر بأن المثال تم حفظه في الملف C:DRAWINGO على طبقات الرسم الثالثة (GRAPHIC2)، والخامسة (TEXT).

LAST STAGE OF FMS DRAWING

■ أظهر الطبقات الثالثة (GRAPHIC2) والرابعة (GRAPHIC3) والخامسة (TEXT) مع إعداد الطبقة الرابعة (Current Layer) للرسم عليها.

■ نسخ ماكينة التثقيب.

Command: COPY (Return)
Select objects: W (Return)

« إعمل نافذة لتحتوى على رسم ماكينة التثقيب وإسمها.

<Base point or displacement>/Multiple: M (Return)

Base point: 1.25,6 (Return)

Second point of displacement: 6.5,6 (Return)
Second point of displacement: 8.25,6 (Return)

Second point of displacement: (Return)

```
Command:

 ع نسخ ماكينة الخراطة.

Command: COPY
                        (Return)
Select objects: W
                       (Return)

    إعمل نافذة لتحتوى على رسم ماكينة الخراطة وإسمها.

<Base point or displacement>/Multiple: 3.6
                                                 (Return)
Second point of displacement: 4.25,6
                                           (Return)
Second point of displacement:
                                    (Return)
Command:

    نسخ ماكينة التفريز.

Command: COPY
                        (Return)
Select objects: W
                       (Return)

    اعمل نافذة لتحتوى على ماكينة التفريز وإسمها.

<Base point or displacement>/Multiple: M
                                                 (Return)
Base point: 1,4.25
                        (Return)
Second point of displacement: 2.5,4.25
                                             (Return)
Second point of displacement: 8.5,4.25
                                             (Return)
Second point of displacement:
                                    (Return)
Command:

    نسخ محطات التحميل والتفريخ.

Command: COPY
                        (Return)
Select objects: W
                        (Return)

    اعمل نافذة تحتري على محطة التحميل المكونة من خطين فقط.

                                                 (Return)
<Base point or displacement>/Multiple: M
Base point: 4,5
                     (Return)
Second point of displacement: 4.5,5
                                          (Return)
                                        (Return)
Second point of displacement: 5,5
                                          (Return)
Second point of displacement: 5.5,5
                                        (Return)
Second point of displacement: 6,5
                                          (Return)
Second point of displacement: 6.5,5
Second point of displacement: 7,5
                                        (Return)
```

```
Second point of displacement: 7.5,5
                                         (Return)
Second point of displacement:
                                   (Return)
                      (Return)
Command: LINE
                       (Return)
From point: 8,4.5
To point: 8,5
                  (Return)
               (Return)
To point:
Command:

    نسخ طاولة تثبيت المشفولات ٨.

Command: COPY
                        (Return)
Select objects:
                            « ضع المؤشر على الدائرة التي عَثل الطاولة A ثم أدخل.
Select objects: 1 selected, 1 found.
                    (Return)
Select objects:
<Base point or displacement>/Multiple: M
                                                 (Return)
                              (Return)
 Base point: 1.125, 1.875
 Second point of displacement: 5.75, 4.75
                                               (Return)
 Second point of displacement: 6.25, 4.75
                                               (Return)
 Second point of displacement:
                                    (Return)
 Command:
                                             « نسخ طاولة تثبيت المشغولات B.
                        (Return)
 Command: COPY
 Select objects: W

    إعمل نافذة تحترى على المثلث الذي يمثل الطاولة B ثم أدخل.

 First corner: Other corner: 1 found.
 Select objects:
                     (Return)
 <Base point or displacement>/Multiple: M
                                                 (Return)
 Base point: 1.125, 1.375
                               (Return)
 Second point of displacement: 5.25, 4.75
                                               (Return)
 Second point of displacement: 6.75, 4.75
                                               (Return)
 Second point of displacement:
                                     (Return)
 Command:
                                              ■ نسخ طاولة تثبيت المشفولات C.
```

```
Command: COPY
                       (Return)
Select objects: W

    الله الله الله على المربع الذي يمثل الطاولة C ثم أدخل.


First corner: Other corner: 1 found
Select objects:
                    (Return)
<Base point or displacement>/Multiple: M
                                               (Return)
Base point: 1.125, 0.875
                             (Return)
Second point of displacement: 4.25, 4.75
                                              (Return)
Second point of displacement: 4.75, 4.75
                                              (Return)
Second point of displacement: 7.75, 4.75
                                              (Return)
Second point of displacement:
                                   (Return)
Command:
                                                    « نسخ ناقلة الشفولات.
Command: COPY
                        (Return)
Select objects: W
                       (Return)

    إعمل نافذة تحترى على ناقلة المشغولات.

<Base point or displacement>/Multiple: 2.75, 5.25
                                                       (Return)
Second point of displacement: 8.75, 5.25
Second point of displacement:
                                    (Return)
Command:
                                       ■ رسم مسار ناقلات المشغولات (Track).
                       (Return)
Command: LINE
From point: 1,5
                     (Return)
To point: 1,5.5
                     (Return)
To point: 2.23, 5.5
                        (Return)
To point:
               (Return)
                       (Return)
Command: LINE
From point: 1,5
                      (Return)
To point: 2.23,5
                      (Return)
To point:
               (Return)
                       (Return)
Command: LINE
                           (Return)
From point: 3.25,5.5
```

```
To point: 8.25, 5.5
                       (Return)
To point:
              (Return)
Command: LINE
                      (Return)
From point: 3.25,5
                       (Return)
To point: 8.25, 5
                     (Return)
To point:
              (Return)
Command: LINE
                      (Return)
From point: 10,5
                     (Return)
To point: 10,5.5
                     (Return)
To point: 9.25, 5.5
                       (Return)
To point:
              (Return)
Command: LINE
                      (Return)
From point: 10,5
                     (Return)
To point: 9.25,5
                     (Return)
To point:
              (Return)
Command:
```

بإكتمال هذه الخطرات يظهر على شاشة الرسم مخطط نظام التصنيع المرن كما موضع في شكل (٧-٣٣).



شكل (٧-٣٣) مخطط نظام التصنيع المن.



القصل الثامن

تنظيم الرسومات


٨-١ مقلمسة

سنبحث في هذا الفصل بعضاً من الأوامر المتوفرة في البرنامج والتي تستخدم في تنظيم وإنهاء الرسومات بشكل يجعلها جاهزة لعملية الطباعة. ومن هذه الأوامر أوامر الأبعاد (DIMENSION) وكذلك أوامر التأشير (HATCH) وسوف نفصل كل منها على حدة.

٨-٢ أوامر الأيعساد

إن من عميزات البرنامج إمكانياته المتقدمة في طرق وضع وقياس الأبعاد على الرسومات والتي تعتبر مفتاح لوحة الرسم ولا غنى عنها لأي من الرسومات والتصميمات الهنلسية.

إن قائمة أوامر الأبعاد تنطلق من قائمة الأوامر الرئيسية رتتفرع وفق ماهر موضع في الشكل (١-٨) وكما يلاحظ من الشكل أن غالبية القرائم الفرعية عبارة عن قوائم المتغيرات في شكل البعد (DIM Vars) والتي بواسطتها يمكن التحكم في الإظهار المطلوب لشكل البعد. أول مايطالعنا في قائمة أوامر الأبعاد أمرين هما (:DIMI) و (:DIMI) وكلاهما يؤديان نفس الغرض لوضع الأبعاد على الرسم إلا أن الأمر (:DIMI)، يُمكن من وضع بعد واحد فقط ومن ثم العودة إلى البرنامج عن طريق (:Command). بينما إذا رغب المستخدم في وضع مجموعة متتالية من الأبعاد فسوف يقوم بإختيار الأمر (:DIM) حيث أنه يتم الدخول الى البرنامج الفرعي لوضع الأبعاد وتختفي كلمة (:Command) من منطقة إدخال الأوامر في الشاشة لتستبدل بكلمة (:DIM). ويمكن الخروج من البرنامج الفرعي للأبعاد والعودة إلى البرنامج الرئيسي بكتابة (:DIM) ميتم عرضه في الأمثلة القادمة.




يكن أن تصنف أوامر الأبعاد إلى الأقسام التالية:

- أوامر الأبعاد الخطية (Linear).
- أوامر الأبعاد الزاوية (Angular).
- أوامر أبعاد أقطار الدوائر (Diameter).
- أوامر أبعاد أنصاف الأقطار (Radius).
- أوامر مساعدة لوضع الأبعاد (Utility).

وقبل الخوض في طرق وضع الأبعاد على الرسومات لابد لنا أن نوضع أساسيات وأقسام البعد الهندسي.

٨-٣ تماريف البعد الهندسي ومتفيرات الأبعاد

يتكون البعد الهندسي كما هو موضح في شكل (٨-٢) من الأقسام التالية:




شكل (٨-٢) مكونات البعد الهندسي.

(Dimension Line) - خط البعد

وهو الخط المرسوم والواصل بين نهايتي البعد، وقد يكون خطأ مستقيماً في الأبعاد الخطية أو قوساً في الأبعاد الزاوية، وعليه أو فوقه يتم كتابة قيمة البعد.

- قيمة البعد (Dimension Text)

وهي القيمة العددية التي تكتب على خط البعد وقمثل قيمته سواءً كان طولاً أو زاويةً أو قطر دائرة. ولهذه الكتابة عدة أشكال وأنواع وفق الوحدات (Units) التي أعتمدت في بداية البرنامج من حيث عدد الأرقام بعد الفاصلة وشكلها الكسري أو العشري. ومن أنواعها أيضاً كتابة الأبعاد المستخدمة في الرسومات التفصيلية الميكانيكية وتسمى السماحات في البعد عند (Tolerance) وقمثل القيمتين العظمى والصغرى (Limits) التي يمكن أن يأخذهما البعد عند التصنيع كما هو موضع في الشكل (۸-۳).



شكل (٨-٣) سماحات ومحددات البعد.


وكما يلاحظ من الشكل السابق أن هذه القيمة عكن أن تكتب فوق أو داخل خط البعد.

- محندات البعد (Extension Lines)

وهما الخطان الصغيران اللذان يحددان بداية ونهاية البعد على الجسم ويلاحظ أنهما لايسان الجسم وإنما يبعدان عنه مسافة صغيرة يمكن التحكم بها.

- مؤشرات البعد (Leaders)

وهي عبارة عن خطوط تنتهي بأسهم تستخدم لتحديد مكان البعد في الأشكال التي يصعب وضع خط وقيمة البعد عليها بشكل مباشر وقد تكون أفقية أو مائلة بزاوية 45 درجة أو عمودية، والشكل (E-A) يوضح دائرة ذات قطر صغير وضع لها مؤشر لكتابة نصف قطر اللائرة.



شكل (٨-٤) مؤشر البعد.

وجميع أقسام البعد الهندسي هذه مع بعض المتغيرات الإضافية يتم التحكم بها عن طريق وجميع أقسام البعد (Dimvars) والتي أختصرت في البرنامج لتسمى (Dimvars). وكما نلاحظ في شكل (١-٨) أن لهذا الأمر ثلاثة قواثم فرعية تحوي عدداً من المتغيرات سوف نحاول تفصيل المهم منها، ولكل متغير من هذه المتغيرات قيمة مسبقة الإعداد حددت بواسطة البرنامج بناءً على غالبية إستخدامات الأبعاد ويمكن التحكم بها وفق الرغبة وتغييرها لتتناسب مع طبيعة العمل الذي يود المستخدم القيام به.

ونوضح في الجدول التالي هذه المتغيرات :


جـدول متغيرات الأبعاد (Dim Vars).

وصف المتغير	القيمة المسبقة الاعداد	إسم المتغير
مقياس الرسم للبعد.	1.0000	DIMSCALE
طرل السهم الدليل خط البعد.	0.1800	DIMASZ
قياس علامة المركز للدوائر والأقواس.	0.0900	DIMCEN
مقدار إرتداد خط البعد عن الجسم.	0.0625	DIMEXD
المساقة بين خطي بعد متتاليين.	0.3800	DIMDLI
طول الزيادة في محدد البعد عن خط البعد.	0.1800	DIMEXE
مقدار السماح المرجب للبعد.	0.0000	DIMTP
مقدار السماح السالب للبعد.	0.0000	DIMTM
إرتفاع الكتابة لنص البعد.	0.1800	DIMTXT
نصف إرتفاء العلامة المائلة للبعد.	0.0000	DIMTSZ.
مقدار التدوير للبعد.	0.0000	DIMRND
الزيادة في خط البعد عن خط المحدد للبعد.	0.0000	DIMDLE
إظهار أو إخفاء التسامع في البعد.	لا يعمل	DIMTOL
أظهار أو إخفاء الحدود للبعد.	لا يعمل	DIMLIM
نص البعد أفقيا داخل خط البعد.	يعمل	DIMTIH
نص البعد أفقيا أو مائلاً خارج محددات البعد.	يمبل	DIMTOH
الغاء محدد البعد الأول.	لا يعمل	DIMSE1
إلغاء محدد البعد الثاني.	. لا يعمل	DIMSE2
نص البعد قوق خط البعد.	لا يعمل	DIMTAD
إضافة الصفر لقيمة البوصة ("00.'3).	لا يعمل	DIMZIN
إختيار وحدات إضافية.	لا يعمل	DIMALT
مقباس الرحدات الإضافية.	25.40	DIMALTF
عدد الأرقام بعد الفاصلة للوحدات الإضافية.	2	DIMALTD
مقياس الرحدة لقيمة البعد.	1.0000	DIMLFAC
إسم وحدة رأس البعد.	غير موجود	DIMBLE
وضع أبعاد مساعدة.	يعمل	DIMASO
تجديد الأبعاد خلال عملية السحب.	لا يعمل	DIMSHO
نص إضافي لمقدار البعد.	غير موجود	DIMPOST
نص إضافي للوجدات الإضافية.	غير موجود	DIMAPOST


يكن مشاهدة قيم هذه المتغيرات عن طريق الأمر (Status) حيث يُدخل بالشكل التالي:

Command: DIM (Return)
Dim: STATUS (Return)

عندها تتحول شاشة الرسم لتظهر جداول المتغيرات وقيمها المذكورة سابقاً، ويوضع الشكلين (-8) و (-8) معاني هذه المتغيرات مع أمثلة لطريقة عملها. وسوف نقوم بشرح تطبيقي لهذه المتغيرات في الجزء الثانى من هذا الكتاب إن شاء الله.



شكل (٨-٦) تطبيقات لمتغيرات البعد.




شكل (٨-٥) متغيرات البعد الأساسية.

٨-٤ أوامر الأبعاد الخطية وأغاطها

تصنف أوامر الأبعاد الخطية في البرنامج إلى الأغاط التالية:


- الأبعاد الأفقية (Horizontal) وفيها يكون خط البعد في وضع أفقي.
- الأبعاد العمودية (Vertical) ويكون خط البعد فيها في وضع رأسي.
- الأبعاد المائلة (Rotated) وفيها يمكن تدوير خط البعد وفق الزاوية التي تتناسب مع الرسم المراد تحديد بعده، كما هو موضح في شكل (٨-٦) أعلاه.

- الأبعاد المتحدة في نقطة الأساس (Base Line) وهي مجموعة الأبعاد التي لها بداية واحدة، حسب ماهو موضح في شكل (٧-٨).



شكل (٨-٧) الأبعاد المتحدة في تقطة الأساس.

- الأبعاد المتتالبة (Continue) وفيها تكون نهاية البعد الأول هي بداية البعد الثاني، كالموضع في شكل (٨-٨).



شكل (٨-٨) الأبعاد المتتالية.

مثال توضيحي: سنقوم الآن برسم شكل مبسط يشابد شكل (٨-٧) وذلك لشرح الأبعاد الخطية وطريقة تطبيقها.

الإعداد للمثال: إفتح ملف رسم جديد وليكن إسم هذا الملف (B:DIM)، وقم برسم شكل (٧-٨) بدون الأبعاد. إن لم تستطع أو وجدت صعوبة فإتبع الخطوات التالية:

```
Command: GRID
                    (Return)
Grid spacing (X) or ON/OFF/Snap/Aspect <0.000>: 0.25

    تظهر الآن شبكة تربيع تساعدنا على الرسم بمسافات متساوية مقدارها 25. وحدة من كل

                                                 نقطة أفقيا أو عمودياً.
Command: SNAP
Snap spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/Style <1.000>: 0.25
                                                             (Return)
                    (Return)
Command: LINE
                      (Return)
From point: 2,7.25
To point: 8.25,7.25
                      (Return)
To point:
            (Return)
Command: ARC
                   (Return)
Center/<Start point>: 8.25,7.25
                                 (Retrun)
Center/End/<Second point>: C
                                 (Return)
                 (Return)
Center: 8.25.6
Angle/Length of chord/<End point>: A
                                         (Return)
Include angle: -90
                      (Return)
Command: LINE
                    (Return)
From point: 9.5,6
                    (Return)
To point: @ 2<270
                       (Return)
To point: @ 2.5<180
                        (Return)
To point: @ 1.25<90
                        (Return)
To point: @ 2,25<180
                         (Return)
To point: @ 0.7<135
                        (Return)
To point: @ 2.25<180
                         (Return)
To point: 2,7.25
                    (Return)
To point:
             (Return)
```

Command: Chamfer (Return)

Polyline/Distance/<Select first line>: D (Return)

Enter first chamfer distance <0.0000>: 0.25 (Return)

Enter second chamfer distance <0.2500>; (Return)

Command: (Return)

CHAMFER: Polyline/Distance/<Select first line>:

« حرك المؤشر ليستقر على خط الزاوية اليسرى العلوي للشكل ثم أدخل.

CHAMFER: Polyline/Distance/<Select first line>: Select second line:

حرك المؤشر للخط المتعامد عليه ثم أدخل.


Command: CIRCLE (Return)

3P/2P/TTR<Center point>: 8.25,6.25 (Return)

Diameter < Radius >: 0.75 (Return)

Command:

■ بهذا يتم الحصول على الشاشة الموضحة في شكل (٨-٩).



شكل (٨-٨) شاشة الرسم لمثال الأبعاد التوضيحي.

سنقوم الآن بوضع الأبعاد على هذا الشكل وذلك بإستخدام طريقة الأبعاد المتحدة في نقطة الأساس.

مثال توضيحي: إستخدم أوامر الأبعاد (DIM) لوضع الأبعاد الخطية الموضحة في شكل (٧-٨).

BASELINE HORIZONTAL DIMENSIONING

" طلل الأمر :DiM على القائمة الأساسية ثم أدخل.

Command: DIM

Dim: HOR (Return)

First extension line origin or RETURN to select:

« قم بوضع المؤشر على زاوية الشكل السفلية اليمني ثم أدخل.

Second extension line origin:

إختر النهاية اليسرى للخط الأفقي (A) ثم أدخل.

Dimension line location:

الله على مسافة تقريبية 0.5 أسفل الخط المراد وضع البعد عليه ثم أدخل.

Dimension text<2.5000>: (Return)

الآن يتم وضع البعد المطلوب للخط (A)

Dim: BASELINE (Return)

Second extension line origin:

پاختر النهاية البسرى للخط (B) بواسطة المؤشر ثم أدخل.

Dimension text<4.7500>: (Return)

■ تم وضع البعد للخط (B) من نقطة الأساس المثلة بزاوية الشكل.

Dim: BASELINE (Return)


Second extension line origin:

■ إختر النهاية اليسرى للخط (C) بواسطة المؤشر ثم أدخل.

Dimension text<7.5000>: (Return)

Dim:

بإنهاء هذه الخطرة نكون قد قمنا بوضع ثلاثة أبعاد للخطرط الأفقية السفلى من الجسم بطريقة الأبعاد المتحدة في نقطة الأساس كما هو موضح في شكل (٨-.١).



شكل (٨-.١) شاشة الرسم للأبعاد المتحدة في نقطة الأساس.

لاحظنا أن هذه الطريقة تنطلق أساساً من الأبعاد الأفقية أو العمودية وذلك حسب وضعها في الشكل، فقد قمنا بتحديد محدد البعد الأول بعد أن حددنا للبرنامج بأننا نرغب في وضع بعد أفقي (Horizontal). ثم بعد الإنتهاء، قمنا بتحديد بقية الأبعاد المتحدة مع البعد الأول في نقطة الأساس ومن ثم يستفسر البرنامج مباشرة عن محدد البعد الثاني بإعتبار أن الأول هو أول محدد قمنا بإدخاله.

سنقوم الآن بوضع الأبعاد العمودية على الجسم بإتباع الخطوات التالية:

BASELINE VERTICAL DIMENSIONING

Dim: VER (Return)

First extension line origin or RETURN to select: (Return)

Select line, arc, or circle:

■ قم الآن بوضع نافذة المؤشر فوق الخط العمودي (D) أسغل الشكل المرسوم ثم أدخل.

Dimension line location:

إختر بواسطة المؤشر نقطة على أقصى يسار الشكل في المكان المراد وضع البعد عليه
 ثم أدخل.

Dimension text<1.2500>: (Return)

Dim: BASELINE (Return)

Second extension line origin: (Return)

« قم الآن بوضع المؤشر على النهاية العليا للخط (E) ثم أدخل.

Dimension text<3.2500>: (Return)

« نلاحظ إكمال وضع البعد على الخط (E) مُقاساً من نقطة الأساس.

Din:

بنهاية هذه المرحلة نكون قد أنهينا وضع الأبعاد الخطية وحصلنا على شكل (٨-٧) السابق.

نلاحظ من خلال المرحلة الثانية أنه يمكن وضع أبعاد خط أو قوس أو دائرة بدون إدخال (First البداية والنهاية للخط وإنما بالضغط على مفتاح الإدخال (Return) عند إختيار (First البداية والنهاية للخط وإنما بالضغط على مفتاح الإدخال (Return) عند إختيار بعده وين ثم وضع المؤشر على الخط المراد تحديد بعده وأخيرا تحديد موضع خط البعد. عندها يقوم البرنامج بتحديد خطوط محددات البعد الأول والثاني بشكل آلي وفق متغيرات الأبعاد المحددة مسبقاً. كما أن قيمة أو مقدار البعد (Dimension text) تحسب آلياً بواسطة البرنامج وفق معلومات محددات البعد الأول والثاني ويمكن قبول هذا النص أو تغيره كما فعلنا في المثال السابق.

٨-٥ أيماد النوائر والأقواس

سوف نبدأ في التعرف على طريقة وضع الأقطار بالنسبة للدوائر وهذا مايتم عن طريق الأمر (Diameter) حيث يطلب البرنامج إختيار قوس أو دائرة، وقبل ذلك لابد لنا أن نذكر خاصية تحديد مركز القوس أو الدائرة. إن خاصية تحديد المركز لقوس أو دائرة تم رسمه تتم بواسطة الأمر (Center) والموجود في قائمة أوامر الأبعاد، وهذا الأمر يرتبط بالمتغير (DIMCEN) الذي عن طريقه يتم تحديد طول الخطين المتقاطعين الذين يتم رسمهما في مركز القوس أو

الدائرة المراد تحديده. وكما لاحظنا من جدول المتغيرات أن القيمة المسبقة الإعداد لهذا المتغير هي 0.0900 وعكن تغييرها إن رغبنا في ذلك.

PLACING A CENTER MARK

Command: DIM (Return)
Dim: CENTER (Return)

Select are or circle:

قم الآن بوضع المؤشر على الدائرة المرسومة في شكل (٧٠٠٨) ثم أدخل.

Dim:

سوف نلاحظ أن علامة المركز لهذه الدائرة قد ظهرت على الشاشة.

تفيد خاصية تحديد المركز هذه في معرفة طريقة وضع البعد لهذا القوس وكذلك معرفة موقع المركز عند الرغبة في وضع البعد عن طريق إمتداد محدد البعد (Leader Line).

معال توضيحي: سنقوم الآن بوضع أبعاد الدوائر والأقواس لشكل(٨-٧).

ARC AND CIRCLE DIMENSIONS

« وضع بُعد الدائرة.

Command: DIM (Return)

Dim: DIA (Return)
Select arc or circle:

قم بإختيار الدائرة المرسومة وذلك بوضع المؤشر على محيط الدائرة بزاوية 45 درجة تقريباً

ثم أدخل.

Dimension text<1.5000>: (Return)

Dim:

« وضع بُعد القوس بإستخدام مؤشر البعد.

Dim: LEADER (Return)

Leader start:


■ قم بوضع المؤشر على أي نقطة وسط القوس ثم أدخل.

To point: @0.8<45 (Return)

To point: (Return)

Dimension text <1.5000>: R1.50 (Return)

يتم الآن الحصول على شاشة للرسم كالموضحة في شكل (٨-١١).




شكل (٨-٨) شاشة الرسم لأبعاد الدوائر والأقواس.

٨-٨ التأشير في الرسومات

ظهرت الحاجة للتأشير في الرسومات نتيجة لضرورة غيز السطوح المختلفة للجسم المرسوم ولترضيح التفاصيل الداخلية له وكذلك للتعبير عن نرعية المادة المكونة لهذا الجسم ولما يجاوره من أجسام أخرى في حالة الرسم التجميعي لقطعة ما. لذا ظهرت ضرورة تنويع غاذج التأشير (Hatching Patterns) المصطلحة لتغطي أنواع المواد المختلفة التي نعير عنها في رسوماتنا.

إن أمر التأشير (HATCH) في البرنامج يستمد نماذج التأشير من ملف خاص هو (ACAD.PAT) ويحتوي هذا الملف على 41 نموذجاً مختلفاً يمكن الإطلاع عليها في كتيب تشغيل البرنامج، ونورد في الشكل (١٢-٨) التالي بعضاً من هذه النماذج مع مسمى كل منها.



شكل (٨-١٢) بعض غاذج التأشير.

ويمكن التحكم في المسافات بين الأجزاء المكرنة لهذه النماذج (نجوم، مستطيلات، خطوط ... إلخ) أو بالأحرى التحكم بحجم النموذج في حد ذاتد، وكذلك بزاوية ميله كما سوف نشاهد في الأمثلة القادمة.

كذلك تجب الإشارة الى أن البرنامج يحتاج لتعريف كامل للمنطقة من الرسم والتي يُرغب في تأشيرها وبالأخص الحدود الخارجية للجسم المراد تأشيره سواء كان خطوطاً مستقيمة، أو أقواس ودوائر أو كليهما معاً. هنالك أيضاً أجسام لايمكن تأشيرها وهي الأجسام المرسومة بأمر (SOLID) ومظللة مسبقاً بلون معين ويعتبرها البرنامج جسماً مصمتاً غير قابل للتأشير وكذلك النص المكتوب (TEXT) حيث أنه يتعامل معه بنفس الأسلوب وذلك لضرورة قراءته ضمن المنطقة المؤشرة، حيث يقف التأشير قبلها بمسافة قليلة ثم يستمر بعدها ليغطى كامل المساحة


للربة والمحددة لد مسبقاً. ولا ننسى ذكر أن التأشير يتم دوماً بإستخدام خط الرسم المستمر (Continuous Linety).

-٦-١ أساليب التأشير

إن التأشير الصحيح لأي جسم تم رسمه بواسطة البرنامج يعتمد على الأمرين التاليين: التعريف الصحيح لحدود الجسم.

أسلوب التأشير الذي يرغب المستخدم في إتباعه.

والتعريف الصحيح لحدود الجسم يضمن إتمام التأشير في المنطقة المطلوبة تماماً وأن تجاوز الى منطقة لايرغب بها، ويجب أن يتم رسم الخطوط المتقاطعة والممتدة في الرسم لمقة تتجاوز الحيز المراد تأشيره بطريقة الخطوط المنفصلة وغير المستمرة. ونقصد بذلك أنه لأ لو طلب تأشير المنطقة المثلثة (ABE) والموضحه في شكل (A-۱۳-۸) عندها يجب أن يتم ما المستقيم (AC) وكذلك (AD) على مرحلتين، إي نرسم الجزء المستقيم (AB) أولاً ثم نتابع مراكبة المنطقة المراد تأشيرها ولا يحصل أي إلتباس في ذلك للبرنامج.



شكل (٨-١٣) تعريف حدود التأشير.

بعد إمّام الرسم وعندما يطلب البرنامج تعريف المنطقة المراد تأشيرها، يتم وضع المؤشر على الخطوط BE ، AB، و EA على التوالي. ويمكن التأكد من صحة حدود المنطقة المؤشرة بالاحظة تغير نوع الخط المحدد لها، والذي تم إختياره من خط مستمر الى خط متقطع.


أما بالنسبة لأسلوب التأشير فالبرنامج يتيح للمستخدم ثلاثة أساليب عكن إختيار أحدهم، وتساعد هذه الأساليب على التحكم في المنطقة المراد تأشيرها في حالة وجود مساحة داخلية محددة ضمن هذه المنطقة. والأساليب المتاحة هي:

- أسلرب التأشير الإعتيادي (Normal Style).
- أسلوب تأشير المساحة الخارجية (Outermost Style).
- أسلوب تأشير المساحة الكلية مع تجاهل الأجسام الداخلية (Ignored Style). و سوف نشرح خصائص كل أسلوب على حدة في بقية هذه الفقرة.

١- أسلوب التأشير الإعتبادي: كما يُشاهد في شكل (٨-١٤"أ") أن الأسلوب الإعتبادي يبدأ فيه خط التأشير إعتباراً من الحدود التي تم تعيينها، وهي حدود المربع الخارجي، ويتوقف عند أول حد لأي جسم آخر يقع داخله ثم يستمر بعد ذلك ويتوقف عند أي محدد جديد ثم يستمر وهكذا. ونلاحظ أنه يتوقف أيضاً عند وجود نص مكتوب داخل المساحة المؤشرة ليتابع بعد ذلك كما سبق وأشرنا.

٧- أسلوب تأشير المساحة الخارجية: في هذا الأسلوب كما نلاحظ من شكل (٨-٤٠"ب") فإن البرنامج يؤشر فقط المساحة الخارجية، دون أن يقوم بذلك بالنسبة للأجسام الداخلية، حيث يتم التأشير من جهتين متقابلتين للحدود المعينة بالنسبة للرسم ويتوقف عند مقابلة أي محدد داخلي.

٣- أسلوب تأشير المساحة الكلية مع تجاهل الأجسام الداخلية: في هذا الأسلوب نحصل على تأشير كامل لكل المساحة المطلوبة عا فيها الأجسام الداخلية حتى وإن كانت غير قابلة للتأشير مثل النص المكتوب.



شكل (٨-٨) أساليب التأشير.

٨-٧-٦ أمر التأشيسر

يوجد أمر التأشير ضمن الأوامر الفرعية لقائمة أوامر الرسم، وكما هو موضع في شكل (٨-٨) فإن الحصول عليه يتم بالإنتقال من قائمة الأوامر الأساسية إلى قائمة الرسم ومن ثم للأمر (HATCH) والذي يتم إدخاله إما مباشرةً أو بالإختيار من القوائم.

مثال توضيعي: الإطلاع على أمر وغاذج التأشير المترفرة في البرنامج. (أ) المرحلة الأولى (قائمة غاذج التأشير)


HATCH COMMAND

قم بفتح ملف رسم جديد وليكن إسمه (HATCH).

Command: HATCH (Return)


Pattern (? or name/U, style): ? (Return)

الآن تظهر على الشاشة قائمة غاذج التأشير المترفرة في البرنامج.



شكل (٨-٥) قوائم الشاشة لأمر التأشير.

الإعداد للمثال: للتدريب على هذا الأمر سنقوم برسم ستة دوائر كما هو موضح في شكل (٨-١٦).



شكل (٨-١٦) شاشة الرسم لأمثلة التأشير.

(ب) المرحلة الثانية (التأشير بإستخدام أحد النماذج)

PATTERN HATCHING

Command: HATCH (Return)

Pattern (? or name/U,style): HEX (Return)

Scale for pattern <1.0000>: (Return)

Angle for pattern <0>: (Return)


Select objects:

حرك المؤشر ليستقر على أولى الدوائر العلوية اليسرى ثم أدخل.

Select objects: 1 selected, 1 found. Select objects: (Return)

تنتهى العملية بتأشير الدائرة بجموعة أشكال مسدسة تم إختيارها من غاذج التأشير .

« قم الآن بتغير غوذج التأشير وليكن (ZIGZAG) وأشر الدائرة الرابعة.



شكل (٨-١٧) الشاشة الأولى لأمثلة التأشير.

(ج) المرحلة الثالثة (إستخدام النموذج التقليدي في التأشير)

U HATCHING

Command: HATCH (Return)

Pattern (? or name/U,style) <HEX>; U,N (Return)

Angle for crosshatch lines <>>: 45 (Return)

Spacing bettween lines < 0.05>: 0.5 (Return)

Double hatch area ? <N> (Return)

Select objects:

« قم الآن بإختيار الدائرة اليسرى السفلية ثم أدخل. ·

Select objects: 1 selected, 1 found.

Select objects: (Return)


Command:

بذلك تلاحظ أنه تم تأشير هذه الدائرة التي إخترناها بخطوط ماثلة بزاوية 45 درجة

وفق السافات التي تتباعد فيما بينها.


يكن الآن العردة ثانية لنفس الخطوات السابقة وتغيير المسافة بين الخطوط (Spacing between lines) لتصبح 0.2 مثلاً، وكذلك القيام بعملية التأشير المزدرج في إتجاهين متعاكسين بإدخال (Y) أمام الإختيار (Double hatch area) وفي النهاية سوف نحصل على الشكل (١٨-٨).

نود التذكير أنه للتمرين على الإستخدام الصحيح لأسلوب التأشير يجب إدخال الأسلوب عند توصيف النموذج المطلوب وكما نلاحظ أنه قد تم ذلك في الخطوة الأولى للتمرين بإدخال عند توصيف النموذج المطلوب الإعتيادي (Normal style) يكن إدخال (U,O) ، (U,O) لإسلوبي التأشير للمساحات الخارجية فقط أو الأسلوب التجاهلي وفق ماتم شرحه. ونلاحظ توفر هذين الأمرين في قائمة أوامر التأشير الفرعية في شكل (-0) السابق وكذلك بعض الأوامر المساعدة للإختيار وبعض أوامر الإزالة لتعديل التأشير إن رغبنا في ذلك.




شكل (٨-٨) الشاشة الثانية لأمثلة التأشير.

مثال تطبيقي: الغاية من هذا التمرين الموضح في شكل (٨-١٩) هو محارسة الرسم ووضع خطوط الأبعاد والتأشير بشكل عملي من خلال رسم هندسي متكامل. وسوف نوجز فيما يلي الخطوات اللازمة لإنشاء هذا الرسم مع التركيز على خطوات التأشير والأبعاد لأنهما موضوعي هذا القسم.



شكل (٨-١٩) المثال التطبيقي.

- الخطوة الأولى: تجهيز ورقة الرسم.
- لإنجاز هذه الخطرة يجب التسلسل في قوائم التجهيز (SETUP) وإختيار الآتي:
 - الوحدات المترية (Metric Units).
 - مقياس الرسم الكامل (Full Scale).
 - تحديد مساحة ورقة الرسم A4 (Paper size 294X210).
- ▶ بعد الإنتهاء والحصول على حدود ورقة الرسم، قم بوضع شبكة النقاط المساعدة للرسم (Grid) وليكن البعد بين نقاطها 5 وحدات (Spacing=5) وجهز عداد قراءة الإحداثيات بضغط المنتاح (F6).
 - الخطوة الثانية: رسم الشكل.
- لرسم الشكل قم أولاً برسم المحاور وذلك لتوزيع مسقطي الشكل الأمامي والجانبي على
 لوحة الرسم مستخدماً خط رسم المحاور وبلون عميز إن أمكن.
- تابع عملية الرسم وذلك برسم المسقط الأمامي أولاً، ويمكن رسم نصفه فقط ثم أخذ نظير هذا النصف عن طريق الأمر (MIRROR)، ثم إنتقل لرسم المسقط الجانبي ملاحظاً رسم الأجزاء المرقمة فيه وفق شكل (٨-. ٢) بخطوط مستقلة. أي أنه لرسم الخط (٦-١) قم برسمه على ثلاث مراحل (3-1) أولاً ثم (3-3) وأخيراً (5-7) وذلك مراعاة لضرورة إتباع أساسيات التأشير في تحديد المنطقة المؤشرة، والتي تحدثنا عنها في فقرة أساليب التأشير ٨-٥-١.
- بإنتهاء هذه الخطرة يتم الحصول على شكل (٨-٢٠) مع ملاحظة أن الأرقام الموضحة على
 المسقط الجانبي وضعت لضرورة الشرح فقط.



شكل (٨-. ٢) شاشة رسم المثال التطبيقي.

- الخطوة الثالثة: تأشير المسقط الجانبي.

تجهيز غوذج التأشير الإعتبادي.

Command: HATCH (Return)

Pattern (? or name/U,style): U,N (Return)

Angle for crosshatch lines <0>: 45 (Return)

Spacing between lines <1.0000>: 5 (Return)

Double hatch area? < N > (Return)

Select objects:

قم الآن بوضع المؤشر على الخط (2-1) من الشكل (٢١-٨) ثم أدخل.

Select objects: 1Selected, 1 found.

Select objects:

تابع عملية الإختيار لحدود منطقة التأشير العليا بوضع المؤشر على الخطوط (3-1)،

(3-4)، (2-4) مع الإدخال عند كل إختيار.

Select objects: (Return)

 نلاحظ بإنتهاء هذه المرحلة أن المنطقة (4-3-2-1) قد تم تأشيرها وفق النموذج المحدد مسبقاً. Command: (Return)

натсн


Select objects:

إن الإدخال المباشر يكرر الأمر السابق (HATCH) ويغترض البرنامج أن التأشير سيتم
 وفق آخر غوذج تم تجهيزه.

■ قم الآن بإختيار حدود منطقة التأشير الوسطى بإدخال الخطوط (6-5)، (7-5)، (8-7) وهكذا حتى الخط (6-16) مع الإدخال بعد إختيار كل خط.

= نلاحظ بإنتها ، هذه المرحلة أن المنطقة الوسطى قد تم تأشيرها.

■ تابع بنفس الأسلوب الموضح سابقاً وقم بتأشير المنطقة السفلى وسوف نحصل في
 النهاية على شكل (٨-٢١).



شكل (٨-٢١) شاشة التأشير للمثال التطبيقي.

- الخطوة الرابعة: وضع الأبعاد على الشكل.

سيتم الآن وضع الأبعاد على الشكل وفق المراحل التالية:

١- إعداد متغيرات الأبعاد:

قم بإعداد متغيرات الأبعاد ولتكن:

(طول السهم الدليل لخط البعد) Dimasz = 5

(إرتفاع الكتابة لنص البعد) 5 = Dimtxt

٧- وضع الأبعاد الأفقية للشكل.

Command: DIM (Return)

Dim: HOR (Return)

First extension line origin or RETURN to select:

ضع المؤشر على الزاوية السفلى اليسرى للمسقط الأمامي ثم أدخل.

Second extension line origin:

» ضع المؤشر على خط محور التماثل للمسقط الأمامي ثم أدخل.

Dimension line location:

ضع المؤشر على بعد مناسب أسفل الخط السفلي للمسقط الأمامي ثم أدخل.

Dimension text < >: 70 (Return)

يظهر الآن على الشاشة خط البعد المطلوب. كرر هذه العملية لوضع نظير هذا البعد في
 الطرف الأمن للشكل.

العلام الخطوات التالية لوضع البعد السغلي (38) للمسقط الجانبي.

Dim: HOR (Return)

First extension line origin or RETURN to select:

ضع المؤشر على الزاوية السفلى اليسرى للمسقط الجانبي ثم أدخل.

Second extension line origin:

الله ضع المؤشر على نهاية الخط المطلوب (الخط السفلي الأفقي للمسقط الجانبي) ثم أدخل. Dimension line location:

ضع المؤشر على إمتداد خط البعدين السابقين للمسقط الأمامي ثم أدخل.

Dimension text < >: 38 (Return)

إنتهى وضع البعد المطلوب كما يتضح على الشاشة.

Dim:

■ سنتابع الآن وضع البعد الأفقي (32) المجاور للبعد السابق [أنظر شكل (٨-.٢)]
 باستخدام طريقة الأبعاد المتتالبة.

Dim: CONTINUE (Return)

« ضع المؤشر على نهاية الخط الماثل العلوية ثم أدخل.

Dimension text < >: 32 (Return)

يظهر الآن خط البعد الأفقى للدعامة.

■ تابع الآن وضع الأبعاد الأفقية الموضحة في شكل (٨-. ٢) متبعاً الأساليب السابقة.

٣- وضع الأبعاد الرأسية:

« وضع البعد (66) للخط الرأسي من الناحية اليسرى للمسقط الأمامي.

Dim: VER (Return)

First extension line origin or RETURN to select:

« ضع المؤشر على الزاوية اليسرى السفلية للمسقط الأمامي ثم أدخل.

Second extension line origin:

« حرك المؤشر ليستقر على نهاية الخط المطلوب.

Dimension line location:

= حرك المؤشر لمسافة مناسبة يسار الخط المطلوب (خارج الشكل) ثم أدخل.

Dimension text < >: 66 (Return)

وضع البعد الرأسي (74) على المسقط الأمامي.

Dim: CONT (Return)

Second extension line origin:

حرك المؤشر ليستقر على المحور الأفقى للدوائر العلوية ثم أدخل.

Dimension text < >: 74 (Return)

■ أكمل وضع الأبعاد الرأسية وفق شكل (٨-.٢) بإستخدام الطرق التي تم شرحها سابقاً.

٤- وضع أبعاد الدوائر.

وضع قطر الدائرة الكبرى (56).

Dim: DIA (Return)

Select arc or circle:

حرك المؤشر ليستقر على نقطة غاس البعد المطلوب مع الدائرة الكبرى ثم أدخل.

Dimension text < >: 56 (Return)

Dim:

وضع قطر الدائرة الوسطى (26) بواسطة مؤشر البعد.

Dim: LEADER (Return)

Leader start:

ضع المؤشر على نقطة تماس مؤشر البعد مع الدائرة ثم أدخل.

To point:


حرك المؤشر على زاوية 45 درجة خارج الشكل لرسم الخط المائل لمؤشر البعد ثم أدخل.

To point: (Return)

Dimension text < >: DIA26

Dim:

■ أكمل وضع بقية الأقطار للدوائر ليتم إكمال الأبعاد كما في شكل (٨-.٢).



الملحق - أ -

أهم المصطلحات المستخدمة في الكتاب إنجليزي – عربي

Absolute coordinatesالإحداثيات الطلقة
المروف الأبجدية والأرقام
الأبعاد الزاوية الأبعاد الزاوية الأبعاد الزاوية المساعة التراوية
كاعدة بيانات الإستخدام
برامج الإستخدام
أمر رسم قوس أمر رسم قوس
أمر النسخ المصفوف
نسبة الإظهار
الأبعاد المتحدة في نقطة الأساس Baseline dimension
أمر إزالة جزء من عنصر الرسم
التصميم بساعدة الحاسب (CAD (Computer Aided Design)
أمر الإلغاء
أمر شطف الأطراف
أمر تغيير الخواص
أمر رسم دائرة
أمر إقفال رسم الخطوط
أمر تحديد اللون
كرت الإظهار الملون
الرسم بالحاسب
قائمة التهيئة

أمر متابعة الرسم
الأبعاد المتالية المتالية
منسق الرقب
COPY
الطبقة الحالية للرسم Current layer
المؤشر
التيمة المببقة الإعداد Default value
أبعاد أقطار الدوائرأبعاد أقطار الدوائر
الراسمة النقطية Digitizer
الرحة الرسم النقطية Digitizing tablet
قوائم اللائحة النقطية Digitizing tablet menus
أوامر الأبعادأوامر الأبعاد
خط البعد
قيمة البعد
متغيرات البعد
مفاتيح الإنجاهات
قائمة أوامر عرض وإيضاح الرسم Display menu
شاشة الإظهار
وحدة الإظهار
برنامج نظام التشفيل DOS (Disk Operation System)
طابعة النقط المصفوفةطابعة النقط المصفوفة
فأرة الرسم
الراسمة الإسطوانية
أمر رسم البيضاريأمر رسم البيضاري
نقطة النهاية

Enhanced Graphics Adapter (E.G.A.)	كرت زيادة الحساسية
ERASE	
Extension lines	محددات البعد
Extention name	الإسم الملحق بإسم الملف
File name	إسم الملك
FILLET	أمر تدوير الزوايا
Flat bed plotter	الراسمة المسطحة
Function keys	مفاتيح العمليات
Graphic package	نظام تشغيل الرسم
GRID	أمر تقسيم الشاشة
Grid spacing	
Hard disk	
Hardware	_
HATCH	
Hatching patterns	غاذج التأشير
HELP	——————————————————————————————————————
Help files	
High capacity drive	
Horizontal dimension	الأبعاد الأفقية
Ignore hatching style	أسلوب التأشير التجاهلي للأجسام الداخلية
Input unit	وحدة إدخال المعلومات
Integrated circuits	
Isometric style	
Keyboard	لوحة المفاتيح
Laser printer	الطابعة بأشعة الليزر

LAYER	الأمر الخاص بطبقات الرسم
Layer name	إسم الطبقة
Leaders	مؤشرات البعد
Limits	حدود البعد
	أمر معددات الرسم
	أمر رسم خط
	الرسم الخطي
Line type	نوع الخط
Linear dimensions	الأبعاد الخطية
Main processor	معالج المعلومات الأساسي
Math coprocessor	معالج المعلومات الرياضية المساعد
Max. plotting area	المساحة العظمى للرسم
	شاشة إظهار متوسطة الحساسية
	الذاكرة
Midpoint	نقطة المنتصف
MIRROR	أمر التماثل
Mouse	الفأرةا
MOVE	أمر إزاحة أحد عناصر الرسم
Normal hatching style	أسلوب التأثير الإعتيادي
	مغتاح تشغيل وإيقاف الأرقام
Numeric keys	المفاتيح الرقمية
ONSAP	أمر تحريك المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم
	أمر تحريك المؤشر لرسم خطوط متعامدة
	أسلوب تأشير المساحة الخارجية
	وحدة إخراج المعلومات

PAN	أمر إزاحة جزء من الرسم
Perpendicular	عبردي
Pixel	النقطة المضيئة في جهاز الإظهار
PLINE	أمر رسم الخطوط المنحنية
Plotter	الراسمة
POINT	أمر رسم نقطة
Polar coordinates	
POLYGON	أمر رسم مضلع منتظم
Printer/plotter	الطابعة/الراسمة
Processing unit	وحدة معالجة المعلومات
Processor	معالج المعلومات
Program configuration	تهيئة البرنامج
Program installation	إعداد البرنامج
Puck	جهاز لاقط للوحة الرسم النقطية
QUIT	الأمر الخاص بالخروج من البرنامج
Radius dimensions	أبعاد أنصاف الأقطار
RAM	الذاكرة ذات التوصيل العشوائي
REDRAW	أمر إعادة الرسم
Referance manual	كتيب نظام التشغيل للبرنامج
REGEN	أمر إعادة حساب معلومات ملف الرسم .
Relative coordinates	الإحداثيات النسبية
Resolution of display screen	
Return	
Root menu	
ROTATE	
	•

Rotated dimension	الأبعاد المائلة
SAVE	الأمر الخاص يحفظ ملف الرسم
Scanner	
Screen menus	
Settings menu	قائمة أوامر حركة المؤشر
SETUP	مجموع الأوامر الخاصة بتجهيز الرسم
SNAP	أمر تحديد طول خطوة المؤشر
Snap spacing	أمر تحديد أصغر مسافة لخطوة المؤشر
Software	برامج الحاسب الآلي
SOLID	أمر رسم القطاعات
Solid modelling	الرسم التصويري
Space bar	تضيب المسافة
Standard style	النمط العياري
Status line	سطر الحال
	غط أو طراز
STYLE	أمر أسلوب النص
	القلم اللاقط للوحة الرسم النقطية
Symbols	الرموز
Tangent	عاس
	أمر النص
Toggle coords	إظهار المحاور
Toggle grid	إظهار نقاط تقسم الشبكة
	السماحات في البعد
	مفاتيح الطباعة
	أمر إلغاء عملية الرسم الأخيرة

UNIT TYPE	الأمر الخاص بوحدات الرسم
Units	الوحدات
User's manual	كتيب الإستخدامكتيب الإستخدام
Version	إصدار
Vertical dimension	الأبعاد العامودية
VIEW	أمر تخزين وإسترجاع جزء من الرسم
Visibility	الرؤية
ZOOM	أم تكبير ملف الرسم

الملحق - ب -

مصطلحات أوامر البرنامج التي عولجت في الكتاب

مر رسم القوسمر رسم القوس	1
- مركز القوس	
– طول وتر القوس – طول وتر القوس	
نقطة بداية القوس	
- نقطة نهاية القرس	
- الزاوية التي يحصرها القوس	
- نصف قطر القوس التعالى القوس التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى ا	
- إتجاه القوس	
11 11	1
ىر النسخ المصفرف	b į
- إختيار العناصر المراد نسخها Select objects	
- نسخ رياعي أر دائري Rectangular or polar	
- عدد الصفوف معدد الصفوف الصفوف	
- عند الأعمنة – عند الأعمنة	
- المسانة بين الصفوف والأعمدة	
- مركز المصفوف الدائري Center point of array	
- عدد النسخ عدد النسخ	
- الزاوية التي ستوزع عليها النسخ الزاوية التي ستوزع عليها النسخ	
ر إزالة جزء من عنصر الرسم	أمر
- النقطة الأولى للجزء المراد إزالته	
- النقطة الثانية – النقطة الثانية	

مر شطف الأطراف
– عنصر رسم متعدد الخطوط Polyline /-
- مسافة الشطف Distance مسافة الشطف
- إختيار الخط الأول
- إختيار الخط الثاني إختيار الخط الثاني
مر تغییر الخواص
- الخواص العامة للعنصر
- القطة التغيير
مر رسم الدائرة
- نقطة المركز
- قطر الدائرة – قطر الدائرة
- نصف قطر الدائرة – نصف قطر الدائرة
– رسم دائرة قر بثلاثة نقاط
- رسم دائرة قر بنقطتين على القطرــــــــــــــــــــــــــــــ
– رسم دائرة بتحديد مماسين ونصف القطر
أمر النسخ
- إختيار العناصر المراد نسخها Select objects إختيار العناصر المراد نسخها
- نقطة الأساس
- النقطة المراد وضع النسخة فيها النقطة المراد وضع النسخة فيها
- النسخ المتعدد – النسخ المتعدد

أمر وضع بُعد واحد للرسم
أمر وضع أبعاد الرسم
•
أمر وضع الأبعاد الخطية للرسم
- الأبعاد الأنتية
- الأيعاد العامردية
- الأبعاد الماثلة
- الأبعاد الدورانية
- الأبعاد المتحدة في نقطة الأساس
- الأبعاد المتالية – الأبعاد المتالية
أمر وضع الأبعاد للزوايا
أمر وضع الأبعاد لإقطار الدوائر
- أنصاف الأنطار
علامة مركز الدائرة
– مؤشر البعد – مؤشر البعد
- متغيرات الأبعاد
- حالة متغيرات الأبعاد
أمر رسم البيضاوي
- النقطة الأولى لبداية القطر 1 Axis end point -
- النقطة الثانية لنهاية القطر Axis end point 2
- مركز البيضاوي Center /
- نصف القطر على المحور الآخر
. 1 . 1 . 4 . 4
- زاوية الدوران
- زاوية الدوران حول القطر الأساسي Rotation around major axis /-

أمر المسح
/ balast sojosta
أمر تدوير الزوايا
– عنصر رسم متعدد الخطوط Polyline /-
- نصف قطر التدوير المناس - Radius - التدوير
- إختيار عنصرين لتدوير التقاطع Select two objects /-
أمر تقسيم الشاشة
- المسافة بين نقاط التقسيم المسافة بين نقاط التقسيم
– تشغيل مفعول التقسيم
– إيطال مفعول التقسيم
– جعل التقسيم مساو ِ خطرة المؤشر
- مقدار نسبة التقسيم المستطيلة
أمر تأشير الرسومات
– غوذج محدد للتأشير Pattern
التأشير الإعتيادي
– تأشير المساحات الخارجية – تأشير المساحات الخارجية
- التأشير التجاهلي التأشير التجاهلي
- زاوية غوذج التأشير Angle for pattern
- مقياس غوذج التأشير مقياس غوذج التأشير
- زاوية خطوط التأشير
- المسافة بين خطوط التأشير Spacing between lines -
- منطقة مزدوجة التأشير
- إختيار الأجسام المراد تأشيرها

أمر المساعدة للمستخدم
أمر الطبقات في الرسم
- الإستفسار عن الطبقات الموجودة
- عُمِل طبقة جديدة وجعلها الطبقة الحالية
- إعداد الطبقة للرسم
- إستحداث طبقة جديدة
تشغيل مفعرل الرؤية للطبقات
– إبطال مُغولُ الرؤية للطبقات
- تحديد لون الطبقة
- تحديد نوع الخط في الطبقة
- / Freeze الطبقة
– غييع الطبقة – غييع الطبقة
أمر محددات الرسم
– تشغيل محددات الرسم
– إيطال محددات الرسم OFF -
- الركن الأيسر السفليـــــــــــــــــــــــــــــــ
- الركن الأين العلري Upper right corner – الركن الأين العلري
أمر رسم خطخط
- نقطة البداية — — نقطة البداية — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
– نقطة النهاية للخط – نقطة النهاية للخط
- بدء رسم خط جديد من نهاية الخط السابق
- إغلاق مجبوعة الخطوط المتصلة إغلاق مجبوعة الخطوط المتصلة
- إلغاء آخر خط تم رسمه

101 -11 -1
أمر التماثل
- النقطة الأولى خط التماثل First point of mirror line /
- النقطة الثانية لخط التماثل النقطة الثانية لخط التماثل
- هل ترغب بإزالة العنصر القديم ؟ Pelete old object ?
أمر إزاحة أحد عناصر الرسم
- إختيار العناصر المراد إزاحتها Select objects
- نقطة الأساس أو مقدار الإزاحة Base point or displacement -
- النقطة الثانية للإزاحة – النقطة الثانية للإزاحة
أمر الإرجاع للعنصر المسوح
חת (תוח الخطوط المتعامدة
أمر حركة المؤشر لتسهيل وصل أجزاء الرسم
- وضع المؤشر في مركز منحنى أو دائرة
– وضع المؤشر قرب نهاية خط أو منحنيــــــــــــــــــــــــــــــ
- وضع المؤشر في نقطة تقاطع عنصرين Intersection -
- وضع المؤشر في منتصف خط أو منحني Midpoint /-
– وضع المؤشر في نقطة مرسومة
- وضع المؤشر في نقطة تتعامد مع خط أو منحني Perpendicular
- وضع المؤشر في نقطة تعطى مماساً لخط أو منحنى
أمر إزاحة الرسم
- مقدار الإزاحة المطلوبة مقدار الإزاحة المطلوبة
- النقطة الأولى للإزاحة
- النقطة الثانية للإزاحة


أمر الرسم للخطوط والمنحنيات
رُسم أجزاء من قوس
- قفلُ مجموعة الخطوط قفلُ مجموعة الخطوط
- المن عرض الخط ————————————————————————————————————
- عرض الخط الحالي عرض الخط الحالي
- إطالة الخط – إطالة الخط
– إلغاء أخر جزء تم رسمه Undo –
POINTأمر رسم نقطة
أمر رسم المضلع المنتظم
- عدد الأضلاع
- خلع المضلع
- مركز المضلع
- / First point of edge نقطة الضلع الأولى
- / Second point of edge – نقطة الضلع الثانية
- مرسوم داخل الدائرة Inscribed in circle - مرسوم داخل الدائرة
- مرسوم خارج الدائرة Circumscribed about circle - مرسوم
- المن قطر الدائرة المن على الدائرة المن على الدائرة المن على الدائرة
أمر الخروج من البرنامج
أمر إعادة الرسم لتنظيف الشاشة
أمر إعادة حسابات معلومات ملف الرسم
أمر تدوير عناصر الرسم
- زارية الدوران زارية الدوران
- مرجع الدوران مرجع الدوران


11 1. 2.
مر حفظ الرسم
مر التكبير والتصغير
– مقياس التكبير أو التصغير Scale factor /
- مرجع التكيير أو التصغير
مر السحب أو الإستطالة
- إختيار العناصر المراد سعبها بنافلة – إختيار العناصر المراد سعبها بنافلة
- نقطة الأساس للسحب المعالم السحب - Base point
- النقطة الجديدة المراد السحب لها
مر تحديد خطوة المؤشر
- مقدار الخطوة للمؤشر Snap spacing / - مقدار الخطوة للمؤشر
– تشغيل مفعول الخطوة ON -
– إيطال مفعول الخطوة
- نسبة الخطوة المستطيلة
- مقدار تدوير الخطوة
– أمر تحديد غط المؤشر Style –
- النمط العياري ذو البعدين Standard -
- النبط العياري ثلاثي الأبعاد
أمر رسم القطاعات
- / First point النقطة الأولى
- النقطة الغانية – النقطة الغانية
- النقطة الغالغة – النقطة الغالغة
– تظليل القطاع Fill ON –
- عدم تظليل القطاع عدم تظليل القطاع

ГЕХТ	كتابة النص	أمر ك
- / St	- نقطة البداية أو نقطي البداية والنهاية	
	- نقطة مركز النص	
-/Fi	- وضع النص ضمن الحيز المتاح	
-/M	- نقطة منتصف النص	
	- تحديد نهاية النص اليمني	
	– تحديد أسلوب النص	
	- إسم أسلوب النص عند style name	
	- ملف فنط حروف النص	
	- زاوية دوران النص	
	- النص الخلقي	
	- نص مقلوب	
	- نص عمردي	
	1.66	1
UNDO	إلغاء	_
UNITS	عديد أنظمة الوحدات	
VIEW	خزين وإسترجاع جزء من الرسم	آمر ت
-/?	- عرض قائمة أسماء الأجزاء المخزنة	
-/D	أمر مسح جزء سبق تخزينه	
	– أمر إسترجاع الملف المخزن	
-/S		
-/V	- أمر تخزين وتسمية الجزء المحدد بنافذة	


ZOOM	مر تكبير جزء من ملف الرسم
-/All	- تحديد كامل ملق الرسم
-/Center	– تحديد نقطة مركزية للتكبير
-/Dynamic	– تكبير مع مشاهدة ملف الرسم
-/Extents	- تحديد المساحة المشغولة فعلاً من ملف الرسم
-/Left	- تحديد يسار وإرتفاع الجزء المراد تكبيره
-/Previous ·····	- إعادة إظهار التكبير السابق
-/Window	- تحديد نافذة ضمنها الجزء المراد تكبيره
-/ Scale	- تحديد مقاس الرسم للتكبير أو التصغير








ج - ۲



تم بحمد الله الجزء الأول

NAJD COMMERCIAL PRINTINS PRESS CO. [N] ארבים ביירים ביירי



apoleh peranci pina di kacami تغرج من جامعة حلب - سرزيا غرتية الشرف القالفة يمثل مجرناً في تقريس ماذة الرسم الفننسي والتعسيم واستغادار الحاسب الآلي في كابد المتنسد فسم الوهسة عاصة اليمرين. pyropolitica, a potatica)

اللائة وي معال أنجيل بطاريا تخرج من كراتالية -- إنكافراء عياز الرجر الإسرالي بالألاب الأراب الألاب اللك سمود ريمسل الأن أستاذ مساعد

